



Руководство по эксплуатации Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық Кіраўніцтва па эксплуатацыі

Гирлянды бахрома
Шашақтардың гирляндалары
Гірлянды махры

Моделі:

ВН.DECOR.IP20.220.06.29.1.01, ВН.DECOR.IP20.220.06.29.1.02, ВН.DECOR.IP20.220.06.29.1.03, ВН.DECOR.IP20.220.06.29.1.04,
ВН.DECOR.IP20.220.08.28.1.01, ВН.DECOR.IP20.220.08.28.1.02, ВН.DECOR.IP20.220.08.28.1.03, ВН.DECOR.IP20.220.09.32.1.01,
ВН.DECOR.IP20.220.09.32.1.02, ВН.DECOR.IP20.220.09.32.1.03, ВН.DECOR.IP20.220.10.39.1.01, ВН.DECOR.IP20.220.10.39.1.03.

Моделі:

ВН.DECOR.IP20.220.06.29.1.01, ВН.DECOR.IP20.220.06.29.1.02, ВН.DECOR.IP20.220.06.29.1.03, ВН.DECOR.IP20.220.06.29.1.04,
ВН.DECOR.IP20.220.08.28.1.01, ВН.DECOR.IP20.220.08.28.1.02, ВН.DECOR.IP20.220.08.28.1.03, ВН.DECOR.IP20.220.09.32.1.01,
ВН.DECOR.IP20.220.09.32.1.02, ВН.DECOR.IP20.220.09.32.1.03, ВН.DECOR.IP20.220.10.39.1.01, ВН.DECOR.IP20.220.10.39.1.03.

Мадэль:

ВН.DECOR.IP20.220.06.29.1.01, ВН.DECOR.IP20.220.06.29.1.02, ВН.DECOR.IP20.220.06.29.1.03, ВН.DECOR.IP20.220.06.29.1.04,
ВН.DECOR.IP20.220.08.28.1.01, ВН.DECOR.IP20.220.08.28.1.02, ВН.DECOR.IP20.220.08.28.1.03, ВН.DECOR.IP20.220.09.32.1.01,
ВН.DECOR.IP20.220.09.32.1.02, ВН.DECOR.IP20.220.09.32.1.03, ВН.DECOR.IP20.220.10.39.1.01, ВН.DECOR.IP20.220.10.39.1.03.

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках гирлянд моделей: BH.DECOR.IP20.220.06.291.01, BH.DECOR.IP20.220.06.291.02, BH.DECOR.IP20.220.06.291.03, BH.DECOR.IP20.220.06.291.04, BH.DECOR.IP20.220.08.281.01, BH.DECOR.IP20.220.08.281.02, BH.DECOR.IP20.220.08.281.03, BH.DECOR.IP20.220.09.321.01, BH.DECOR.IP20.220.09.321.02, BH.DECOR.IP20.220.09.321.03, BH.DECOR.IP20.220.10.391.01, BH.DECOR.IP20.220.10.391.03 (далее по тексту – «гирлянда», «изделие», «прибор», «устройство»), а также сведения необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использованию по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортировки, утилизации). Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ.

Изделие изготовляется в соответствии с требованиями и нормами технических регламентов Таможенного союза, Директивами Европейского союза. Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготовителя.

Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица.

Наименование изготовителя: YIWU YOU DA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Адрес изготовителя: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOUJIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Наименование уполномоченного изготовителем лица: ООО «Пилат».

Юридический адрес представителя: 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com.

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Назначение

Гирлянда бахромы предназначена для декоративного освещения жилых и нежилых помещений. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется.

Технические характеристики изделия

Технические характеристики изделия приведены в таблице ниже.

Вид гирлянды	Бахромы
Серия	DECOR
Размер	2,4 x 0,9 м
Тип ламп	Светодиодные
Количество ламп	138
Количество режимов	8
Степень защиты	IP20
Напряжение	220 - 240 В (-)

Общий вид и комплектация

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.




Рис. 1. Общий вид изделия.

В комплект поставки входит:

- гирлянда;
- упаковка.

Условия эксплуатации

Рабочая температура: от 0°C до +40°C.

Относительная влажность: 10 – 70%.

Температура хранения: от -20°C до +40°C.

Относительная влажность при хранении: 10 – 70%.

Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания.

Упаковка

- После заводских испытаний изделие укладывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя.
- Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в упаковку вместе с изделием.

Транспортировка и хранение

- Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

- Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием – прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на транспортировочной коробке.
- Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже –20 °С и относительной влажности не более 90%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, негативно действующий на материалы упаковки и изделия. Срок хранения – 2 года.
- Заводская маркировка должна быть доступна к осмотру.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиотехники».

Во избежание возникновения ситуаций опасных для жизни и здоровья, а также для преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

Использовать изделие только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинно вреда пользователю и его имущество.

- Не включайте изделие в упаковке.
- Запрещается техническое обслуживание включенного изделия.
- Не подвергайте изделие механическим нагрузкам: изгибам под малыми углами, натяжению, давлению.
- Распаковать изделие так, чтобы оно не создавало преград и не мешало передвижению людей и технических средств.
- Не используйте изделие с поврежденным проводом, изоляцией и другими неисправностями.
- Во избежание риска поражения током не погружайте изделие в воду или другую жидкость.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При обнаружении повреждений и неисправностей обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- При выключенном питании допускается чистка поверхностей изделия мягкой сухой тканью. Запрещается использовать для чистки любые химические средства.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянды.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и использованию

- Аккуратно извлеките изделие из упаковки.
- Убедитесь, что провод и детали изделия не повреждены.
- Перед установкой обязательно проверьте работоспособность изделия. Производитель не несет ответственности за монтаж/демонтаж непроверенного изделия.
- Разместите и закрепите гирлянду на подходящей поверхности или объекте при помощи крючков, хомутов или других изолированных материалов.
- Подключите гирлянду к сети и с помощью контроллера выберите один из режимов свечения.

1.	Комбинированный
2.	Волны
3.	Последовательный
4.	Медленное мерцание
5.	Вспышки
6.	Затухание
7.	Мерцающие вспышки
8.	Постоянное свечение

- Для выключения изделия отключите его от электросети.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- Для чистки внешних частей изделия используйте мягкую сухую ткань. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химическими активными веществами.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При возникновении неисправностей обратитесь в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлению гарантийного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использование электрическое и электронное оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики для бытовых отходов. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт приема.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы составляет 5 лет при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации, описанных в данном руководстве по эксплуатации. Изготовитель предоставляет гарантию на срок 12 месяцев, считая со дня продажи изделия потребителю. Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации изделия или использования не по назначению.

Внимание! Любые попытки внесения конструкционных изменений или разборка устройства, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии!

– В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантийным талоном в сервисный центр импортера.

– Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантийном талоне. Настоящие гарантийные условия не исключают, не ограничивают и не приостанавливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям договора. В течение гарантийного срока ремонт осуществляет пользователь имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении гарантийного талона. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняются бесплатно и данные о ремонте записываются в гарантийном талоне.

– Без предъявления гарантийного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится. Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.

– Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должен пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.

– По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.

– Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара TM Luazon lighting просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12.
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық (бұдан әрі – РЭ) модельдер гириядаларының құрылымы мен сипаттамалары туралы мәліметтерді қамтиды: ВН.DECOR.IP20.220.06.29.1.01, ВН.DECOR.IP20.220.06.29.1.02, ВН.DECOR.IP20.220.06.29.1.03, ВН.DECOR.IP20.220.06.29.1.04, ВН.DECOR.IP20.220.08.28.1.01, ВН.DECOR.IP20.220.08.28.1.02, ВН.DECOR.IP20.220.08.28.1.03, ВН.DECOR.IP20.220.09.32.1.01, ВН.DECOR.IP20.220.09.32.1.02, ВН.DECOR.IP20.220.09.32.1.03, ВН.DECOR.IP20.220.10.39.1.01, ВН.DECOR.IP20.220.10.39.1.03 (бұдан әрі мәтін бойынша – “гирияда”, “бұйым”, “аспан”, “құрылғы”), сондай-ақ, дұрыс және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті мәліметтер (мақсаты бойынша пайдалану, техникалық қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу, сақтау, тасымалдау, қадег е жарату). Дайындаушы кәсіпорын осы РЭ-де жазылған талаптарды сақтамаудан болған ақаулар мен зақымданулар үшін кепілдік жауапкершілік көтермейді.

Өнім Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптары мен нормаларына, Еуропалық Одақтың директиваларына сәйкес дайындалады. Дайындаушы кәсіпорынның номенклатуралық каталогтарына сәйкес өнімді белгілеу.

Өндірушінің және дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаның деректемелері.

Дайындаушының атауы: YIWU YOUDA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Өндірушінің мекен-жайы: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Қытай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаның атауы: ООО «Лилата».

Өкілдің заңды мекен-жайы: 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com.

ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫСЫ

Мақсаты

Түрғын және тұрғын емес үй-жайларды сәндік жарықтандыруға арналған жиіктің гириядасы. Дайындаушы Компания бұйымды мақсатсыз пайдалануға байланысты Салдарлар үшін жауапты болмайды. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық нұсқауларын сақтамау салдарынан туындаған зақымдарға немесе ақауларға кепілдік қолданылмайды.


Өнімнің техникалық сипаттамалары

Өнімнің техникалық сипаттамалары төмендегі кестеде көлтірілген.

Гирияданың түрі	Бахрома
Серия	DECOR
Мөлшері	2,4 × 0,9 м
Шам түрі	Жарық диоды
Шамдар саны	138
Режимдер саны	8
Қорғау дәрежесі	IP20
Көрнеуі	220 - 240 V (-)

Жалпы көрініс және конфигурация

Өнімнің сыртқы түрі 1-суретте көрсетілген.



Сур. 1. Өнімнің жалпы түрі.

Жеткізу жиынтығына мыналар кіреді:

- гириянд;
- орау.

Пайдалану шарттары

Жұмыс температурасы: 0°С-тан +40°С-қа дейін.

Салыстырмалы ылғалдылық: 10 - 70%.

Сақтау температурасы: -20°С-тан +40°С-қа дейін.

Сақтау кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық: 10 - 70%.

Таңбалау

Бұйымды таңбалау дайындаушы кәсіпорының конструкторлық құжаттамасына сәйкес орындалған және қаптамаға салынған.

Өнімнің таңбалануы мыналарды қамтиды:

- дайындаушы кәсіпорының атауы;
- дайындаушы өлдіні атауы;
- өнімнің белгіленуі мен моделі;
- дайындалған күні (шығарылған айы мен жылы);
- EAC сәйкестік белгісі;
- қуат көрнеуі.

Орау

Зауыттық сынақтардан кейін бұйым өндірушінің конструкторлық құжаттамасына сәйкес картон қорапқа салынады.

- Қоса берілген ілеспе және пайдалану құжаттамасы бұйыммен бірге қаптамаға салынады.

Тасымалдау және сақтау

- Бұыл-түйілген бұйымдарды тасымалдау кәліктің осы түрлерінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес кәліктің барлық түрлерімен жүргізілуі мүмкін.

- Тасымалдау кезінде өнім арнайы жабдықпен – тығыздағыштармен, тіректермен, белдіктермен мықпал бекітілуі керек. Тасымалдау тасымалдау қорабындағы манипуляциялық белгілер негізінде жүзеге асырылуы тиіс.
- Бұйымды сақтау -20 °С төмен емес температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 90% аспайтын жабық құрғақ жылытылатын үй-жайларда жеке қаптамада жүзеге асырылады. Үй-жайлардың ауасында қаптама мен бұйым материалдарына теріс әсер ететін қышқыл және басқа булар болмауы тиіс. Сақтау мерзімі - 2 жыл.
- Зауыттық таңбалу тексеруге қол жетімді болуы керек.

ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ

Қауіпсіздік талаптары

Бұйымдар КО ТР 004/2011 "Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы", КО ТР 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі", КО ТР 037/2016 "Электротехника және Радиотехника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" талаптарына сәйкес келеді.

- Өмірге және денсаулыққа қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін, сондай-ақ құрылғының мерзімінен бұрын істен шығуы үшін төменде көрсетілген шарттарды қатан сақтау қажет.
- Осы нұсқаулықта көрсетілгендей, өнімді тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға және оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.
- Қаптамадағы өнімді қосыңыз.
- Қосылған бұйымға техникалық қызмет көрсетуге тыйым салынады.
- Өнімді сыни механикалық кернеулерге ұшыратпаңыз: кішіне бұрыштардағы иілу, Кернеу, қысым.
- Мерттен бұйым, сондықтан ол тұғырсыз отырды кедергілердің және адамдардың жүріп-тұруына кедергі жасады және техникалық құралдар.
- Зақымдалған сым, оқшаулау және басқа да ақаулары бар өнімді пайдаланбаңыз.
- Болдырмау үшін тәуекел электр тогынан емес погружайте бұйымның суға немесе басқа сұйық.
- Белшектенеміз және өнімді өзіңіз жөндемеңіз. Ақаулар мен ақаулар анықталған жағдайда білікті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қауат ашылған кезде өнімнің бетін жұмсақ, құрғақ шуберекпен тазалауға рұқсат етіледі. Тазалау үшін кез-келген химиялық заттарды қолдануға тыйым салынады.
- Балаларды гириандарды монтаждау мен пайдалануға жібермеңіз.

Ескерте: Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық осы аспапты пайдалану процесінде туындауы мүмкін барлық сқтимал шаттан тыс жағдайларды көздей алмайды. Пайдаланушы бұйыммен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасының сақталуын өз бетінше бақылауы тиіс.

Жұмыс және пайдалануға дайындық

- Өнімді орамадан абайлап алыңыз.
- Сым мен бұйымның бөліктері зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Орнату алдында өнімнің жұмысын тексеріңіз. Өндіруші тексерілмеген өнімді монтаждау/бөлшектеу үшін жауап бермейді.
- Гирлянданы ілмектермен, қысқыштармен немесе басқа оқшауланған материалдармен қолайлы бетке немесе зағқа қойыңыз және бекітіңіз.
- Гирлянданы желіге қосыңыз және контроллерді пайдаланып, жарқыл режимдерінің бірін таңдаңыз.

1.	Аралас
2.	Толқындыр
3.	Дәйекті
4.	Баюу жылытпдау
5.	Жарқыл
6.	Өшу
7.	Жылылықтайтын жарқыл
8.	Турақты жарқыл

- Өнімді өшіру үшін оны электр желісінен ажыратыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ

- Өнімнің сыртқы бөліктерін тазарту үшін жұмсақ, құрғақ шуберекті пайдаланыңыз. Металл губкаларды, жанғыш сұйықтықтарды немесе химиялық белсенді заттарды пайдаланбаңыз.
- Бөлшектенеміз және өнімді өзіңіз жөндемеңіз. Ақаулар туындаған жағдайда мамандандырылған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Көпшілікті қызмет көрсету бұйымға келіпдікті талонды көрсету бойынша ғана жүргізіледі.

ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

- Пайдаланылған электр және электрондық жабдықтарды тұрмыстық қалдықтарға арналған қоқыс жәшіктеріне тастауға болмайды. Осындай түрдегі қалдықтарды іріктеу, жинау және дұрыс қадеге жарату қоршаған ортаның құнды ресурстарын қорғайды.
- Пайдаланушы пайдаланылған жабдықты мамандандырылған қабылдау пунктіне жеткізу үшін жауапты болады.

КЕЛІПДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ІСКЕ АСЫРУ ШАРТТАРЫ

- Бұйымның қызмет ету мерзімі осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сипатталған тасымалдау, сақтау және пайдалану шарттарын сақтаған кезде 5 жылды құрайды. Дайындық таптырған өнімді сатқан күнен бастап есептеледі 12 ай мерзімге келіпдік береді.
- Келіпдік өндірушінің кінасінен туындаған зақымдарға, яғни материалдардың ақауларына немесе зауыттық құрастыру кезіндегі қателіктерге қолданылады. Келіпдік бұйымды дұрыс пайдаланбаудан немесе мақсатыңыз пайдаланудан туындаған зақымдарға қолданылмайды.

Назар! Конструкциялық өзгерістер енгізілді немесе құрылғыны қалпыты пайдалану немесе күтіп-баптау шегінен шығатын оны бөлшектендік кез келген әрекеттері келіпдіктің жоғалуына әкеп соғады!

- Құрылғының дұрыс жұмыс істемеуі анықталған жағдайда, оны сатушы толтырған келіпдік талонмен бірге импорттаушының қызмет көрсету орталығына жеткізу қажет.
- Келіпдікті қабылдау шарты өнімде көрсетілген дайындық күнінің келіпдік талонында көрсетілген күнге сәйкестігі болып табылады. Осы келіпдік шарттар тауардың шарт талаптарына сәйкес келмеуінен туындайтын сатып алушының құқықтары жоққа шығармайды, шектемейді және тоқтата тұрмайды.
- Пайдаланушының келіпдік мерзімі ішінде пайдаланушы келіпдік талонын ұсыну бойынша тегін жөндеуге құқылы. Келіпдік мерзімі ішінде кейінгі жөндеулер тегін орындалады және жөндеу туралы деректер келіпдік талонға жазылады.
- Бұйымға келіпдік талоны көрсетілмей немесе талонда дүкен мөртбабы мен сату күні болмаған кезде бұйымның сапасына наразылық қабылданбайды және келіпдік жөндеу жүргізілмейді. Келіпдік талонның құрылыс жолдарын толтыру міндетті.
- Сынға суау алына немесе сатып алу орнына жіберілгенге дейін сату алдындағы дайындықтан өтуі керек, оған мыналар кіреді: тауарларды ашу, тауарларды тексеру, өнімнің толықтығын, сапасын тексеру, өнім мен оны өндіруші туралы қажетті ақпараттың болуы.
- Сатып алушының талабы бойынша ол жиналған, техникалық жарамды күйде көрсетілген тауардың құрылғысымен және әрекетімен таныстырылуы тиіс.
- Өнімді сатудың арнайы шарттары белгіленбеген.

Euazon lighting TM тауарына келіпдікті қызмет көрсету және жөндеу мәселелері бойынша мына мекенжайға хабарласуыңызды сұраймыз: Ресей, 620010, Екатеринбург қ., Черняховский к.-сі, 86/12.
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

BY

Цяперашні Краўціцтва па эксплуатацыі (далей – ПЗ) змяшчае звесткі аб канструкцыі і характарыстыках гірлянд мадэляў: VH.DECOR.IP20.220.06.29.1.01, VH.DECOR.IP20.220.06.29.1.02, VH.DECOR.IP20.220.06.29.1.03, VH.DECOR.IP20.220.06.29.1.04, VH.DECOR.IP20.220.08.28.1.01, VH.DECOR.IP20.220.08.28.1.02, VH.DECOR.IP20.220.08.28.1.03, VH.DECOR.IP20.220.09.32.1.01, VH.DECOR.IP20.220.09.32.1.02, VH.DECOR.IP20.220.09.32.1.03, VH.DECOR.IP20.220.09.32.1.04, VH.DECOR.IP20.220.10.39.1.01, VH.DECOR.IP20.220.10.39.1.03 (далей па тэксце – «гірлянда», «выраба», «прыбор», «прылада»), а таксама звесткі неабходныя для правільнай і бяспечнай эксплуатацыі (вызначэння па прызначэнні, тэхнічнага абслугоўвання, бягучага рамонту, захоўвання, транспарціроўкі, ўтылізацыі). Прадпрыемства-вытворца не нясе гарантыйнай адказнасці за непаладкі і пашкоджанні, якія адбыліся з-за невыканання патрабаванняў, выкладзеных у сучаснасці ПЗ.

Выраб вырабляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі і нормамі тэхнічных рэгламентаў Мытнага саюза, дырктывамі Еўрапейскага Саюза. Абазначэнне прадукцыі ў адпаведнасці з наменклатурнымі каталогамі прадпрыемства вытворцы.

Рэкавіты вытворцы і ўпаўнаважанага вытворцам асобы.

Найменне вытворцы: YIWU YOUNDA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Адрас вытворцы: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Кітай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Найменне ўпаўнаважанага вытворцам асобы: ООО «Пилат».

Юрыдычны адрас прадстаўніка: 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Тэлефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com.

АПИСАННЕ І ПРАЦА ВЫРАБЫ

Прызначэнне

Гірлянда махры прызначэння для дэкарацыйнага асвятлення жылых і нежылых памяшканняў. Любое іншае выкарыстанне будзе разглядацца як выкарыстанне не па прызначэнні. Кампанія-вытворца не нясе адказнасці за наступствы, звязаныя з выкарыстаннем вырабы не па прызначэнні. На пашкоджанні або дэфекты, якія ўзніклі з прычыны невыканання указанай Краўціцтва па эксплуатацыі, гарантыя не распаўсюджваецца.

Тэхнічныя характарыстыкі вырабы

Тэхнічныя характарыстыкі вырабы прыведзены ў табліцы ніжэй.

Выгляд гірлянд	Махра
Серыя	DECOR
Памер	2,4 x 0,9 m
Тып лампаў	Святлодыёдны
Колькасць лампаў	138
Колькасць рэжымаў	8
Ступень абароны	IP20
Напружанне	220 - 240 V (-)

Агульны выгляд і камплектацыя

Знешні выгляд вырабы прадстаўлены на малюнку 1.




Рис. 1. Агульны выгляд вырабы.

У камплект пастаўкі ўваходзіць:

- гірлянда;
- ўпакоўка.

Умовы эксплуатацыі

Працоўная тэмпература: ад 0°C да +40°C.

Адносная вільготнасць: 10 – 70%.

Тэмпература захоўвання: ад -20°C да +40°C.

Адносная вільготнасць пры захоўванні: 10 – 70%.

Маркіроўка

Маркіроўка вырабы выканана ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй прадпрыемства-вытворцы і нанесеная на ўпакоўку.

Маркіроўка вырабы ўтрымлівае:

- найменне прадпрыемства-вытворцы;
- Найменне краіны-вытворцы;
- абазначэнне і мадэль вырабы;
- дата вырабу (месяц і год выпуску);
- знак адпаведнасці ЕАС;
- напружанне сілкавання.

Упакоўка

- Пасля заводзкіх праверак выраб ўкладваецца ў скрынку з кардона ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй вытворцы.
- Прыкладаемая суправаджальная эксплуатацыйная дакументацыя ўкладваецца ў ўпакоўку разам з вырабам.

Транспарціроўка і захоўванне

– Транспартаванне упакаваных вырабаў можа вырабляцца усімі відамі транспарту, у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на гэтых відах транспарту.

- Підчас транспаріроўкі выбар павінна быць надзейна замацавана спецыяльным абсталяваннем-пракладкамі, апорами, папружжамі. Перавозку варта ажыццяўляць звышдачы з маніпуляцыйных знакаў на транспарціроўчоной скрынцы.
- Захоўванне выбары ажыццяўляецца ў індывідуальнай ўпакоўцы ў закрытых сухіх ацяпляльных памяшканнях пры тэмпературы пры тэмпературы не ніжэй -20 °C і адноснай вільготнасці не больш 90%. Паветра памяшканні не павінны ўтрымліваць кіслотныя і ішчыя пары, якія негатыўна дзейнічае на матэрыялы ўпакоўкі і выбары. Тэрмін захоўвання - 2 гады.
- Завадская маркіроўка павінна быць даступна да агляду.

УМОВЫ ЭКСПЛУАТАЦЫІ

Патрабаванні бізнесу

Выбары адпавядаюць патрабаванням ТР МС 004/2011 «АБ беспечы нізавольтнага абсталявання, ТР МС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў», ТР МС 037/2016 «АБ абмежаванні прымянення небеспечных рэчываў у выбары электратэхнікі і радыётэхнікі».

Каб пазбегнуць ўзнікнення сітуацый небеспечна для жыцця і здароўя, а таксама для заўчаснага выхаду прылады з ладу, неабходна строга выконваць пералічаныя ніжэй ўмовы.

Выкарыстоўвайце выбар толькі па яго прамым прызначэнні, як выкладзена ў дадзеным кіраўніцтве. Няправільнае абыходжанне з прыборам можа прывесці да яго паломкі, прычынення шкоды карыстальніку і яго маёмасці.

- Не ўключаць выбар у пакаванні.
- Забараняецца тэхнічнае абслугоўванне ўключанага выбары.
- Не падвяргаць выбар крытычным механічным нарузам; выгібам пад малымі кутамі, нацяжэнню, ціску.
- Размяшчаць выбар так, каб яго не стварала перашкода і не перашкаджала перамяшчэнню людзей і тэхнічных сродкаў.
- Не выкарыстоўвайце выбар з пашкоджанымі провадамі, ізаляцыяй і іншымі няспраўнымі.
- Каб пазбегнуць рызыкі паразы токам не апускайце выбар у ваду або іншую вадкасць.
- Не разбірайце і не рамантуюць выбар самастойна. Пры выяўленні пашкоджанняў і няспраўнасцяў звярніцеся ў кваліфікаваны сэрвісны цэнтр.
- Пры выключаным харчаванні дапускаецца чыстка паверхняў выбары мяккай сухой тканай. Забараняецца выкарыстоўваць для чысткі любыя хімічныя сродкі.
- Не дапускайце дзяцей да мантажу і эксплуатацыі гірлянд.

Заўвага: дадзенае кіраўніцтва па эксплуатацыі не можа прадугледзець усе магчымыя няштатныя сітуацыі, якія могуць паўстаць у працэсе эксплуатацыі дадзенага прыбора. Карыстальнік павінен самастойна сачыць за выкананнем тэхнікі беспечкі пры працы з выбарам.

Падрывтоўка да працы і выкарыстання

- Акуратна дастаць выбар з упакоўкі.
- Пераканайцеся, што провады і дэталі выбары не пашкоджаны.
- Перад установай абавязкова правядзе працаздольнасць выбары. Вытворца не нясе адказнасці за мантаж/дэмантаж неправеранага выбары.
- Размесціце і замацуеце гірлянд на прадатай паверхні або аб'екце пры дапамозе гапцікаў, хамутаў або іншых ізаляваных матэрыялаў.
- Падключыце гірлянд да сеткі і да паломай кантролера Выбераце адзін з рэжымаў святлення.

1.	Камбінаваны
2.	Хвалі
3.	Паслядоўны
4.	Павольнае мігаццэнне
5.	Выбіск
6.	Затушванне
7.	Мігатлівая ўспышкі
8.	Пастаяннае свечэнне

- Для выключэння выбары адключыце яго ад электрасеткі.

ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОВАННЕ І РАМОНТ

- Для чысткі знешняга частак выбары выкарыстоўвайце мяккую сухую тканіну. Не карыстаўцеся металічнымі губкамі, запальваюцца вадкасцямі або хімічна актыўнымі рэчывамі.
- Не разбірайце і не рамантуюць выбар самастойна. Пры ўзнікненні няспраўнасцяў звярніцеся ў спецыялізаваны сэрвісны цэнтр.
- Гарантыянае абслугоўванне вырабляецца толькі па прад'яўленні гарантыянага талона на выбар.

ЗВЕСТКІ АБ УТЫЛІЗАЦЫІ

- Выкарыстанне электрычнае і электроннае абсталяванне неглы выкідаць у смеццёвыя скрыні для бытовых адходаў. Селекцыя, збор і належнае ўтылізацыя адходаў такога тыпу засяраега каштоўныя рэсурсы навакольнага асяроддзя.
- Карыстальнік нясе адказнасць за дастаўку выкарыстанага абсталявання ў спецыялізаваны пункт прыёму.

ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗКОВЫЯ ДАТЭ І УМОВЫ РЕАЛІЗАЦЫІ

Тэрмін службы выбары складае 2 гады пры выкананні ўмоў транспаріроўкі, захоўвання і эксплуатацыі, апісаных у дадзеным кіраўніцтве па эксплуатацыі. Вытворца прадстаўляе гарантыю на тэрмін 12 месяцаў, лічачы з дня продажу выбары спажывачу.

Гарантыя распаўсюджваецца на пашкоджанні, якія ўзніклі па віне вытворцы, г.зн. дэфекты матэрыялаў або памылкі пры завадской зборцы. Гарантыя не распаўсюджваецца на пашкоджанні, якія ўзніклі з-за няправільнай эксплуатацыі выбары або выкарыстання не па прызначэнні.

Year! Любая спробы ўнісення канструкцыйных змяненняў або разборка прылады, якія выходзяць за межы яго нармальнай эксплуатацыі або сыходу, цягнуць за сабой страту гарантыі!

- У выпадку выяўлення няправільнай працы прылады, неабходна даставіць яго разам з запойненым прадаўцом гарантыійным талонам ў сэрвісны цэнтр імпаўчыя.

- Умовай прыняцця гарантыі з'яўляецца адпаведнасць даты выбару, названай на прадаўце, даце, названай на гарантыійным талоне. Спраўдзіць гарантыійныя ўмовы не выключаюцца, не абмяжоўваюць і ня прыглянаюць праваў пакупніка, якія вынікаюць з неадпаведнасці тавару умовам дагавора.

- На працягу гарантыянага тэрміну эксплуатацыі карыстальнік мае права на бясплатны рамонт па прад'яўленні гарантыянага талона. Наступныя на працягу гарантыянага тэрміну рамонтны выконваюцца бясплатна і дадзеныя аб рамоне запісваюцца ў гарантыійным талоне.

- Без прад'яўлення гарантыянага талона на выбар або пры адсутнасці на талоне штампа крэмы і даты продажу прэтэнзіі да якасці выбары не прымаюцца і гарантыійны рамонт не вырабляецца. Усе палі гарантыянага талона абавязковыя для запўнення.

- Выбар да паданы ў ганцліваю залу або да месца выдчы куплі павінен праціць перадпродажнюю падрывтоўку, якая ўключае: распакаванне тавару, агляда тавару, правядзе камплетнасці, якасці выбары, наяўнасці неабходнай інфармацыі аб тавары і яго вытворцы.

- Па патрабаванні пакупніка ён павінен быць азнаёмы з прыладай і дэянным тавару, які павінен дэманстравацца ў сабраным, тэхнічна спраўным стане.

- Спецыяльныя ўмовы рэалізацыі выбары не ўстаюлічны.

Па пытаннях гарантыянага абслугоўвання і рамонту тавару TM Luazon просьба звяртацца па адрасе: Расія, 620010, горад Екацерынбург, вуліца Чарна-Хойскага, 86/12.

Тэл.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.