



## **Руководство по эксплуатации Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық Кіраўніцтва па эксплуатацыі**

Гирлянды бахрома  
Шашақтардың гирляндалары  
Гірлянды махры

Моделі:

ВН.DECOR.IP20.220.13.42.1.01, ВН.DECOR.IP20.220.13.42.1.02, ВН.DECOR.IP20.220.13.42.1.03.

Моделі:

ВН.DECOR.IP20.220.13.42.1.01, ВН.DECOR.IP20.220.13.42.1.02, ВН.DECOR.IP20.220.13.42.1.03.

Мадэль:

ВН.DECOR.IP20.220.13.42.1.01, ВН.DECOR.IP20.220.13.42.1.02, ВН.DECOR.IP20.220.13.42.1.03.

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках гирлянд моделей: ВН.DECOR.IP20.220.13.42.1.01, ВН.DECOR.IP20.220.13.42.1.02, ВН.DECOR.IP20.220.13.42.1.03 (далее по тексту – «гирлянда», «изделие», «прибор», «устройство»), а также сведения необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использованию по назначению, техническое обслуживание, текущего ремонта, хранения, транспортировки, утилизации). Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ.

Изделие изготавливается в соответствии с требованиями и нормами технических регламентов Таможенного союза, Директивами Европейского союза. Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготовителя.

## Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица.

**Наименование изготовителя:** YIWU YOU DA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

**Адрес изготовителя:** ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай), e-mail: 2355776150@qq.com.

**Наименование уполномоченного изготовителем лица:** ООО «Пилат».

**Юридический адрес представителя:** 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

**Телефон:** +7 (343) 379-03-85.

**e-mail:** pilatrade@gmail.com.

## ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

### Назначение

Гирлянда бахромы предназначена для декоративного освещения жилых и нежилых помещений. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется.

### Технические характеристики изделия

Технические характеристики изделия приведены в таблице ниже.

Вид гирлянды	Бахрома
Серия	DECOR
Размер	2,7 × 0,9 м
Тип ламп	Светодиодные
Количество ламп	138
Количество режимов	8
Степень защиты	IP20
Напряжение	220 - 240 В (-)

### Общий вид и комплектация

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.




Рис. 1. Общий вид изделия.

В комплект поставки входит:

- гирлянда;
- упаковка.

### Условия эксплуатации

Рабочая температура: от 0°С до +40°С.

Относительная влажность: 10 – 70%.

Температура хранения: от -20°С до +40°С.

Относительная влажность при хранении: 10 – 70%.

### Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия EAC;
- напряжение питания.

### Упаковка

- После заводских испытаний изделие укладывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя.
- Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в упаковку вместе с изделием.

### Транспортировка и хранение

- Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

- Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием – прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на транспортировочной коробке.
- Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже –20 °С и относительной влажности не более 90%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, негативно действующий на материалы упаковки и изделия. Срок хранения – 2 года.
- Заводская маркировка должна быть доступна к осмотру.

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиотехники».

Во избежание возникновения ситуаций опасных для жизни и здоровья, а также для преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

Использовать изделие только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинно вреда пользователю и его имущество.

- Не включайте изделие в упаковке.
- Запрещается техническое обслуживание включенного изделия.
- Не подвергайте изделие механическим нагрузкам: изгибам под малыми углами, натяжению, давлению.
- Распаковать изделие так, чтобы оно не создавало преград и не мешало передвижению людей и технических средств.
- Не используйте изделие с поврежденным проводом, изоляцией и другими неисправностями.
- Во избежание риска поражения током не погружайте изделие в воду или другую жидкость.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При обнаружении повреждений и неисправностей обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- При выключенном питании допускается чистка поверхностей изделия мягкой сухой тканью. Запрещается использовать для чистки любые химические средства.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.

**Примечание:** данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

### Подготовка к работе и использованию

- Аккуратно и извлеките изделие из упаковки.
- Убедитесь, что провод и детали изделия не повреждены.
- Перед установкой обязательно проверьте работоспособность изделия. Производитель не несет ответственности за монтаж/демонтаж непроверенного изделия.
- Разместите и закрепите гирлянду на подходящей поверхности или объекте при помощи крючков, хомутов или других изолированных материалов.
- Подключите гирлянду к сети и с помощью контроллера выберите один из режимов свечения.

1.	Комбинированный
2.	Волны
3.	Последовательный
4.	Медленное мерцание
5.	Вспышки
6.	Затухание
7.	Мерцающие вспышки
8.	Постоянное свечение

- Для выключения изделия отключите его от электросети.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- Для чистки внешних частей изделия используйте мягкую сухую ткань. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химическими активными веществами.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При возникновении неисправностей обратитесь в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлению гарантийного талона на изделие.

### СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использование электрическое и электронное оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики для бытовых отходов. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт приема.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

- Срок службы составляет 5 лет при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации, описанных в данном руководстве по эксплуатации. Изготовитель предоставляет гарантию на срок 12 месяцев, считая со дня продажи изделия потребителю.
- Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации изделия или использования не по назначению.

**Внимание!** Любые попытки внесения конструкционных изменений или разборка устройства, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии!

- В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантийным талоном в сервисный центр импортера.

– Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантийном талоне. Настоящие гарантийные условия не исключают, но ограничивают и не приостанавливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям договора.

– В течение гарантийного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении гарантийного талона. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняются бесплатно и данные о ремонте записываются в гарантийном талоне.

– Без предъявления гарантийного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится. Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.

– Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должен пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.

– По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.

– Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара TM Luazon lighting просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12.

Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық (бұдан әрі – ПЭ) модельдер гириядаларының құрылымы мен сипаттамалары туралы мәліметтерді қамтиды: ВН.DECOR.IP20.220.13.421.01, ВН.DECOR.IP20.220.13.421.02, ВН.DECOR.IP20.220.13.421.03 (бұдан әрі мәтін бойынша – “гирияда”, “бұйым”, “аспап”, “құрылғы”), сондай-ақ дүрiс және қауiпсiз пайдалану үшiн қажеттi мәлiметтер (мақсаты бойынша пайдалану, техникалық қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу, сақтау, тасымалдау, қадеге жарату). Дайындаушы кәсіпорын осы ПЭ-де жазылған талаптарды сақтамаудан болған ақаулар мен зақымданулар үшін кепілдік жауапкершілік көтермейді.

Өнім Көден одағының техникалық регламенттерінің талаптары мен нормаларына, Еуропалық Одақтың директиваларына сәйкес дайындалады. Дайындаушы кәсіпорынның номенклатуралық каталогтарына сәйкес өнімді белгілеу.

## Өндірушінің және дайындаушы үкілеттік берген тұлғаның деректемелері.

**Дайындаушының атауы:** YIWU YOU DA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

**Өндірушінің мекен-жайы:** ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Қытай), e-mail: 2355776150@qq.com.

**Дайындаушы үкілеттік берген тұлғаның атауы:** ООО «Пилат».

**Өкілдің заңды мекенжайы:** 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

**Телефон:** +7 (343) 379-03-85.

**e-mail:** pilattrade@gmail.com.

## ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫСЫ

### Мақсаты

Тұрғын және тұрғын емес үй-жайларды сәндік жарықтандыруға арналған жиіктің гириядасы. Дайындаушы Компания бұйымды мақсатсыз пайдалануға байланысты Салдарлар үшін жауапты болмайды. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық нұсқауларын сақтамау салдарынан туындаған зақымдарға немесе ақауларға кепілдік қолданылмайды.


### Өнімнің техникалық сипаттамалары

Өнімнің техникалық сипаттамалары төмендегі кестеде келтірілген.

Гирияданың түрі	Бахрома
Серия	DECOR
Мөлшері	2,7 × 0,9 м
Шам түрі	Жарық диоды
Шамдар саны	138
Режимдер саны	8
Қорғау дәрежесі	IP20
Кернеуі	220 - 240 V (-)

### Жалпы көрініс және конфигурация

Өнімнің сыртқы түрі 1-суретте көрсетілген.



Сур. 1. Өнімнің жалпы түрі.

Жеткізу жиынтығына мыналар кіреді:

- гириянд;
- орау.

### Пайдалану шарттары

Жұмыс температурасы: 0°C-тан +40°C-қа дейін.

Салыстырмалы ылғалдылық: 10 – 70%.

Сақтау температурасы: -20°C-тан +40°C-қа дейін.

Сақтау кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық: 10 – 70%.

### Таңбалау

Бұйымды таңбалау дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық құжаттамасына сәйкес орындалған және қаптамаға салынған.

Өнімнің таңбалануы мыналарды қамтиды:

- дайындаушы кәсіпорынның атауы;
- дайындаушы өлдің атауы;
- өнімнің белгіленуі мен моделі;
- дайындалған күні (шығарылған айы мен жылы);
- EAC сәйкестік белгісі;
- қуат көрнеуі.

### Орау

– Зауыттық сынақтардан кейін бұйым өндірушінің конструкторлық құжаттамасына сәйкес картон қорапқа салынады.

– Қоса берілген ілеспе және пайдалану құжаттамасы бұйыммен бірге қаптамаға салынады.

### Тасымалдау және сақтау

– Буыл-түйілген бұйымдарды тасымалдау кәлістің осы түрлерінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес кәлістің барлық түрлерімен жүргізілуі мүмкін.

- Тасымалдау кезінде өнім арнайы жабдықпен – тығыздағыштармен, тіректермен, белдіктермен мықпал бекітілуі керек. Тасымалдау тасымалдау қорабындағы манипуляциялық белгілер негізінде жүзеге асырылуы тиіс.
- Бұйымды сақтау -20 °С төмен емес температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 90% аспайтын жабық құрғақ жылытылатын үй-жайларда жеке қаптамада жүзеге асырылады. Үй-жайлардың ауасында қаптама мен бұйым материалдарына теріс әсер ететін қышқыл және басқа булар болмауы тиіс. Сақтау мерзімі - 2 жыл.
- Зауыттық таңбалау тексеруге қол жетімді болуы керек.

## ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ

### Қауіпсіздік талаптары

Бұйымдар КО ТР 004/2011 "Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы", КО ТР 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі", КО ТР 037/2016 "Электротехника және Радиотехника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" талаптарына сәйкес келеді.

- Өмірге және денсаулыққа қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін, сондай-ақ құрылғының мерзімінен бұрын істен шығуы үшін төменде көрсетілген шарттарды қатан сақтау қажет.
- Осы нұсқаулықта көрсетілгендей, өнімді тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға және оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.
- Қаптамадағы өнімді қосыңыз.
- Қосылған бұйымға техникалық қызмет көрсетуге тыйым салынады.
- Өнімді сыни механикалық кернеулерге ұшыратпаңыз: кішіне бұрыштардағы иілу, Кернеу, қысым.
- Мерттен бұйым, сондықтан ол тұтызып отырды кедергілердің және адамдардың жүріп-тұруына кедергі жасады және техникалық құралдар.
- Зақимдалған сым, оқшаулау және басқа да ақаулары бар өнімді пайдаланбаңыз.
- Болдырмау үшін тәуекел электр тогынан емес погружайте бұйымның суға немесе басқа сұйық.
- Белшектенеміз және өнімді өзіңіз жөндемеңіз. Ақаулар мен ақаулар анықталған жағдайда білікті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қауат ашылған кезде өнімнің бетін жұмсақ, құрғақ шуберекпен тазалауға рұқсат етіледі. Тазалау үшін кез-келген химиялық заттарды қолдануға тыйым салынады.
- Балаларды гириандаларды монтаждау мен пайдалануға жібермеңіз.

**Ескерте:** Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық осы аспапты пайдалану процесінде туындауы мүмкін барлық ақпаратты шаттан тыс жағдайларды көздей алмайды. Пайдаланушы бұйыммен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасының сақталуын өз бетінше бақылауы тиіс.

### Жұмысқа және пайдалануға дайындық

- Өнімді орамадан абылай алыңыз.
- Сым мен бұйымның бөліктері зақимдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Орнату алдында өнімнің жұмысын тексеріңіз. Өндіруші тексерілмеген өнімді монтаждау/бөлшектеу үшін жауап бермейді.
- Гирлянданы ілмектермен, қысқыштармен немесе басқа оқшауланған материалдармен қолайлы бетке немесе затқа қойыңыз және бекітіңіз.
- Гирлянданы желіге қосыңыз және контроллерді пайдаланып, жарқыл режимдерінің бірін таңдаңыз.

1.	Аралас
2.	Толқындыр
3.	Дайекті
4.	Баюу жылытпдау
5.	Жарқыл
6.	Өшу
7.	Жылытықтайтын жарқыл
8.	Турақты жарқыл

- Өнімді өшіру үшін оны электр желісінен ажыратыңыз.

### ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ

- Өнімнің сыртқы бөліктерін тазарту үшін жұмсақ, құрғақ шуберекті пайдаланыңыз. Металл губкаларды, жанғыш сұйықтықтарды немесе химиялық белсенді заттарды пайдаланбаңыз.
- Бөлшектенеміз және өнімді өзіңіз жөндемеңіз. Ақаулар туындаған жағдайда мамандандырылған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Көпшілікті қызмет көрсету бұйымға келіпдікі талонды көрсету бойынша ғана жүргізіледі.

### ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

- Пайдаланылған электр және электрондық жабдықтарды тұрмыстық қалдықтарға арналған қоқыс жәшіктеріне тастауға болмайды. Осындай түрдегі қалдықтарды іріктеу, жинау және дұрыс қадеге жарату қоршаған ортаның құнды ресурстарын қорғайды.
- Пайдаланушы пайдаланылған жабдықты мамандандырылған қабылдау пунктіне жеткізу үшін жауапты болады.

### КЕЛІПДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ІСКЕ АСЫРУ ШАРТТАРЫ

Бұйымның қызмет ету мерзімі осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сипатталған тасымалдау, сақтау және пайдалану шарттарын сақтаған кезде 5 жылды құрайды. Дайындық таптырған өнімді сатқан күнен бастап есептегенде 12 ай мерзімге келіпдік береді. Келіпдік өндірушінің кінасінен туындаған зақимдарға, яғни материалдардың ақауларына немесе зауыттың құрастыру кезіндегі қателіктерге қолданылады. Келіпдік бұйымды дұрыс пайдаланбаудан немесе мақсатыңыз пайдаланудан туындаған зақимдарға қолданылмайды.

**Назар!** Конструкциялық өзгерістер енгізілді немесе құрылғыны қалыпты пайдалану немесе күтіп-баптау шегінен шығатын оны бөлшектендік кез келген әрекеттері келіпдіктің жоғалуына әкеп соғады!

- Құрылғының дұрыс жұмыс істемеуі анықталған жағдайда, оны сатушы толтырған келіпдік талонмен бірге импорттаушының қызмет көрсету орталығына жеткізу қажет.
- Келіпдікті қабылдау шарты өнімде көрсетілген дайындық күнінің келіпдік талондына көрсетілген күнге сәйкестігі болып табылады. Осы келіпдік шарттар тауардың шарт талаптарына сәйкес келмеуінен туындайтын сатып алушының құқықтары жоққа шығармайды, шектемейді және тоқтата тұрмайды.
- Пайдаланушының келіпдік мерзімі ішінде пайдаланушы келіпдік талонның ұсыну бойынша тегін жөндеуді құқылы. Келіпдік мерзімі ішінде кейінгі жөндеулер тегін орындалады және жөндеу туралы деректер келіпдік талонға жазылады.
- Бұйымға келіпдік талоны көрсетілмей немесе талонда дүкен мөртбабы мен сату күні болмаған кезде бұйымның сапасына наразылық қабылданбайды және келіпдік жөндеу жүргізілмейді. Келіпдік талонның құрылымы жолдарын толтыру міндетті.
- Сынға суау зальна немесе сатып алу орнына жіберілгенге дейін сату алдындағы дайындықтан өтуі керек, оған мыналар кіреді: тауарларды ашу, тауарларды тексеру, өнімнің толықтығын, сапасын тексеру, өнім мен оны өндіруші туралы қажетті ақпараттың болуы.
- Сатып алушының талабы бойынша ол жиналған, техникалық жарамды күйде көрсетілген тауардың құрылғысымен және әрекетімен таныстырылуы тиіс.
- Өнімді сатудың арнайы шарттары белгіленбеген.

Euazon lighting TM тауарына келіпдікті қызмет көрсету және жөндеу мәселелері бойынша мына мекенжайға хабарласуыңызды сұраймыз: Ресей, 620010, Екатеринбург қ., Чернышевский к.-сі, 86/12.  
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

# BY

Цяперашні Краўціцтва на эксплуатацыі (далей – РЭ) змяшчае звесткі аб канструкцыі і характарыстыках гірлянд мадэляў: ВН.DECOR.IP20.220.06.29.1.01, ВН.DECOR.IP20.220.13.42.1.01, ВН.DECOR.IP20.220.13.42.1.02, ВН.DECOR.IP20.220.13.42.1.03 (далей па тэксце – «гірлянда», «выраб», «прыбор», «прылада»), а таксама звесткі неабходныя для правільнай і бяспечнай эксплуатацыі (выкарыстання па прызначэнні, тэхнічнага абслугоўвання, бягучага рамонтна, захоўвання, транспарціроўкі, ўтылізацыі). Прадпрыемства-вытворца не нясе гарантыйнай адказнасці за непадладкі і пашкоджанні, якія адбыліся з-за невыканання патрабаванняў, выкладзеных у сучаснай РЭ.

Выраб вырабляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі і нормамі тэхнічных регламентаў Мытнага саюза, дырэктывамі Еўрапейскага Саюза. Абазначэнне прадукцыі ў адпаведнасці з наменклатурнымі каталогамі прадпрыемства вытворцы.

## Рэкавіты вытворцы і ўпаўнаважанага вытворцам асобы.

**Найменне вытворцы:** YIWU YOUDA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

**Адрас вытворцы:** ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOUJIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Кітай), e-mail: 2355776150@qq.com.

**Найменне ўпаўнаважанага вытворцам асобы:** ООО «Пілата».

**Юрыдычны адрас прадстаўніка:** 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

**Тэлефон:** +7 (343) 379-03-85.

**e-mail:** pilatrade@gmail.com.

## АПИСАНИЕ І ПРАЦА ВЫРАБЫ

### Прызначэнне

Гірлянда махры прызначана для дэкарацыйнага асяцялення жылых і нежылых памяшканняў. Любое іншае выкарыстанне будзе разглядацца як выкарыстанне не па прызначэнні. Кампанія-вытворца не нясе адказнасці за наступствы, звязаныя з выкарыстаннем вырабы не па прызначэнні. На пашкоджанні або дэфекты, якія ўзніклі з прычыны невыканання ўказанняў Краўціцтва па эксплуатацыі, гарантыя не распаўсюджваецца.

### Тэхнічныя характарыстыкі вырабы

Тэхнічныя характарыстыкі вырабы прыведзены ў тэблицы ніжэй.

Выгляд гірлянд	Махра
Серыя	DECOR
Памер	2,7 × 0,9 m
Тып ламп	Святлодыёдны
Колькасць ламп	13В
Колькасць рэжымов	В
Степень зашчыты	IP20
Напряжение	220 - 240 В (-)

### Агульны выгляд і камплектацыя

Знешні выгляд вырабы прадстаўлены на малюнку 1.




Рис. 1. Агульны выгляд вырабы.

У комплект пастаўкі ўваходзіць:

- гірлянда;
- ўпакоўка.

### Умовы эксплуатацыі

Працоўная тэмпература: ад 0°C да +40°C.

Адносная вільготнасць: 10 – 70%.

Тэмпература захоўвання: ад -20°C да +40°C.

Адносная вільготнасць пры захоўванні: 10 – 70%.

### Маркіроўка

Маркіроўка вырабы выканана ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй прадпрыемства-вытворцы і нанесеная на ўпакоўку.

Маркіроўка вырабы ўтрымлівае:

- найменне прадпрыемства-вытворцы;
- Найменне краіны-вытворцы;
- абазначэнне і мадэль вырабы;
- дата вырабу (месяц і год выпуску);
- знак адпаведнасці ЕАС;
- напружанне сілкавання.

### Упакоўка

– Пасля заводскіх выпрабаванняў выраб ўкладваецца ў скрынку з кардона ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй вытворцы.

– Прыкладная суправаджальная і эксплуатацыйная дакументацыя ўкладваецца ў ўпакоўку разам з вырабам.

### Транспарціроўка і захоўванне

– Транспартаванне упакаваных вырабаў можа вырабляцца усімі відамі транспарту, у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на гэтых відах транспарту.

- Під час транспартирувкi вiдбувається вiдхилення спеціальними абстiявленнями-пракцiями, апорамi, папружкамi. Перевозку вартi акумуляторiв зводяться з манiпуляційних знаку на транспартирувочной скриньцi.
- Захоування вiдбувається акумуляторiв з iндивiдуальною упакуювкi у закритих сухих аццiяльних пакiтцях при тiмпературi не нижчi -20 °C i односний вiлгiстотi не болiше 90%. Паверта пакiтцями кислотня i iншiя пiрава, якi негатиува дзейиче на матерiяли упакуюкi i вiдбувають. Термiн захоування - 2 гади.
- Завадська маркiрувка павiнна бiть доступна до агляду.

## УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦIЇ

### Патрабуваннi бiспеси

Вироби адлаваютьсi патрабуванням ТР МС 004/2011 «АБ бiспеси нiзковольтного абстiявлення», ТР МС 020/2011 «Електрамагнiтна сумiяшальнасць технiчних средьок», ТР МС 037/2016 «АБ абмежованнi примiнення небiспесних рiччиву а виробх електратехнiк i рiдкiметалiв».

Каб пазбегнуць унiження сiтуацiй небiспесних для жiвцi i адамору, а таксама для заучасного вихаду прылады да ладу, неабходна строга выконваць пералiчення нiжшi умов.

Викарстоувайце вироб толькi па яго прамы прызначеннi, як выкладена у дадзеным кiраўнiцтве. Няправiльнае абхаджэнне з прыборам можа прывесць да яго паломкi, прычынення шкоды карыстальнiку i яго маёмасцi.

- Не уклямайце вироб у пакаваннi.
- Забараняецца технiчнае абслугоуванне уклячанага виробу.
- Не падвягайце вироб крытычным механiчным нарузкам: выгбам пад малымi кутамi, нацяжэнню, шiску.
- Размяшчайце вироб так, каб яго не стварала перашкодi не перашкаджала перамяшчэнню людзей i технiчных средьок.
- Не выкарстоувайце вироб з пашкоджаным провадам, iзаляцый i iншымi няспраўнасцямi.
- Каб пазбегнуць рызыкi паразы токам не апускаяйце вироб у ваду або iншую вадкасць.
- Не разбiрайце i не рамунтайце вироб самастойна. Пры выявленнi пашкоджаннiў i няспраўнасцiў звярнiцеся у квалiфiкаваны сэрвiсны цэнтр.
- Пры выключеным харчаваннi дапускаяцца чыстка паверхнiў виробу мяккай сухой тканiнай. Забараняецца выкарстоувацца для чысткi любяа хiмiчнаыя средкi.
- Не дапускаяцца дзяцей да мантажy i експлуатацiй гiрлянд.

**Зувага:** дадзенае кiраўнiцтва па експлуатацiю не можа прадугледзець усе магчмыя няштатныя сiтуацiй, якiя могуць паўстаць у працесе експлуатацiй дадзенага прыбора. Карыстальнiк павiнен самастойна санць з выкананнем технiкi бiспеси пры працы з выробам.

### Падрыхтоўка да працы i выкарыстання

- Акуратна дастаньце вироб з упакуюкi.
- Пераканайцеся, што провад i даталi виробы не пашкоджаны.
- Перад установакi абавязкова праверце працаздольнасць виробу. Вытворца не нясе адказнасцi за мантаж/дмантаж неправеранага виробу.
- Размесцiце i замауаўце гiрлянду на прадатнай паверхнi або аб'екце пры дапамозе гаплкаў, хамутуў або iншых iзляваемых матерiялаў.
- Падключыце гiрлянду да сеткi i да даламагой кантролера Выбераце адiн з рэжымуў святлення.

1.	Камбiнаваны
2.	Хвалi
3.	Паслядоўны
4.	Павольнае мiгацiенне
5.	Выблiск
6.	Затухання
7.	Мiгатлявы ўспышкi
8.	Пастаяннае свiчэнне

- Для выключэння вироб адключыце яго ад электрасеткi.

### ТЕХНIЧНАЕ АБСЛУГОУВАННЕ I РАМОНТ

- Для чысткi знешнiх частак виробу выкарстоувайце мяккую сухую тканiну. Не карыстайцеся металiчнымi губкамi, запальвацца вадкасцямi або хiмiчна актыўнымi рiччывамi.
- Не разбiрайце i не рамунтайце вироб самастойна. Пры унiжэннi няспраўнасцiў звярнiцеся ў спецыялаізаваны сэрвiсны цэнтр.
- Гарантiйнае абслугоуванне вырабляецца толькi па прад'явленнi гарантiйнага талона на вироб.

### ЗВЕСТКI АБ УТЫЛIЗАЦIЇ

- Выкарстанне электречнае i электроннае абстiявленне неглыя выдiдаць у смеццёвыя скрiнi для бытавых адходаў. Селекцыя, збор i належнае утылiзацыя адходаў такога тпу засцерагае каштоуныя рэсурсы навакольнага асроддзя.
- Карыстальнiк нясе адказнасць за дастаўку выкарстанага абстiявлення ў спецыялаізаваны пункт прыёму.

### ГАРАНТIЙНЫЯ АБАВЯЗКОВЫЯ ТЫПЫ I УМОВЫ РЕАЛIЗАЦIЇ

Тэрмiн службы выробу складае 2 гады пры выкананнi умов транспартирувкi, захоування i експлуатацiй, апiсаных у дадзеным кiраўнiцтве па експлуатацiй. Вытворца прад'яўляе гарантыю на тэрмiн 12 месяцаў, лiчачы з дня продажу виробу спажыўцу.

Гарантiя распаўсюджваецца на пашкоджаннi, якiя ўнiклi па вiне вытворцы, г.зн. дэфекты матерiялаў або памылкi пры завадской зборцы. Гарантiя не распаўсюджваецца на пашкоджаннi, якiя ўнiклi з-за няправiльнай експлуатацiй виробу або выкарыстання не па прызначеннi.

**Years!** Любяа спробы унiснення канструкцыйных зменненнiў або разборка прылады, якiя выходзяць за межы яго нармальнай експлуатацiй або сыходу, цягнуць за сабой страту гарантiй!

- У выпадку выявлення няправiльнай працы прылады, неабходна даставiць яго разам з запойненым прадаўцом гарантiйным талонам ў сэрвiсны цэнтр iмпартэра.

- Умовы прыняцця гарантiй з'яўляцца адпаведнасць даты виробу, названай на прадукце, даце, названай на гарантiйным талоне. Спраўднiя гарантiйныя умовы не выключача, не абмяжоуваць i ня прыбываюць правоў пакупнiка, якiя вынікаюць з неадпаведнасцi тавару умовам дагавора.

- На працягу гарантiйнага тэрмiну експлуатацiй карыстальнiк мае права на бiсплатны рамонт па прад'явленнi гарантiйнага талона. Наступныя на працягу гарантiйнага тэрмiну рамонтны выконваюцца бiсплатна i дадзеныя аб рамоне запiсваюцца ў гарантiйным талоне.

- Без прад'яўлення гарантiйнага талона на вироб або пры адсутнасцi на талоне штампа крэмы i даты продажу прэтэнзiй да якасцi виробу не прымаюцца i гарантiйны рамонт не вырабляецца. Усе палi гарантiйнага талона абавязковыя для запунення.

- Вiраб да паданы ў ганцiлюую залу або да месца выдаче куплi павiнен працiць перадпродажнаю падрыхтоўку, якая ўключае: распакаванне тавару, агляда тавару, праверку камплектацiй, якасцi виробу, наяўнасцi неабходнай iнфармацiй аб тавары i яго вытворцы.

- Па патрабуваннi пакупнiка ён павiнен бiць абавязаны з прыладай i дзеяннем тавару, якi павiнен дiманстравацца ў сабраным, технiчна спраўным стане.

- Спецыяльныя умовы рэалiзацiй виробу не ўстаюмуны.

Па пытаннях гарантiйнага абслугоування i рамунту тавару TM Luazon просьба звяртацца па адрасе: Расiя, 620010, горад Екацерынбург, вулiца Чарнышоўскага, 86/12.

Тэл.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.