


КАК ИГРАТЬ

ВИД СЗАДИ

1. Берегитесь пираний!




2A.



2B. Сделайте прыжок, чтобы спасти попавший в ловушку автомобиль.




3A.



3B. Прыгните в пасть динозавра!




3C. Ударьте динозавра по грудной клетке, чтобы освободить машину.



ИНСТРУКЦИЯ

Сохраняйте руководство по эксплуатации для повторного обращения.

В НАБОР ВХОДИТ:



※ Батарейки в комплекте предназначены только для демонстрации функций игрушки. Аккуратно извлеките их.

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

Батарейки, входящие в набор изначально, предназначены только для демонстрации функций товара. Достаньте батарейки, если звук стал медленным или искажённым. Достаньте демонстрационные батарейки и утилизируйте их надлежащим образом. Чтобы открыть крышку батарейного отсека, используйте крестовую отвёртку (в комплект не входит). Установите три новые батарейки типа AG13, LR44, как показано на рисунке. Установите на место крышку батарейного отсека и крепко закрепите болт. Чтобы игрушка прослужила долгое время, используйте щелочные (алкалиновые) батарейки. При воздействии источника электрического питания товар может выйти из строя. Чтобы возобновить работу игрушки, достаньте и вставьте батарейки ещё раз.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАТАРЕЕК

В некоторых случаях батареи могут протечь, вытекшее химическое вещество может вызвать химический ожог или вывести из строя игрушку. Чтобы избежать протечки:

- Не заряжайте непerezаряжаемые батарейки;
- Извлекайте перезаряжаемые батарейки перед зарядкой;
- Заряжайте перезаряжаемые батареи только под присмотром взрослых;
- Не используйте одновременно щелочные, стандартные (углерод-цинковые) и перезаряжаемые (никель-кадмиевые) батарейки;
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки;
- Рекомендуются использовать батарейки только одинакового или эквивалентного типа;
- Устанавливайте батарейки согласно указанной полярности;
- Извлекайте из товара полностью использованные батарейки;
- Убедитесь, что клеммы питания не закорочены;
- Утилизируйте батарейки надлежащим образом;
- Ни в коем случае не утилизируйте батарейки с использованием огня.

Батарея может взорваться или протечь.




Сохраняйте природу и не выбрасывайте батарейки вместе с бытовым мусором (20 02/96/ЕС). Проверьте наличие места для утилизации батареек в вашем районе.


СБОРКА

Смотрите на номера, указанные на деталях и в инструкции для сборки.


1.



2.




3.



ВИД СЗАДИ

4.

a



b

ВИД СНИЗУ

Потяните голову назад до упора. Оставьте в таком положении или верните назад перед началом игры.

