Pioneer

Руководство Пользователя





Диспенсер автоматический для мыла-пены SD-1000

Уважаемый покупатель!

Благодарим за то, что вы выбрали автоматический диспенсер для жидкого мыла, выпускаемый под торговой маркой **PIONEER.** Для того, чтобы прибор служил безопасно и долго, ознакомьтесь с правилами его эксплуатации.

Используйте настоящее Руководство в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | 4 |
|---------------------------------------|----------|
| УСТРОЙСТВО ПРИБОРА | 4 |
| НАЧАЛО РАБОТЫ | 4 |
| ПИТАНИЕ ПРИБОРА | 5 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 5 |
| БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ | <i>6</i> |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | <i>6</i> |
| ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ | 7 |
| СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 7 |
| УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | 8 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

Pioneer

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Берегите диспенсер от воздействия высоких температур. Не устанавливайте и не храните его вблизи источников тепла или под прямыми солнечными лучами.

Запрещается погружать корпус прибора в воду или мыть его под краном.

Запрещается разбирать, модифицировать или пытаться самостоятельно ремонтировать неисправное изделие.

Запрещается наполнять устройство чем-либо кроме жидкого мыла, например, какими-либо шампунями, гелями, антисептиками, так как это может привести к его засорению.

Своевременно заряжайте встроенную батерию прибора и заливайте жидкое мыло.

Если вы не планируете длительное время пользоваться приспособлением, выключите его, слейте остатки мыла и проведите чистку.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА




- Кнопка включения/выключения/ настройки
- 2. Корпус
- 3. Дисплей
- 4. Отверстие подачи мыльной пены
- 5. Трубка
- 6. Резервуар для жидкого мыла
- 7. Разъем для подключения USB-кабеля для зарядки батареи

НАЧАЛО РАБОТЫ

Устанавливайте прибор в местах, куда не попадают прямые солнечные лучи и где нет повышенной влажности.

Перед первым использованием прибора необходимо полностью зарядить встроенную батарею (см. раздел «Питание прибора»).



Снимите корпус с резервуара, поворачивая его против часовой стрелки. Залейте в резервуар жидкое мыло, затем установите корпус на резервуар и зафиксируйте, поворачивая по часовой стрелке.

Аккуратно нажмите и удерживайте кнопку прибора, чтобы его включить.



На дисплее отобразятся текущий уровень заряда батареи (1) и температура воздуха в помещении (2) в градусах Цельсия (а) или Фаренгейта (b). Индикация дисплея погаснет автоматически через 6 секунд.



Поднесите руку ладонью вверх под датчик, и из отверстия диспенсера выделится мыльная пена. Чтобы использовать диспенсер во время зарядки батареи, поднесите руки к датчику как обычно.

Чтобы на дисплее отобразилась температура в помещении, кратко нажмите кнопку прибора. Через 6 секунд на дисплее снова будет отображаться только индикация текущего уровня заряда батареи.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение и выключение


Нажмите и удерживайте кнопку прибора, чтобы включить диспенсер.



На дисплее отобразятся текущий уровень заряда батареи (1) и температура воздуха в помещении (2) в градусах Цельсия (а) или Фаренгейта (b). Индикация дисплея погаснет автоматически через 6 секунд.

Нажмите и удерживайте кнопку прибора, чтобы выключить диспенсер. На дисплее отобразится индикация уровня заряда батареи, через 6 секунд она погаснет.

ПИТАНИЕ ПРИБОРА



Подключите USB разъем типа С кабеля к соответствующему разъему на корпусе прибора, а стандартный USB-разъем к источнику питания. Чтобы заряжать батарею прибора от электрической розетки, используйте переходник.

Во время зарядки батареи на дисплее отображается индикация:

- «-» если одна черточка мигает, это значит, что заряд батареи менее 10%, если одна черточка горит постоянно, это означает, что заряд батареи от 10% до 30%;
- «--» если две черточки горят, это значит, что заряд батареи от 30% до 60%;
- «---» если три черточки горят, это значит, что заряд батареи от 60% до 100%.

Подача мыльной пены



Поднесите руку ладонью вверх под датчик, и из отверстия диспенсера выделится мыльная пена.

Pioneer

Настройка

Когда прибор включен, один раз кратко нажмите кнопку, чтобы переключить единицу температуры: °C (градусы Цельсия) или °F (градусы Фаренгейта).

Когда прибор включен, два раза кратко нажмите кнопку, чтобы перейти в режим настройки. На дисплее отобразится текущий режим подачи мыльной пены. Кратко нажимайте кнопку прибора, чтобы изменить время подачи мыльной пены:

- индикация «ОО1» 1 секунда;
- индикация «ОО2» 1,5 секунды;
- индикация «003» 2 секунды.

Не нажимайте кнопку 2 секунды, и выбранное значение будет сохранено в памяти устройства. На дисплее отобразится температура воздуха в помещении.

Отображение уровня заряда батареи

На дисплее отображается текущий уровень заряда батареи:

- «-» если одна черточка мигает, это значит, что заряд батареи менее 10%, если одна черточка горит постоянно, это означает, что заряд батареи от 10% до 30%;
- «--» если две черточки горят, это значит, что заряд батареи от 30% до 60%;
- «---» если три черточки горят, это значит, что заряд батареи от 60% до 100%.

Если заряд батареи низкий, следует ее зарядить.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ





Диспенсер Pioneer 1000 изготовлен из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изделия: пластик ABS Входное напряжение: 5 В,

постоянный ток, 1 А

Расчетная мощность: 3 Вт Емкость батареи: 1500 мАч

Разъем: USB type C

Объем резервуара: 320 мл

Вес: 330 г

Габаритные размеры: 75*108*187 мм

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте pioneer-bt.ru. * Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия — 12 месяцев. Гарантийный срок — 6 месяцев.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия



Изготовитель:
ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД. Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг
Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг. Сделано в Китае.
PIONEER HIGH TECHNOLOGY
LIMITED. Add: Flat B 21/F Kwong Fat
Hong BLDG 1 Rumsey St, Sheung
Wan, Hong Kong. Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «СЕР-ВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 66, оф. 203.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции PIONEER. Мы предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки PIONEER будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте <u>pioneer-bt.ru.</u>

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- 1. Срок гарантии составляет 6 месяцев.
- 2. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
- Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если из замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.

Для всех видов изделий:

- соединительные кабели, антенны и переходники для них, носители информации различных типов (аудио-, видеодиски, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти), элементы питания;
- чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.
- Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления:

- повреждения животными;
- ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
- отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
- некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
- использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
- 5. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (АСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара.
- 6. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
- 7. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
- 8. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съемных носителей информации, используемых в изделии.

Все поля в гарантийном талоне (информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены!

| Изделие | Диспенсер автоматический для мыла-пены SD-1000 | | | |
|------------------------------|--|----------------------|---------|--|
| Модель | | | | |
| Серийный номер | | | | |
| Версия | V1Y05 | Дата производства | 05.2022 | |
| Срок гарантии | 6 месяцев | Дата продажи | | |
| Фирма продавец | | | | |
| Адрес фирмы продавца | | | | |
| Телефон фирмы продавца | | | | |
| Печать фирмы продавца | | Подпись продавца | | |
| | | | | |

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

pioneer-bt.ru

Pioneer