




В мире электроники

ЭВРИКИ

ИНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНСТРУКТОР ЗВУКОВОЙ ДИНАМИК

Звуковой динамик



Составьте цепь, как показано на рисунке, и включите переключатель 15 – динамик 36 начнет воспроизведение музыки.



Большой выбор игрушек на
www.sima-land.ru

SL – 0045E