

Система качества производителя соответствует  
требованиям международного стандарта ISO 9001:2008

ООО "Ново Бэби" - эксклюзивный дистрибьютор компании  
"GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD".  
в России, Украине, Казахстане

[www.novobaby.ru](http://www.novobaby.ru)

**Производитель:**

Компания «Гудбэби Чайлд Продактс»  
28, Ист Люфенг Род, Люджиа Таун,  
Куньшань Сити, Провинция Цзянсу,  
Китай 215331  
Тел.: +86 512 57871888  
Факс: +86 512 57871558  
[www.goodbaby.com](http://www.goodbaby.com)

**Producer:**

Goodbaby Child Products Co., Ltd.  
No. 28 East Lu feng Road, Lujia Town,  
Kunshan City, Jiangsu Province,  
China 215331  
Tel.: +86 512 57871888  
Fax: +86 512 57871558  
[www.goodbaby.com](http://www.goodbaby.com)



20130820-1

geoby®

made  
for  
life

LISBON  
D208R

КОЛЯСКА детская  
прогулочная

Инструкция по  
эксплуатации



EAC



В связи с постоянным совершенствованием коляски незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении коляски могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по эксплуатации».

# КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ ПРОГУЛОЧНАЯ

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Для обеспечения безопасности вашего ребенка перед эксплуатацией коляски внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.
- Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра. Всегда следите за ребенком, когда он находится в коляске.
- Коляска предназначена для детей в возрасте от **7 мес. до 3-х лет.**
- Запрещается перевозить в коляске более **20 кг.**
- Никогда не размещайте более **3 кг** в багажной корзине. Если вес превышает допустимые нормы, коляска может перевернуться.
- Пользоваться только под непосредственным присмотром взрослых.
- Всегда используйте ремни безопасности.
- Не катите коляску по ступеням лестниц и эскалатора.
- Не разрешайте вашему ребенку вставать на сиденье или ползать в коляске.
- Следите, чтобы вашего ребенка не было поблизости в процессе сложения, раскладывания и регулировки коляски.
- Не разрешайте ребенку вставать на сиденье или подножку коляски.
- Не вешайте ничего на ручку, коляска может перевернуться.
- В целях безопасности, запрещается перенос или подъем коляски вместе с ребенком за поручень.
- Регулярно проверяйте исправность всех комплектующих коляски.
- Наиболее оптимальное время нахождения ребенка в коляске в позе «сидя» 1 час без перерыва, затем ему надо дать возможность поиграть вне коляски.


## ⚠ ВНИМАНИЕ!

- Перед эксплуатацией убедитесь, что все фиксирующие устройства исправны.
- Не используйте запасные части других производителей.
- Не используйте коляску возле огня или в других опасных местах.
- Не храните коляску в местах с повышенной влажностью, при пониженной или повышенной температуре. Берегите от огня.
- Рисунки в настоящей инструкции приведены лишь для того, чтобы показать конструкцию коляски и ее функционал. Рисунки могут отличаться от оригинала. При обнаружении несоответствия, правильным считать оригинал.
- Для улучшения качества продукции мы оставляем за собой право вносить некоторые изменения в комплектующие и внешний вид коляски без предварительного уведомления.

LISBON

D208R

## КОМПЛЕКТАЦИЯ



- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| a. Тент                        | h. Ремень безопасности                      |
| b. Замок поручня               | i. Распорка                                 |
| c. Регулируемая подножка       | k. Кнопка для складывания                   |
| d. Фиксаторы передних колес    | m. Тормоз                                   |
| e. Ручка                       | n. Крючок для фиксации коляски при сложении |
| f. Ручка для регулировки тента | o. Кнопка-фиксатор                          |
| g. Ограничительный поручень    |   |

\* В комплект коляски входит дождевик и москитная сетка

# КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ ПРОГУЛОЧНАЯ



LISBON

D208R

## СБОРКА и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ВНИМАНИЕ ! Сборку коляски должен производить только взрослый человек.



### 1-2. Раскладывание рамы коляски.

Расстегните фиксирующий крючок сложения коляски, находящийся на ручке справа. Потяните ручки коляски вверх и назад, затем нажмите на педаль-фиксатор. Когда рама зафиксируется, вы услышите щелчок.

### 3. Сборка передних колес.

Установите передние колеса на передние стойки до щелчка.

### 4. Установка тента.

Вставьте крепление тента в посадочные места, расположенные на раме.

### 5. Подножка

Для регулировки нажмите на рычаги и установите нужное положение.

6. Для блокировки передних колес, поднимите фиксатор и колеса не будут вращаться.

### 7. Тормоз.









Нажмите на педаль для фиксации коляски на месте.

### 8. Спинка.

Для регулировки угла наклона спинки, потяните за ленту.

### 9-10. Тент

Чтобы открыть или сложить тент, нажмите на регулятор вверх или вниз.



### 11. Полный тент.

Потяните за край тента вниз, чтобы разложить его до ручья. Если вы хотите использовать короткий тент, потяните его назад к ручке и застегните застежку.

### 12. Ремни безопасности.



Вставьте фиксаторы в замок до щелчка, чтобы закрыть ремни.

Чтобы открыть ремни, нажмите на кнопки, а затем вытяните фиксаторы.

Для регулировки длины нужно освободить петлю и вытянуть ее в нужную сторону, чтобы удлинить или укоротить ремни.


### 13. Поручень.

Нажмите сначала на кнопку (1) и потяните части поручня (2) в разные стороны.



# КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ ПРОГУЛОЧНАЯ

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



**14. Складывание коляски.**  
Перед сложением коляски нужно сначала сложить тент. Затем нажать на кнопки для складывания, расположенные на стойках, и приподнять распорку. Сложите раму и зафиксируйте коляску в сложенном виде при помощи крючка.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Во избежание получения травмы вашим ребенком, регулярно проверяйте исправность и целостность коляски. При обнаружении поврежденных или вышедших из строя комплектующих коляски, немедленно их замените.

- Если вы испытываете трудности при сложении или раскладывании коляски, обратитесь к инструкции и четко следуйте рекомендациям, чтобы избежать нежелательных повреждений.
- При сборке и эксплуатации коляски убедитесь в наличии и целостности всех комплектующих.
- Чистите текстильные части коляски щеткой, не мойте их.
- Не храните коляску и не используйте ее в местах с повышенной/пониженной температурой или влажностью.
- Не перегружайте коляску.

Коляска детская изготовлена по Государственному стандарту КНР GB 14748-2006 «Требования по безопасности детских колясок» и в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011 „О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков“ утвержден решением Комиссии ТС от 23.09.2011 №797

### ВНИМАНИЕ!

Рисунки в данной инструкции приведены лишь для того, чтобы показать конструкцию коляски и ее функционал. Рисунки могут отличаться от оригинала. При обнаружении несоответствия, правильным считать оригинал. Для улучшения качества продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в некоторые комплектующие и внешний вид коляски без предварительного уведомления.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа магазина.

### Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

### Отметка о продаже

Изделие .....КОЛЯСКА детская прогулочная .... Модель .....**D208R**.....  
Гарантийный срок..... **6 мес.** ..... Срок службы..... **30 мес.** .....

Штамп магазина

Дата покупки \_\_\_\_\_

Ф.И.О. продавца \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. Подпись \_\_\_\_\_

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.
- 3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
- 4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
- 5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
  - механическое повреждение в результате удара или падения;
  - использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
  - ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами;
  - любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.