



Руководство по эксплуатации Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық Кіраўніцтва па эксплуатацыі

Гирлянды нить
Гирляндалар жіп
Гірлянды нітка

Моделі:

MT.DCR.IP20.220.12.38-02.1.03, MT.DCR.IP20.220.12.38-03.1.03, MT.DCR.IP20.220.12.38-01.1.09, MT.DCR.IP20.220.12.38-01.1.02,
MT.DCR.IP20.220.12.38-01.1.04, MT.DCR.IP20.220.12.38-01.1.03.

Моделі:

MT.DCR.IP20.220.12.38-02.1.03, MT.DCR.IP20.220.12.38-03.1.03, MT.DCR.IP20.220.12.38-01.1.09, MT.DCR.IP20.220.12.38-01.1.02,
MT.DCR.IP20.220.12.38-01.1.04, MT.DCR.IP20.220.12.38-01.1.03.

Мадэль:

MT.DCR.IP20.220.12.38-02.1.03, MT.DCR.IP20.220.12.38-03.1.03, MT.DCR.IP20.220.12.38-01.1.09, MT.DCR.IP20.220.12.38-01.1.02,
MT.DCR.IP20.220.12.38-01.1.04, MT.DCR.IP20.220.12.38-01.1.03.

RU

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках гирлянд моделей: MT.DCR.JP20.220.12.38-021.03, MT.DCR.JP20.220.12.38-031.03, MT.DCR.JP20.220.12.38-011.09, MT.DCR.JP20.220.12.38-011.02, MT.DCR.JP20.220.12.38-011.04, MT.DCR.JP20.220.12.38-011.03 (далее по тексту – «гирлянда», «изделие», «прибор», «устройство»), а также сведения необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использованию по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортировки, утилизации). Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ.

Изделие изготавливается в соответствии с требованиями и нормами технических регламентов Таможенного союза, Директивами Европейского союза. Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготовителя.

Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица.

Наименование изготовителя: YIWU YOU DA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Адрес изготовителя: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Наименование уполномоченного изготовителем лица: ООО «Пилат».

Юридический адрес представителя: 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com.

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Назначение

Гирлянда нить предназначена для декоративного освещения жилых и нежилых помещений. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется.

Технические характеристики изделия

Технические характеристики изделия приведены в таблице ниже.

Вид гирлянды	Нить
Серия	DECOR
Длина	4,5 м
Тип ламп	Светодиодные
Количество ламп	20
Количество режимов	1
Степень защиты	IP20
Напряжение	220 - 240 В (-)

Общий вид и комплектация

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.



Рис. 1. Общий вид изделия.

В комплект поставки входит:

- гирлянда;
- упаковка.

Условия эксплуатации

Рабочая температура: от 0°C до +40°C.

Относительная влажность: 10 – 70%.

Температура хранения: от -20°C до +40°C.

Относительная влажность при хранении: 10 – 70%.

Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия EAC;
- напряжение питания.

Упаковка

– После заводских испытаний изделие укладывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя.

– Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в упаковку вместе с изделием.

Транспортировка и хранение

– Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

- Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием – прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на транспортировочной коробке.
- Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже -20 °С и относительной влажности не более 90%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, негативно действующий на материалы упаковки и изделий. Срок хранения – 2 года.
- Заводская маркировка должна быть доступна к осмотру.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиотехники».

Во избежание возникновения ситуаций опасных для жизни и здоровья, а также для преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

Использовать изделие только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю и его имуществу.

- Не включайте изделие в упаковке.
- Запрещается техническое обслуживание включенного изделия.
- Не подвергайте изделие механическим нагрузкам: изгибам под малыми углами, натяжению, давлению.
- Располагайте изделие так, чтобы оно не создавало преград и не мешало передвижению людей и технических средств.
- Не используйте изделие с поврежденным проводом, изоляцией и другими неисправностями.
- Во избежание риска поражения током не погружайте изделие в воду или другую жидкость.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При обнаружении повреждений и неисправностей обратитесь к квалифицированный сервисный центр.
- При выключенном питании допускается чистка поверхностей изделия мягкой сухой тканью. Запрещается использовать для чистки любые химические средства.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянды.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе применения данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и использованию

- Аккуратно извлеките изделие из упаковки.
- Убедитесь, что провод и детали изделия не повреждены.
- Перед установкой обязательно проверьте работоспособность изделия. Производитель не несет ответственности за монтаж/демонтаж непроверенного изделия.
- Разместите и закрепите гирлянду на подходящей поверхности или объекте при помощи крючков, хомутов или других изолированных материалов.
- Подключите гирлянду к сети.
- Для выключения изделия отключите его от электросети.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- Для чистки внешних частей изделия используйте мягкую сухую ткань. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химическими активными веществами.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При возникновении неисправностей обратитесь в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлению гарантийного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использование электрическое и электронное оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики для бытовых отходов. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт приема.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы изделия составляет 5 лет при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации, описанных в данном руководстве по эксплуатации. Изготовитель предоставляет гарантию на срок 12 месяцев, считая со дня продажи изделия потребителю. Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации изделия или использования не по назначению.

Внимание! Любые попытки внесения конструкционных изменений или разборка устройства, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии!

- В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантийным талоном в сервисный центр импортера.
- Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантийном талоне. Настоящие гарантийные условия не исключают, не ограничивают и не приостанавливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям до овора.
- В течение гарантийного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении гарантийного талона. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняются бесплатно и данные о ремонте записываются в гарантийном талоне.
- Без предъявления гарантийного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится. Все поля гарантийного талона обязательно для заполнения.
- Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должен пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.
- По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.
- Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара TM Luazon lighting просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық (бұдан әрі – P3) модельдер гирляндаларының құрылымы мен сипаттамалары туралы мәліметтерді қамтиды: MT.DCR.IP20.220.12.38-02.1.03, MT.DCR.IP20.220.12.38-03.1.03, MT.DCR.IP20.220.12.38-01.1.09, MT.DCR.IP20.220.12.38-01.1.02, MT.DCR.IP20.220.12.38-01.1.04, MT.DCR.IP20.220.12.38-01.1.03 (бұдан әрі мәтін бойынша – “гирлянда”, “бұйым”, “аспан”, “құрылғы”), сондай-ақ, дүрөс және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті мәліметтер (мақсаты бойынша пайдалану, техникалық қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу, сақтау, тасымалдау, қарға жазату). Дайындаушы кәсіпорын осы P3-де жазылған талаптарды сақтамаудан болған ақаулар мен зақымданулар үшін кепілдік жауапкершілік көтермейді.

Өнім Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптары мен нормаларына, Еуропалық Одақтың директиваларына сәйкес дайындалады. Дайындаушы кәсіпорынның номенклатуралық каталогтарына сәйкес өнімді белгілеу.

Өндірушінің және дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаның деректемелері.

Дайындаушының атауы: YIWU YUDA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Өндірушінің мекен-жайы: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Қытай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаның атауы: ООО «Пилат».

Өкілдің заңды мекенжайы: 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com.

ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫСЫ

Мақсаты

Гирляндия-бұл тұрғын және тұрғын емес үй-жайларды сәндік жарықтандыруға арналған перде. Дайындаушы Компания бұйымды мақсатсыз пайдалануға баилансты Салдарлар үшін жауапты болмайды. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық нұсқауларын сақтамау салдарынан туындаған зақымдарға немесе ақауларға кепілдік қолданылмайды.

Өнімнің техникалық сипаттамалары

Өнімнің техникалық сипаттамалары төмендегі кестеде келтірілген.

Гирлянданың түрі	Жіп
Серия	DECOR
Мөлшері	4.5 m
Шам түрі	Жарық диоды
Шамдар саны	20
Режимдер саны	1
Қорғау дәрежесі	IP20
Кернеуі	220 - 240 V (-)

Жалпы көрініс және конфигурация

Өнімнің сыртқы түрі 1-суретте көрсетілген.



Сур. 1. Өнімнің жалпы түрі.

Жеткізу жиынтығына мыналар кіреді:

- гирлянд;
- орау.

Пайдалану шарттары

Жұмыс температурасы: 0°C-тан +40°C-қа дейін.

Салыстырмалы ылғалдылық: 10 – 70%.

Сақтау температурасы: -20°C-тан +40°C-қа дейін.

Сақтау кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық: 10 – 70%.

Таңбалау

Бұйымды таңбалау дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық құжаттамасына сәйкес орындалған және қаптамаға салынған.

Өнімнің таңбалауы мыналарды қамтиды:

- дайындаушы кәсіпорынның атауы;
- дайындаушы елдің атауы;
- өнімнің белгіленуі мен моделі;
- дайындалған күні (шығарылған айы мен жылы);
- EAC сәйкестік белгісі;
- қуат кернеуі.

Орау

– Зауыттық сынақтардан кейін бұйым өндірушінің конструкторлық құжаттамасына сәйкес картон қоралпа салынады.

– Қоса берілген ілеспе және пайдалану құжаттамасы бұйыммен бірге қаптамаға салынады.

Тасымалдау және сақтау

– Бұыл-түйілген бұйымдарды тасымалдау көлікстің осы түрлерінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен жүргізілуі мүмкін.

- Тасымалдау кезінде өнім арнайы жабдықпен – тығыздағыштармен, тіректермен, белдіктермен мықтап бекітілуі керек. Тасымалдау тасымалдау қорабындағы манипуляциялық белгілер негізінде жүзеге асырылуы тиіс.
- Бұйымды сақтау -20 °С төмен емес температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 90% аспайтын жабық құрғақ жылытылатын үй-жайларда жеке қаптамада жүзеге асырылады. Үй-жайлардың ауасында қаптама мен бұйым материалдарына теріс әсер ететін қышқыл және басқа бұлар болмауы тиіс. Сақтау мерзімі - 2 жыл.
- Зауыттық таңбалау тексеруге қол жетімді болуы керек.

ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ

Қауіпсіздік талаптары

Бұйымдар КО ТР 004/2011 "Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы", КО ТР 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі", КО ТР 037/2016 "Электротехника және Радиотехника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" талаптарына сәйкес келеді.

Өмірге және денсаулыққа қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін, сондай-ақ құрылғының мерзімінен бұрын істен шығуы үшін төменде көрсетілген шарттарды оқитын сақтау қажет.

Осы нұсқаулықта көрсетілгендей, өнімді тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға және оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.

- Қаптамадағы өнімді қоспаңыз.
- Қосылған бұйымға техникалық қызмет көрсетуге тыйым салынады.
- Өнімді сәни механикалық кернеулерге ұшыратпаңыз: кішкене бұрыштардағы иілу, Кернеу, қысым.
- Мерттен бұйым, сондықтан ол тұғызып отырды кедергілердің және адамдардың жүріп-тұруына кедергі жазады және техникалық құралдар.
- Зақымдалған сым, оқшаулау және басқа да ақаулары бар өнімді пайдаланбаңыз.
- Болдырмау үшін тәуекел электр тогынан емес погружайте бұйымның суға немесе басқа сұйық.
- Бөлшектенмеңіз және өнімді өзіндік жөндемеңіз. Ақаулар мен ақаулар анықталған жағдайда кәсіптік қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қуат өшірілген кезде өнімнің бетін жұмсақ, құрғақ шүберекпен тазалауға рұқсат етіледі. Тазалау үшін кез-келген химиялық заттарды қолдануға тыйым салынады.
- Балаларды гириялдарды монтаждау мен пайдалануға жібермеңіз.

Ескерте: осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық осы аспапты пайдалану процесінде туындауы мүмкін барлық ықтимал штаттан тыс жағдайларды көздей алмайды. Пайдаланушы бұйыммен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасының сақталуын өз бетінше бақылауы тиіс.

Жұмысқа және пайдалануға дайындық

- Өнімді орамадан абайлап алыңыз.
- Сым мен бұйымның белгілері зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Орануат алдында өнімнің жұмысын тексеріңіз. Өндіруші тексерілмеген өнімді монтаждау/бөлшектеу үшін жауап бермейді.
- Гирияданы ілмектермен, қысқыштармен немесе басқа оқшауланған материалдармен қолайлы бетке немесе затқа қойыңыз және бекітіңіз.
- Гирияданы желіге қосыңыз.
- Өнімді өшіру үшін оны электр желісінен ажыратыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ

- Өнімнің сыртқы белгілерін тазарту үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз. Металл губкаларды, жанғыш сұйықтықтарды немесе химиялық бөлсенді заттарды пайдаланбаңыз.
- Бөлшектенмеңіз және өнімді өзіндік жөндемеңіз. Ақаулар туындаған жағдайда мамандандырылған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Көпелдікті қызмет көрсету бұйымға көпелдікті талонды көрсету бойынша ғана жүргізіледі.

КӨБЕГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

- Пайдаланылған электр және электрондық жабдықтарды тұрмыстық қалдықтарға арналған қоюс жәшіктеріне тастауға болмайды. Осындай түрдегі қалдықтарды іріктеу, жинау және дұрыс көбеге жарату қоршаған ортаның құнды ресурстарын қорғайды.
- Пайдаланушы пайдаланылған жабдықты мамандандырылған қабылдау пунктіне жеткізу үшін жауапты болады.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ІСКЕ АСЫРУ ШАРТТАРЫ

Бұйымның қызмет ету мерзімі осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сипатталған тасымалдау, сақтау және пайдалану шарттарын сақтаған кезде 5 жылды құрайды. Дайындаушы туындығына өнімді сатқан күннен бастап есептенде 12 ай мерзімге көпелдік береді. Көпелдік өндірушінің кінасінен туындаған зақымдарға, яғни материалдардың ақауларына немесе зауыттық құрастыру кезіндегі қателіктерге қолданылады. Көпелдік бұйымды дұрыс пайдаланбаудан немесе мақсатсыз пайдаланудан туындаған зақымдарға қолданылмайды.

Назар! Конструкциялық өзгерістер енгізудің немесе құрылғыны қалыпты пайдалану немесе күтіп-баптау шегінен шығатын оны бөлшектендік кез келген өрекеттері көпелдіктің жоғалуына әкел соғайды!

- Құрылғының дұрыс жұмыс істемей анықталған жағдайда, оны сатушы толтырған көпелдік талонмен бірге импорттаушының қызмет көрсету орталығына жеткізу қажет.
- Көпелдікті қабылдау шарты өнімде көрсетілген дайындау күнінің көпелдік талонның көрсетілген күнге сәйкестігі болып табылады. Осы көпелдік шарттар тауардың шарт талаптарына сәйкес келмеуінен туындайтын сатып алушының құқықтарын жоққа шығармайды, шектемейді және тоқтата тұрмайды.
- Пайдаланушы көпелдік мерзімі ішінде пайдаланушы көпелдік талонның үсыну бойынша тегін жөндеуге құқылы. Көпелдік мерзімі ішінде кейінгі жөндеулер тегін орындалады және жөндеу туралы деректер көпелдік талонға жазылады.
- Бұйымға көпелдік талоны көрсетілмей немесе талонда дүкен мөртабы мен сату күні болмаған кезде бұйымның сапасына наразылық қабылданбайды және көпелдік жөндеу жүргізілмейді. Көпелдік талонның барлық жолдарын толтыру міндетті.
- Өнім сауда залына немесе сатып алу орнына жіберілгенге дейін сату алдындағы дайындықтан өтуі керек, оған мыналар кіреді: тауарларды ашу, тауарларды тексеру, өнімнің толықтығын, сапасын тексеру, өнім мен оны өндіруші туралы қажетті ақпараттың болуы.
- Сатып алушының талабы бойынша ол жиналған, техникалық жарамды күйде көрсетілген тауардың құрылғысымен және әрекетімен таныстырылуы тиіс.
- Өнімді сатудың арнайы шарттары белгіленбеген.

Luazon lighting ТМ тауарына көпелдікті қызмет көрсету және жөндеу мәселелері бойынша мына мекенжайға хабарласуыңызды сұраймыз: Ресей, 620010, Екатеринбург қ., Чернышевский к.-сі, 86/12.
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

BY

Цяперашні Крайніцтва па эксплуатацыі (далей – РЭ) змяшчае звесткі аб канструкцыі і характарыстыках гірлянд мадэляў: MT.DCR.JP20.220.12.38-021.03, MT.DCR.JP20.220.12.38-031.03, MT.DCR.JP20.220.12.38-011.09, MT.DCR.JP20.220.12.38-011.02, MT.DCR.JP20.220.12.38-011.04, MT.DCR.JP20.220.12.38-011.03 (далей па таксе – «гірлянда», «выраб», «прыбор», «прылада»), а таксама звесткі неабходныя для правільнай і бяспечнай эксплуатацыі (выкарыстання па прызначэнні, тэхнічнага абслугоўвання, бягучага рамонт, захоўвання, транспарціроўкі, ўтылізацыі). Прадпрыемства-вытворца не нясе гарантыйнай адказнасці за непаладкі і пашкоджанні, якія адбыліся з-за невыканання патрабаванняў, выкладзеных у сучаснасці РЭ.

Выраб вырабляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі і нормамі тэхнічных рэгламентаў Мытнага саюза, дырэктывамі Еўрапейскага Саюза. Абазначане прадукцыі ў адпаведнасці з наменклатурнымі каталогамі прадпрыемства вытворцы.

Рэкавіты вытворцы і ўпаўнаважанага вытворцам асобы.

Найменне вытворцы: YIWU YOUNDA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Адрас вытворцы: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Кітай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Найменне ўпаўнаважанага вытворца асобы: ООО «Пилат».

Юрыдычны адрас прадстаўніка: 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Тэлефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com.

АПИСАННЕ І ПРАЦА ВЫРАБЫ

Прызначэнне

Гірлянда нітка прызначаная для джаратыўнага асвятлення жылых і нежылых памяшканняў. Любое іншае выкарыстанне будзе разглядацца як выкарыстанне не па прызначэнні. Кампанія-вытворца не нясе адказнасці за наступствы, звязаныя з выкарыстаннем вырабы не па прызначэнні. На пашкоджанні або дэфекты, якія ўзніклі з прычыны невыканання указанняў Крайніцтва па эксплуатацыі, гарантыя не распаўсюджваецца.

Тэхнічныя характарыстыкі вырабы

Тэхнічныя характарыстыкі вырабы прыведзеныя ў табліцы ніжэй.

Выгляд гірлянды	Нітка
Серыя	DECOR
Памер	4.5 m
Тып ламп	Святлодыёдны
Колькасць ламп	20
Колькасць режимов	1
Степень зашчыты	IP20
Напружанне	220 - 240 В (-)

Агульны выгляд і камплектацыя

Знешні выгляд вырабы прадстаўлены на малюнку 1.



Рис. 1. Агульны выгляд вырабы.

У камплект пастаўкі ўваходзіць:

- гірлянда;
- упакоўка.

Умовы эксплуатацыі

Працоўная тэмпература: ад 0°C да +40°C.

Адносная вільготнасць: 10 – 70%.

Тэмпература захоўвання: ад -20°C да +40°C.

Адносная вільготнасць пры захоўванні: 10 – 70%.

Маркіроўка

Маркіроўка вырабы выканана ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй прадпрыемства-вытворцы і нанесеная на ўпакоўку.

Маркіроўка вырабы ўтрымлівае:

- найменне прадпрыемства-вытворцы;
- Найменне краіны-вытворцы;
- абазначэнне і мадэль вырабы;
- дата вырабу (месяц і год выпуску);
- знак адпаведнасці EAC;
- напружанне сілкавання.

Упакоўка

- Пасля заводскіх выпрабаванняў выраб ўкладваецца ў скрынку з кардона ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй вытворцы.

- Прыкладаемая суправаджальная і эксплуатацыйная дакументацыя ўкладваецца ў ўпакоўку разам з вырабам.

Транспарціроўка і захоўванне

- Транспартаванне упакаваных вырабаў можа вырабляцца усімі відамі транспарту, у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на гэтых відах транспарту.

- Падчас транспарціроўкі выраб павіна быць надзейна замацавана спецыяльным абсталяваннем-пракладкамі, апораі, папрузжамі. Перавозку варта ажыццяўляць зыходзячы з маніпуляцыйных знакаў на транспартіровочнай скрынцы.
- Захоўванне выраба ажыццяўляецца ў індывідуальнай ўпакоўцы ў закрытых сухіх ацэпільных памяшканнях пры тэмпературы не ніжэй -20 °C і адноснай вільготнасці не больш 90%. Паветра памяшканніў не павінен утрымліваць кіслотныя і іншыя пары, якія негатыўна дзейнічаю на матэрыялы ўпакоўкі і вырабаў. Тэрмін захоўвання - 2 гады.
- Заводская маркіроўка павіна быць даступная да агляду.

УМОВЫ ЭКСПЛУАТАЦЫІ

Патрабаванні беспякні

Вырабы адпавядаюць патрабаванням ТР МС 004/2011 «Аб беспякні нізкавольнага абсталявання», ТР МС 020/2011 «Электрамагнітна сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў», ТР МС 037/2016 «Аб абмежаванні прымянення небяспечных рэчываў у вырабах электратэхнікі і радыётэхнікі».

Каб пазбегнуць ўзнікнення сітуацый небяспечных для жыцця і здароўя, а таксама для заўчаснага выхаду прылады з ладу, неабходна строга выконваць пералічаныя ніжэй ўмовы.

Выкарыстоўвайце выраб толькі па яго прамым прызначэнні, як выдзелена ў дадзеным кіраўніцтве. Няправільнае абыходжанне з прыборам можа прывесці да яго паломкі, прычыненая шкоды карыстальніку і яго маёмасці.

- Не ўключайце выраб у плававанні.
- Забараняецца тэхнічнае абслугоўванне ўключанага выраба.
- Не падварагайце выраб крытычным механічным нарузак: выгібам пад малымі кутамі, нацягванню, ціску.
- Размыкайце выраб так, каб яго не стварала пераходкі і не пераходждала перамяшчэнню людзей і тэхнічных сродкаў.
- Не выкарыстоўвайце выраб з пашкоджанымі провадамі, ізаляцыяй і іншымі няспраўнаснымі.
- Каб пазбегнуць рызыкі паразы токамі не апускайце выраб у ваду або іншую вадкасць.
- Не разбірайце і не рамонтуйце выраб самастойна. Пры выяўленні пашкоджанняў і няспраўнасцяў зварніцеся ў спецыялізаваны сервісны цэнтр.
- Пры выключаным харчаванні дапускаяцца чыстка паверхняў выраба м'якай сухой тканінай. Забараняецца выкарыстоўваць для чысткі любыя хімічныя сродкі.
- Не дапускайце дзяцей да мантажу і эксплуатацыі гірлянд.

Заўвага: дадзенае кіраўніцтва на эксплуатацыі не можа прадугледзець усе магчымыя няштатныя сітуацыі, якія могуць паўстаць у працэсе эксплуатацыі дадзенага прыбора. Карыстальнік павінен самастойна сацьць за выкананнем тэхнікі беспякні пры працы з вырабам.

Падрыхтоўка да працы і выкарыстання

- Акуратна дастаньце выраб з упакоўкі.
- Пераканайцеся, што провады дагатаі выраба не пашкоджаны.
- Перад устаноўкай абавязкова правярце працаздольнасць выраба. Вытворца не несё адказнасці за мантаж/дэмантаж неправеранага выраба.
- Размесціце і замацуеце гірляндку на прыдатнай паверхні або аб'екце пры дапамозе галгікаў, хамутцоў або іншых ізаляваных матэрыялаў.
- Падключыце гірляндку да сеткі.
- Для выключэння выраба адключыце яго ад электрасеткі.

Тэхнічнае абслугоўванне і рамонт

- Для чысткі знешняй частак выраба выкарыстоўвайце мяккую сухую тканіну. Не карыстаўцеся металічнымі губкамі, запальваецца вадкасцямі або хімічна актыўнымі рэчывамі.
- Не разбірайце і не рамонтуйце выраб самастойна. Пры ўзнікненні няспраўнасцяў зварніцеся ў спецыялізаваны сервісны цэнтр.
- Гарантыйнае абслугоўванне вырабляецца толькі па прад'яўленні гарантыйнага талона на выраб.

Звесткі аб утылізацыі

- Выкарыстанне электрычнае і электроннае абсталяванне нельга выкідаць у смеццёвыя скрыні для бытовых адходаў. Селекцыя, збор і належная утылізацыя адходаў такога тыпу засцерагае каштоўныя рэсурсы навакольнага асяроддзя.
- Карыстальнік несё адказнасць за дастаўку выкарыстанага абсталявання ў спецыялізаваны пункт прыёму.

Гарантыйныя абавязальствы і ўмовы рэалізацыі

Тэрмін службы выраба складае 5 гадоў пры выкананні ўмоў транспарціроўкі, захоўвання і эксплуатацыі, апісаных у дадзеным кіраўніцтве па эксплуатацыі. Вытворца прадастаўляе гарантыю на тэрмін 12 месяцаў, лічычы з дня продажу выраба спажываўцу. Гарантыя распаўсюджваецца на пашкоджанні, якія ўзніклі па віне вытворцы, г.зн. дэфекты матэрыялаў або памылкі пры заводскай зборцы. Гарантыя не распаўсюджваецца на пашкоджанні, якія ўзніклі з-за няправільнай эксплуатацыі выраба або выкарыстання не па прызначэнні.

Важна! Любыя спробы ўнісення канструкцыйных змяненняў або разборка прылады, якія выходзяць за межы яго нармальнай эксплуатацыі або сыходу, чыняць за сабой страту гарантыі!

- У выпадку выяўлення няправільнай працы прылады, неабходна даставіць яго разам з запоўненым прадаўцом гарантыйным талонам ў сервісны цэнтр імпарцёра.
- Умовай прыняцця гарантыі з'яўляецца адпаведнасць даты вырабу, названай на прадукце, даце, названай на гарантыйным талоне. Спраўдзяць гарантыйныя ўмовы не выключана, не абмяжоўваюць і ня прыльняюць праваў пакупніка, якія вынікаюць з неадпаведнасці тавару умовам дагавора.
- На працягу гарантыйнага тэрміну эксплуатацыі карыстальнік мае права на бясплатны рамонт па прад'яўленні гарантыйнага талона. Наступная на працягу гарантыйнага тэрміну рамонтныя выканавання бясплатна і дадзеныя аб рамоне запісваюць ў гарантыйным талоне.
- Без прад'яўлення гарантыйнага талона на выраб або пры адсутнасці на талоне штампа кравы і даты продажу прэтэнзіі да якасці выраба не прымаюцца і гарантыйны рамонт не вырабляецца. Усе палі гарантыйнага талона абавязковыя для запўнення.
- Выраб да падачы ў гандлёвую залу або да месца выдачы куліі павінен прайсці перадпрадукцыйную падрыхтоўку, якая ўключае: распакаванне тавару, агляд тавару, праверку комплекснасці, якасці выраба, наяўнасці неабходнай інфармацыі аб тавары і яго вытворцы.
- Па патрабаванні пакупніка ён павінен быць азнамлены з прыладай і дзеяннем тавару, які павінен дэманстравацца ў сабраным, тэхнічна спраўным стане.
- Спецыяльныя ўмовы рэалізацыі выраба не ўстаноўлены.

Па пытаннях гарантыйнага абслугоўвання і рамонтну тавару TM Luazon просьба звяртацца па адрасе: Расія, 620010, горад Екацерынбург, вуліца Чарнышоўскага, 86/12.

Тэл.:+ (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.