

Инструкция по применению шагомера

Обозначения:

1. LCD дисплей;
2. Крепление к ремню;
3. Кнопка для переключения режима, отображения информации;
4. Отсек с батареей.

Функции шагомера:

- Подсчет до 99 999 шагов;
- Подсчет пройденной дистанции до 999.99 км или миль;
- Подсчет до 999.99 сожженных во время ходьбы ккал;
- Измерение расстояния в километрах или милях на выбор.

Точность измерений

Для получения точных измерений количества шагов закрепляйте устройство как можно ближе к центру вашего тела (на пояс).

Замена батареи

Вам понадобится новая часовая батарея в форме таблетки, маркировка AG10 (LR1130 / LR54 / 189 / GP89A / 389 / SR1130W) размером 11,6 * 3,1 мм, напряжением 1,5V. Открутите шуруп, который закрепляет крышку отсека с батареей. Аккуратно подцепите старую батарею пинцетом и удалите её из отсека. Вставьте новую батарею верхней частью (плюсом) вниз.

Шагомер ЭС-9 самый простой и безотказный прибор для измерения шагов. С помощью клипсы на задней панели коробочки, шагомер надежно крепится сбоку на ремень.

Кнопкой на лицевой панели можно сбросить показания прибора и начать новый отсчет.

Внимание! Крепить шагомер к телу надо строго горизонтально и желательно ближе к центру тела. То есть он не будет считать шаги правильно, если вы положите его в карман или будете держать в руке.

Рекомендуется использовать имеющуюся клипсу, прикрепив шагомер с помощью нее к резинке брюк или поясу.