



[www.sima-land.ru](http://www.sima-land.ru)

Оптово-розничный интернет-магазин

## Конусная плойка для волос LuazON

Артикул: 1163464

Модель: LW-11

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

#### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диаметр рабочей поверхности: от 13 до 25 мм.
- Керамическое покрытие поверхности.
- Изолирующий наконечник для большего комфорта в использовании.
- Световой индикатор включения.
- Температура нагрева: до 160 °С.
- Вращающийся шнур (360°).
- Длина провода: 1,5 м.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 20 Вт.
- Напряжение: 220 В.

Гарантия: 12 месяцев

Комплектация: плойка для волос, инструкция, гарантийный талон.

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Соблюдайте особые меры предосторожности при работе с прибором, так как он нагревается до высоких температур.

1. Перед использованием плойки вымойте, высушите и расчешите волосы. При необходимости нанесите защитные укладочные средства.
2. Подключите прибор к сети. Внимание! Плойка нагревается очень быстро.
3. Нажмите на кнопку «ON», после чего активируется световой индикатор.
4. Отделите небольшую прядь волос.
5. Поднесите нагреваемую поверхность плойки ближе к корням волос и накрутите прядь на плойку по направлению от ручки к наконечнику.
6. Зафиксируйте кончик пряди зажимом, подержите прядь в таком положении около 5 секунд, после чего освободите её.
7. После окончания использования плойки выключите её и отключите прибор от сети.



## ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Протрите плойку с помощью влажной ткани и, если требуется, небольшого количества моющего средства.
- Не используйте для очистки агрессивные моющие средства, абразивные вещества, растворители.
- Ни в коем случае не опускайте электроприбор в воду или другие жидкости.
- Не пользуйтесь плойкой, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура; при обнаружении неисправности отнесите её в ремонт. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Во время работы с плойкой не прикасайтесь к её горячей поверхности.
- Не подносите прибор вплотную к коже головы во избежание ожогов.
- Во время использования электроприбора волосы должны быть сухими.
- Не подвергайте плойку воздействию воды.
- Не оставляйте включённый прибор без присмотра. Берегите его от детей.
- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
- Не кладите прибор во время работы на легковоспламеняющиеся предметы.
- Данная плойка не должна использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительные разъяснения относительно использования электроприбора.
- Всегда выключайте устройство после его использования.
- При отключении от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура. При обнаружении неисправности отнесите его в ремонт.

LuazON. Искусство заботы о близких.