



Руководство по эксплуатации Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық Кіраүніцтва па эксплуатаций

Электрические приборы бытового назначения:

соковыжималки

Тұрмыстық электр құралдары:

шырын сыққыштар

Электрические приборы бытового назначения:

сокавыціскалкі

Модель: LJE-001

Моделі: LJE-001

Мадэль: LJE-001

EAC

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках электрических приборов бытового назначения: соковыжималках, модели: CJ-E-001 (далее по тексту – «соковыжималка» или «изделие», «прибор», «устройство»), а также сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортирования, утилизации).

Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, происшедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ.

На корпусе устройства имеется маркировка ЕАС, свидетельствующая о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Электрические приборы бытового назначения: соковыжималка, модель: CJ-E-001 изготавливаются по конструкторской документации предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, Директивами 2014/30/EU, 2014/35/EU.

Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготавителя.

Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица:

Наименование изготовителя: NINGBO JULIN ELECTRONIC CO., LTD.

Адрес изготовителя: No.638, East Development Road, Zhoukhang, Cixi, Zhejiang, China (Китай), e-mail: wyp01319302@163.com.

Наименование уполномоченного изготовителем лица: ООО «Пилат».

Юридический адрес представителя: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@mail.com

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Назначение:

Соковыжималка предусмотрена и разработана для бытового использования. Она предназначена для приготовления свежевыжатого сока. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. Перед использованием изделия полностью прочтите данное руководство по эксплуатации. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется. Храните данное руководство по эксплуатации рядом с устройством и передавайте его последующим пользователям.

Технические характеристики

Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Мощность	40 Вт
Объем	0,7 л
Количество насадок	1
Напряжение	220 – 240 В (~)
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20

Условия эксплуатации

Рабочая температура:
от +10°C до +45°C.
Относительная влажность:
10 – 80%.
Температура хранения:
от +5°C до +70°C.
Относительная влажность при хранении:
10 – 80%.

Комплектация

- Соковыжималка.
- Насадка.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Устройство и принцип работы

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.




Рис.1 Общий вид устройства

1. Моторный блок.

2. Кувшин.

3. Фильтр.

4. Конус.

5. Прозрачная крышка.

Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания;
- класс защиты и степень IP.

Упаковка

– После заводских испытаний, изделие укладывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя. Для предотвращения перемещения изделия в коробке, при необходимости, прокладывается уплотнительным материалом (пенополиуретан или аналогичный материал).
– Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в картонную коробку с изделием.

Транспортировка и хранение

– Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. Перевозить необходимо в вертикальном положении.
– Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием — прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на коробке.
– Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5°C, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделия. Срок хранения 2 года.
– Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Прежде чем подключить прибор к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению в электросети в вашем доме.
- Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами или с поврежденным сетевым цинором.
- В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие от сети и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании импортера.
- При повреждении сетевого шнурка изделия его необходимо отремонтировать в авторизованном центре сервисного обслуживания компании импортера.
- Следите за тем, чтобы изделие и сетевой шнур не находились близко горячих поверхностей.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не был зажат и не терялся об острые кромки.
- Ни в коем случае не отключайте и не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Не вносите никаких изменений в изделие, которые не описываются в данном руководстве по эксплуатации. В изделии имеются токопроводящие детали. При ее открывании возникает опасность для жизни. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.
- Для полного и надежного извлечения изделия из сети электропитания сначала выключите ее при помощи кнопки «Вкл./Выкл.». Только после этого вынимайте сетевой штекер из сетевой розетки.

Поврежденное изделие может стать причиной получения травм или возгорания. Во избежание повреждений, возможных травм и опасности возгорания, соблюдайте правила, представленные ниже:

- Никогда не оставляйте ссылающим сетевой шнур. Вы можете споткнуться об него или повредить его.
- Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.
- Не опускайте изделие и его сетевой шнур, падающий в воду.
- Не мойте изделие и его отдельные детали под струей воды.
- Перед очисткой изделия выключите его из сети. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды.
- Используйте только оригинальные средства для обслуживания от компании-изготовителя.
- Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.
- Всегда присматривайте за детей младше восьми лет, если они находятся рядом с изделием.
- Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ним. Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.
- Лицам, а также детям с физическими, сенсорными или психических нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и использование

1. Установите конус в ситечко до закрепления.
 2. Поместите ситечко на кувшин.
 3. Установите кувшин на моторный блок:
 - две пластиковые выступающие точки под кувшином должны располагаться над одной из стрелок на моторном блоке;
 - поверните кувшин по часовой стрелке до тех пор, пока он не зафиксируется на моторном блоке.
 4. Надавите разрезанным пополам цитрусовым фруктом на конус. Когда фрукт будет прижат – запустится двигатель. При отжатии конуса двигатель автоматически выключается.
 5. Перед подачей сока снимите кувшин с моторного блока.
- При разборке действуйте в обратном порядке.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.
- Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую и влажную ткань и высушите его мягкой и сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и изразцами синтетическими средствами.
- При возникновении сложных неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлении гарантиного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использованное электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы устройства, составляет 5 лет при соблюдении требований транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ. Исполнитель предоставляет гарантию на срок 6 месяцев, считая от даты продажи изделия через розничную торговую сеть.

Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т. е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации устройства или использования не по назначению.

Внимание! Разборка устройства или любые попытки внесения конструкционных изменений, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влечут за собой потерю гарантии!

- В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантинным талоном в сервисный центр импортера.
- Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантином талоне. Настоящие гарантинные условия не исключают, не ограничивают и не пристанавливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям договора.
- В течение гарантинного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по предъявлению гарантинного талона. Последующие в течение гарантинного срока ремонты выполняются бесплатно и данные о ремонте записываются в гарантинном талоне.
- Без предъявления гарантинного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантинный ремонт не производится.
- Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должно пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.
- По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.
- Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантинного обслуживания и ремонта товара ТМ Luazon просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12. Тел.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта түрмистық мақсаттана электр аспалтарының күрьымы мен сипаттамалары туралы мәліметтер: шырын сыйкыштар, модельдер: LJЕ-001 (бұдан арі мәтін бойынша – “шырын сыйкыш” немесе “бұйым”, “аспап”, “курылғы”), сондай-ақ дұрыс және қауіпсіз пайдалану (мақсаттың бойынша пайдалану, техникалық күзмет көрсету, ағымдағы жәндеу, сактау, тасымалдау, кадеге жарату) ушін қажетті мәліметтер барады.

Дайындаудың каслорыны осы пайдалану жөніндегі нұсқауда жазылған талаптарды сактамағанда үшін Тұындаған ақаулар мен закындаулар үшін кепілдік жауапкершілікте болмайды.

Күрьылғының корпусындағы өнімнің Кеден одағының техникалық, регламенттерінің талаптарына сәйкестігін күаландыратын ЕАС тәнбасы барады.

Түрмистық мақсаттана электр аспалтары: шырын сыйкыш, модельдер: LJЕ-001 Кеден одағының техникалық, регламенттерінің талаптарына, 2014/30/EU, 2014/35/EU директиваларына сәйкес өндірілуінде каслорының конструкторлық, күжаттамасы бойынша дайындалады.

Өнімді дайындаудың каслорының номенклатуралық каталогогарияна сәйкес белгілеу.

Өндірушінің және дайындаудың үзіліттік берген тұлғаның деректемелері:

Дайындаушының атасы: NINCBO JULIN ELECTRONIC CO., LTD.

Өндірушінің мекен-жайы: №638, East Development Road, Zhouxiang, Cixi, Zhejiang, China (Китай), e-mail: wyp01319302@163.com.

Дайындаудың үзіліттік берген тұлғаның атасы: ООО «Пилат».

Әкілдің заңды мекенжайы: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@mail.com

ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖҮМІСІ

Мақсаты

Шырын сыйкыш үйде пайдалануға арналған және жасалған. Ол шырын дайындауға арналған. Кез-келген басқа пайдалану басқа мақсатта пайдалану ретінде қарастырылады. Дайындаудың Компания бұйымда мақсаттың пайдалануға байланысты Салдарлар үшін жауапты болмайды. Өнімді көлданар алдында осы нұсқаулықты толығымен өкіл шығының. Пайдалану жөніндегі басшылықтың нұсқауларын сақтамаудың салдарынан тұындаған закындарага немесе ақауларға кепілдік қорданылмайды. Осы нұсқаулықты күрьеңінің жаңында сактаңыз және оны келесі пайдаланушыларға жиберіңіз.

Техникалық сипаттамалары

Техникалық сипаттамалары 1-кестеде көрсетілген.

Кесте 1.

Күтт	40 W
Тостағанның көлемі	0.7l
Салтамалар саны	1
Көрнеуі	220 – 240V (-)
Корғау дарежесі	II
Степень защиты	IP20

Пайдалану шарттары

Жұмыстың температурасы:

Салыстырмалы ылғалдылық:

Сактау температурасы:

Сактау көзіндегі салыстырмалы ылғалдылық:

Жиынтықтықтыбы

– Шырын сыйкыш.

– Сантама.

– Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық.

– Орау.

Күрьылғы және жұмыс принципі

Өнімнің сыртынан түрлі 1-сүретте көрсетілген.

1. Мотор блогы.

2. Құмыра.

3. Сүзгі.

4. Конус.

5. Мәлдір қақпақ.

Танбалалу

Бүйімдің танбалалу дайындаудың каслорының конструкторлық, күжаттамасына сәйкес орындалған және қантамага салынған.

Өнімнің танбалануы мыналарды қамтыды:

– дайындаудың каслорының атасы;

– дайындалған елдің атасы;

– обозначение и модель изделия;

– дайындалған күн (шығарылған айы мен жылы);

– ЕАС сәйкестік белгісі;

– күтт көрнеуі;

– корғау класы және IP дарежесі.

Орау

Заянчылардың сыйнартардан кейін бұйым өндірушінің конструкторлық күжаттамасына сәйкес картон қорапқа салынады. Өнімнің қорапта қозғалуын болдырмау үшін, жағы болған жағдайда, тызықдаушы материалмен (полиуретанды көбілі немесе үйсас материал) төсөледі.


Коса берілген іспесе және пайдалану күжаттамасы бұйымы бар картон қорапқа салынады.

Тасымалдаудың жаңа сақтау

– Бүйір-түліктін бүйіншадарды тасымалдауда көліктің осы түрлерінде қорданылатын жүктерді тасымалдауда ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен жүргілізу мүмкін. Тасымалдауда түрдің көзінде біннің арнайы жабдықтаптың – тызықдаушылармен, тіректермен, белдіктермен мықтап бекітілу керек. Тасымалдауда қораптағы манипуляциялық белгілер негізінде жүргізе асырылады.

– Бүйімдің сактау температурасы 5°C тәмем емес, салыстырмалы ылғалдылығы 80% аспалтын жабық құргақ, жылтыплатын үй-жайларда жеке қантамада жүзеге асырылады. Үй-жайлардан аудасында бұйым материалдарынан зиянды еттегін қызықтың жаңында басқа болмау туыс. Сактау мерзімі 2 жыл.

– Зауыттық, танбалалу тексеруге көз жетімді болуы керек.



Сүрет 1 Күрьылғының жалпы көрінісі

ВІ

Ця парашинка Кірауніцтва на експлуатації (далі - КЗ) зміщає звесткі її конструкції і характеристики залежно від електричних пристрій бути використання: сковавицька, мадлін LJE-001 (далі па ТЭКСЕ - «сковавицька» або «відкрита», «підніжна», «підніжна»), а також звесткі, необхідні для правильній і більшій експлуатації (використання на призначенні, таємнічна обслуговування, багатогодинна розмітка, західження, транспортування, утилізація).

Прадпрыемства-выйворца не ясе гарантыйнай адказнісці за непадлакі і пашкоджанні, які адбыліся з-за невыканання патрабаванняў, выкладзеных у сучасніці ЕС. На кортсе прыліса маеци маркіроўка ЕАС, якая свядчыць аб адпаведнасці прадпрыемства-выйворцы ў адпаведнасці з патрабаваннямі таємнічных регламентаў Міністра саюза.

Електричныя пристрій бути використання: сковавицька, мадлін LJE-001 вырабляючы па канструктарскай документації прадпрыемства-выйворцы ў адпаведнасці з патрабаваннямі таємнічных регламентаў Міністра саюза, дырктывамі 2014/30/EU, 2014/35/EU.

Абазаненне прадукцыі ў адпаведнасці з наименіннім каталогам прадпрыемства выйворцы.

Рэжыўты прадукцыі і ўпакаваннага відзівіння асобы:

Найменне відзівіння: NINGBO JULIN ELECTRONIC CO., LTD.

Адрас відзівіння: №638, East Development Road, Zhouxiang, Cixi, Zhejiang, China (Кітай), e-mail: wyp01319302@163.com.

Найменне ўпакаваннага відзівіння асобы: ООО «Піліт».

Юрдычны адрас прадстадыўніка: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Тэлефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

АПЛІКАЦІЕ І ПРАЦА ВЫРАБОТЫ

Прызначэнне

Сковавицька прадпрыемства-выйворца і распрацавана для бути використання. Яна призначана для падрхтоўкі соку. Любое іншае використанне будзе разглядзена як використанне не па прызначэнні. Кампанія-відзівінца не ясе адказнісці за наступствы, звязаны з використаннем вырабы не па прызначэнні. Перад використаннем вырабы цікавыя практыкі даць падрхтоўку па эксплуатацыі. На пашкоджанні або дэфекты, які ўзікнілі з прычыны невыканання указанняў Кірауніцтва па эксплуатацыі, гарантія не распрацоўджаецца. Заходзячы дадзене Кірауніцтва па эксплуатацыі побач з прыладай і перадача яго наступным карамельщикам.

Таємнічныя характеристыкі

Таємнічныя характеристыкі прыведзены ў табліцы 1.

Табліца 1.

Магутнасць	40 W
Аб'ем чары	0.7 л
Колькасць асадак	1
Напружанне	220 - 240 V (-)
Клас абароны	II
Ступень абароны	IP20

Умовы эксплуатацыі

Працоўная температура:
Адносная вільготнасць:
Тэмпература захоўвання:
Адносная вільготнасць пры захоўванні:

ад +10°C да +45°C.

10 - 80%.

ад +5°C да +70°C.

10 - 80%.

Камплектація

- Сковавицька.

- Асадка.

- Кірауніцтва па эксплуатацыі.

- Упакоўка.

Прылада і прынцып працы

Знешні выгляд вырабы прадстаўлены на малюнку 1.

1. Маторны блок.

2. Збан.

3. Фільтр.

4. Конус.

5. Гразрэктая вечка.

Маркіроўка

Маркіроўка вырабы выканана ў адпаведнасці з канструктарскай документаціяй прадпрыемства-выйворцы і нанесеная на упакоўку.

Маркіроўка вырабы «Утрымліваваць»:

- найменне прадпрыемства-выйворцы;
- найменне краіны-вырабу;
- абазаненне і мадлін;
- дата вырабу (месец і год выпуску);
- знак адпаведнасці ЕАС;
- напружанне карчавання;
- клас абароны і ступень IP.

Упакоўка

Пасля завадскіх вырабаванняў, выраб ўпакаваецца ў скрынку з картону ў адпаведнасці з канструктарскай документаціяй відзівіння. Для прадухілення перамышчэння вырабаў зі скрыні, пры необхіднасці, пракладаецца утрымлівальнік матэрывалям (пенополіуретану ці анатагічнага матэрыва).

Прыкладома суправаджальная і эксплуатацыйная документація укладаецца ў картонную скрынку з вырабам.


Транспортаванне і захоўванне

- Транспортаванне упакаваных вырабаў можа вырабляцца ўсімі відамі транспарту, у адпаведнасці з правіламі перевозкі грузаў, якія дзейнічаюць на гэтых відах транспарту. Перавозаць неўбраходзя ў вертыкальным становішчы.

- Падчас транспарціроўкі выраб павінен быць надзеіна замацаваны спецыяльным абсталяваннем-пракладкамі, апорамі, папружкамі. Перавозку варта ажыццяўляць з выхадамі з маніпуляцыйных знакаў на скрыні.

- Захоўванне вырабы ажыццяўляецца ў індывідуальнай упакоўцы ў закрытых сухіх ацяпляніх памяшканнях пры тэмпературе не ніжэй 5°C, адноснай вільготнасці не больш 80%. Паветра памяшканняў не павінен змянчаць кіслотнасці і юшы пары, шкодна дзейнічаюць на матэрывалях вырабаў. Тэрмін захоўвання 2 гады.

- Завадская маркіроўка павінна быць даступнай для агляду.



Малюнак 1. Агульны выгляд прылады

УКАЗАННІ ПАКЕТІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Патрабавані Блескі

Вордайл адпавадзякіз патрабаванням ТР МС 004/2011 «Аб яслясці ніжавольтнага абстасялвання», ТР МС 020/2011 «Электрамагнітная сумішчальнасць тэхнічных сродкаў», ТР МС 037/2016 «Аб амбразіўні прымененне небяспечных рэчываў» ў вырабах электратехнікі і радиэлектронікі». Каб пазбегнуць ўзынення ситуаціі, калі яе неабходна дастаўкі, як вікладзена ў дадзенім кіравніцтве. Ніправільнае абвяджэнне з прыборам можа прывесці да яго патомкі, прымененне шкоды або патримкі, або яго маймасці.

- Перш чым падключыць прыбор да электрасеткі, праверце, ці адпавядае напружэнне, паказана на прыборы, напрэкі ў электрасеткі ў вашым доме.
- Ні ў якім разе не эксплуатуць прыбор з дзефектамі або з пашкоджаным сектавым шнуром.
- У выпадку з ўзыненем прымет пашкоджані, напріклад, пач гарэлі, неадкладна адключыць выраб ад сеткі і зверніцца ў цэнтр сэрвіснага абслугоўвання кампаніі імпартёра.
- Сачнычы з тым, каб выраб і сеткавы шнур не знаходзіліся поблізу гарачых падваркі.
- Сачнычы з тым, каб сеткавы шнур не быў на буты зачынены і не цёсся або вострым абрэзком.
- Ні ў якім разе не адкусіваць і не спрабуць рамантаваць выраб самастойна. Не юношэс ніякіх змененій у вырабе, якія не апісваюцца ў дадзенім кіравніцтве па эксплуатациі. У выпадку максіма токаправодныя даталі. Гры ў адчыненні ўзімкі небяспекі для жыцця. Любы рамонт павінен выконвацца выключна агульных цэнтраў сэрвіснага абслугоўвання кампаніі імпартёра з выкарбстаннем аргінайальных запасных частак і приклад.
- Для пойнага і надзвінага адключэння вырабы ад сеткі электраспакавання спачатку выключычыце якія пры дапамозе кнопкі **“Вікл./Выкл.”**. Толькі пасля гэтага вымыцце сеткавай штэклер з сеткавым разеткі.

Пашкоджанне выраб можа стаць прычынай атрымання траўму або ўзгарання. У пазбягнанні пашкоджання, магчымых траўму і небяспекі ўзгарання, прытымліваецца прайвай ніжэй:

- Ніколі не пакідайце звісачоў сеткавы шнур. Ви можаце сплаткнуша або ѹ пашкодзіць яго.
- Не дапускайце ўзынення на выраб такіх пагодных фактараў, як дождь, мароз і прымынчыя прамяні.
- Не апушчайце выраб і не сеткавы шнур, патримкі ў воде.
- Ні мыцьце выраб і не абсюльдзіце даталі пад брувдай вады.
- Перад чынштакі вырабы вымыць і ўсі сеткі. Зайсціцы працівайце выраб вільготнай, але не мокрай тканінай і не дапускайце пастаяннага тралення на выраб пырскай вады.
- Вікарыйствоўце толькі аргінайальныя сродкі для аблугуўвання ад кампаніі-вытворцы.
- Не дапускайце, каб дзефект гульні з вырабам.
- Зайсціцы прыглядзіце за дзецьмі малодшай вясмы гаду, калі яны знаходзяцца побач з вырабам.
- Дзеці старэйшыя за восем гаду маюць самастойна выкарбстаўваць выраб, толькі калі яны азімейленыя з правіламі бяспечнага аблугоджання з ім. Дзеці павінны ведаць і разумець, якай небяспека можа паўстать у вініку неправільнай аблугоджання з вырабам.
- Асабам, а таксама дзецям, з фізічнымі, сэнсарнымі або пасхічнымі парушэннямі, з адсутнасцю воліту і ведаў у звароце з прыладай, дазволена эксплуатаваць яго выключна пад кантролем або кіравніцтвам адказнай асобы.

Заўважае: дадзенне кіравніцтва па эксплуатациі не можа прадугледзець усе магчымыя няштатныя сітуацыі, якія могуць паўстаць у працэсе эксплуатациі дадзенага прыбора. Каstryталенік павінен самастойна сачыць за выкананнем тэхнікі ясляспекі пры працы з вырабам.

Падрэшткоўка да працы і выкарбстэрненне

1. Усталойчы конус ў падстак да замацавання.

2. Змесціце падстак на збрую:

- дзве пластикаўавыя выступыўцы пункту пад збранам павінны размяшчацца над адной з стрэлак на маторным блоку;
- паварнічы збруя на гадзіннікавай стрэлцы да таго часу, пакуль ён не зафиксіруецца на маторным блоку,
- 4 наўсціце конусам на разрэзані напалаву цыркульсам фрукт. Калі фрукт будзе прыціснуты-запусціца рухавік. Пры адціску конусу рухавік аўтаматычна выключаецца.

Пры разборцы дэйнічайце з звортным парадку.

ТЭХNІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ І РАМОНТ

- Пасля заканчэння працы выключычыце прыбор і адключыць яго ад электрасеткі.

- Для тэхнікі зменшых частак прылады выкарбстаўвайце мяккую і вільготную тканіну і высушице яго мяккай і сухой тканінай. Не карыстайтесь металічнымі губкамі, запальняючымі вадацкамі або хімікатаў для выдалення плям і абрэзкічнымі сродкамі.

- При ўзынені складаных інспраўленаціў працы вырабы неабходна зверніцца ў спецыялізаваны цэнтр.

- Гарантыйнае аблугоўванне вырабляеца толькі па прад'яўленні гарантыйнага талона на выраб.

ЗВЕСТКІ АБ УЛЬЗЫДЗЯНІ

- Выкарбстэрненне электрычнага ўтварэння ў вырабе ўтваряецца ў смецеце скрыні, як бытавое смеце. Селекцыя, збор і належная утылізацыя адходу тагою тыпу засцерагае каштоўныя рэсурсы навакольнага асяроддзя.

- Каstryталенік насе адказніца за дастаўку выкарбстэрнення аблугоджання ў спецыялізаваны пункт збору, дзе яго прымуць ясляплатна.

ГАРАНТЫНЫЕ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ І ЎМОВЫ РЭАЛІЗАЦІІ

Тэрмін службы прылады, складае 5 гадуў пры захаванні патрабаванняў транспартавання, захоўвання і эксплуатации, выкладзеных у гэтым КЭ.

Вытворца прадастаўляе гарантію на тэрмін 6 месецяў, пічай аддаты продажу вырабы праз рознічную гандлёвую сетку.

Гарантія не распластодзяеца на пашкоджані, які ўзікнілі з-за неправільнай эксплуатациі прылады або выкарбстэрнення не па прызначэнні.

Увага! Любая спроба ўнічэсці канструкцыйных змененій або разборка прылады, якай выходзіць за межы яго наормалай эксплуатациі або сходу, цягніць за сабой страту гарантіі!

- У выпадку выйлчэння неправільнай працы прылады, неабходна дастаўці яго разам з запоўненым прадзіцом гарантыйным талонам ў сэрвісны цэнтр імпартёра.

- Умовы прынадзяць гарантыйнай зўяліцецца адпаведнасці даты вырабу, названай на прадукцыю, дадзе, названай на гарантыйным талоне. Сапраўдны гарантыйны ўмовы не выключаюць, не абліжжаюць і не прызываюць правовую пакупніцку, якія вынікаюць з неадпаведнасці тавару ўмовам дагавора.

- На працу гарантыйнага тэрміну эксплуатации каstryталенік мае права на бісплатны рамонт па прад'яўленні гарантыйнага талона. Наступныя на працу гарантыйнага тэрміну рамонты выконваюцца бісплатна і дадзенія або рамонце запісіваюцца ў гарантыйным талоне.

- Без прад'яўлення гарантыйнага талона на выраб або праз адсутнасць на талоне штампа крамы і даты продажу прэтэнзіі да якісці вырабы не прымоўца і гарантыйны рамонт не вырабляецца.

- Выраб дадаць у гандлёвую запу або да месца выдачы купіл павінен прыціснуць перадпрадджную падрэшткоўку, якай ўключае распакаванне тавару, аглед тавару, праверку кімплектнасці, якасці вырабу, назінчысці неабходнай інформацыі або тавару і яго вытворцу.

- Па патрабаванні пакупніка ён павінен беща азімейленыя з прыладай і дэйнічэнні тавару, які павінен дэманстравацца ў сабраным, тэхнічна спраўным стане.

Па пытаннях гарантыйнага аблугоўвання і рамонту тавару ТМ Luazon просьба звязацца па адрасе: Расія, 620010, горад Екацерынбург, вуліца Чарняхоўская, 86/12. Тэл.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.