



Руководство по эксплуатации Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық Кіраўніцтва па эксплуатацыі

Выдвижная розетка

Шығарылатын розетка

Высо́унная разетка

Моделі: PP-005, PP-006, PP-007, PP-008.

Моделі: PP-005, PP-006, PP-007, PP-008.

Мадэль: PP-005, PP-006, PP-007, PP-008.

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках выдвижных розеток моделей: PP-005, PP-006, PP-007, PP-008 (далее по тексту – «розетка», «изделие», «прибор», «устройство»), а также сведения необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использованию по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортировки, утилизации). Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ.

Изделие изготавливается в соответствии с требованиями и нормами технических регламентов Таможенного союза, Директивами Европейского союза. Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготовителя.

Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица.

Наименование изготовителя: YIWU YOU DA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Адрес изготовителя: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Наименование уполномоченного изготовителем лица: ООО «Пилата».

Юридический адрес представителя: 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilatrtrade@gmail.com.

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Назначение

Выдвижные розетки предназначены для установки в столешницу с целью выноса розеток электрической цепи из труднодоступных мест. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется.

Технические характеристики изделия

Технические характеристики изделия приведены в таблице ниже.

Наименование изделия	Розетка в стол			
	7451033	7451034	7451035	7451036
Артикул	PP-005	PP-006	PP-007	PP-008
Цвет крышки	серебристый		черный	
Количество розеток	3 шт.	2 шт.	3 шт.	2 шт.
Количество USB-разъемов	–	2 шт.	–	2 шт.
Длина провода	1,8 м			
Максимальная мощность	2200 Вт			
Сила тока	10 А			
Степень защиты	IP20			
Монтажный размер	190x72 мм			
Напряжение питания	220 – 240 В (~)			
Срок службы	5 лет			
Гарантия	12 месяцев			




Рис. 1 Общий вид изделия.

Устройство и принцип работы

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.

Комплектация

- Выдвижная розетка.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Условия эксплуатации

Рабочая температура: от +10 °С до +40 °С.

Относительная влажность: 10 – 70%.

Температура хранения: от -20 °С до +60 °С.

Относительная влажность при хранении: 10 – 70%.

Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия EAC;
- напряжение питания;
- класс защиты и степень IP.

Упаковка

– После заводских испытаний изделие укладывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя.

– Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в упаковку вместе с изделием.

Транспортировка и хранение

– Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

– Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием – прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на транспортировочной коробке.

- Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже -20 °С и относительной влажности не более 70%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, негативно действующий на материалы упаковки и изделия. Срок хранения – 2 года.
- Заводская маркировка должна быть доступна к осмотру.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Прежде чем подключить прибор к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению в электросети в вашем доме.
- Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами или с поврежденным сетевым шнуром.
- В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие от сети и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании импортера.
- При повреждении сетевого шнура изделия его необходимо отремонтировать в авторизованном центре сервисного обслуживания компании импортера.
- Следите за тем, чтобы изделие и сетевой шнур не находились вблизи горячих поверхностей.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не был зажат и не терся об острые крошки.
- Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Не вносите никаких изменений в изделие, которые не описываются в данном руководстве по эксплуатации. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.
- Для полного и надежного отключения изделия от сети электропитания сначала выключите его при помощи кнопки «Вкл./Выкл.». Только после этого вынимайте сетевой штекер из сетевой розетки.

Поврежденное изделие может стать причиной получения травмы или возгорания. Во избежание повреждений, возможных травм и опасности возгорания, соблюдайте правила, представленные ниже.

- Никогда не оставляйте свисающим сетевой шнур. Вы можете споткнуться об него или повредить его.
- Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.
- Не опускайте изделие и его сетевой шнур, патрубки в воду.
- Не мойте изделие и его отдельные детали под струей воды.
- Перед очисткой изделия выключите его из сети. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды.
- Используйте только оригинальные средства для обслуживания от компании - изготовителя.
- Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.
- Всегда присматривайте за детьми, если они находятся рядом с изделием.
- Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.
- Лицам, включая детей, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

Примечание: Руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и использованию

- Аккуратно извлеките изделие из упаковки.
- Убедитесь, что корпус и детали изделия не повреждены.
- Вырежьте в столешнице отверстие по размеру встраиваемой части розетки.
- Установите розетку в отверстие, при необходимости закрепите с помощью двусторонней клейкой ленты.
- Откройте крышку розеток.
- Подключите изделие электросети с напряжением 220 – 240 В (~).
- Подключите к розеткам изделия электроприборы. Суммарная максимальная мощность при этом не должна превышать 2200Вт.
- После окончания работы, отключите электроприборы и закройте крышку.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.
- Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую и влажную ткань, а затем протрите устройство сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и абразивными средствами.
- При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.
- При возникновении любых неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлению гарантийного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использованное электрическое и электронное оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики для бытовых отходов. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт приема.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы изделия составляет 5 лет при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации, описанных в данном руководстве по эксплуатации. Изготовитель предоставляет гарантию на срок 12 месяцев, считая со дня продажи изделия потребителю.

- Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке.
- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации изделия или использования не по назначению.
- Замена подлежат неработающие изделия при условии отсутствия видимых физических повреждений.
- Замена осуществляется при сохранении и предъявлении оригинальной упаковки товара и чека контрольно-кассовой машины или иного документа, подтверждающего покупку.
- Изделие подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- Вещательство в конструкцию изделия или самостоятельный ремонт снимают все гарантийные обязательства с производителя.
- Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя в результате нарушения покупателем условий эксплуатации, попадания внутрь корпуса посторонних предметов, действия посторонних лиц или обстоятельств непреодолимой силы: чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и т.д.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара TM Luazon lighting просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12. Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық PP-005, PP-006, PP-007, PP-008 (бұдан әрі мәтін бойынша - "розетка", "бұйым", "аспан", "құрылғы") модельдерінің жылжымалы розеткаларының конструкциясы мен сипаттамалары туралы мәліметтерді, сондай-ақ дұрыс және қауіпсіз пайдалану (мақсаты бойынша пайдалану, техникалық қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу, сақтау, тасымалдау, кәдеге жарату) үшін қажетті мәліметтерді қамтиды. Дайындаушы кәсіпорын жазылған талаптарды сақтамаудан болған ақаулар мен зақымданулар үшін кепілдік жауапкершілік көтермейді.

Өнім Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптары мен нормаларына, Еуропалық Одақтың директиваларына сәйкес дайындалады.

Дайындаушы кәсіпорынның номенклатуралық каталогтарына сәйкес өнімді белгілеу.

Өндірушінің және дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаның деректемелері.

Дайындаушының атауы: YIWU YOUNDA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Өндірушінің мекен-жайы: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Қытай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаның атауы: ООО «Пилат».

Өкілдің заңды мекенжайы: 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com.

ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫСЫ


Мақсаты

Шығарылатын розеткалар электр тізбегінің розеткаларын қол жетімді жерлерден шығару үшін үстелге орнатуға арналған. Кез-келген басқа пайдалану басқа мақсатта пайдалану ретінде қарастырылады. Дайындаушы Компания бұйымды мақсаты пайдалануға байланысты Салдарлар үшін жауапты болмайды. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық нұсқауларын сақтамау салдарынан туындаған зақымдарға немесе ақауларға кепілдік қолданылмайды.

Өнімнің техникалық сипаттамалары

Өнімнің техникалық сипаттамалары төмендегі кестеде көлтірілген.

Бұйымның атауы	Үстелге розетка			
Артикул	7451033	7451034	7451035	7451036
Модель	PP-005	PP-006	PP-007	PP-008
Қаптақтың түсі	күміс түстес		қара	
Розеткалар саны	3 дана	2 дана	3 дана	2 дана
USB коннекторларының саны	-	2 дана	-	2 дана
Сым ұзындығы	1,8 м			
Максималды қуат	2200 W			
Ток күші	10 A			
Қорғау дәрежесі	IP20			
Орнату өлшемі	190x72 mm			
Қуат кернеуі	220 ~ 240 V (~)			
Қызмет мерзімі	5 жыл			
Кепілдік	12 ай			



Сур. 1. Өнімнің жалпы түрі.

Құрылғы және жұмыс принципі

Өнімнің сыртқы түрі 1-суретте көрсетілген.

Жиынтықтылығы

- Шығарылатын розетка.
- Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық.
- Орау.

Пайдалану шарттары

- Жұмыс температурасы: от +10 °C до +40 °C.
- Салыстырмалы ылғалдылық: 10 ~ 70%.
- Сақтау температурасы: от -20 °C до +60 °C.
- Сақтау кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық: 10 ~ 70%.

Таңбалау

Бұйымды таңбалау дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық құжаттамасына сәйкес орындалған және қаптамаға салынған.

Өнімнің таңбалануы мыналарды қамтиды:

- дайындаушы кәсіпорынның атауы;
- дайындаушы елдің атауы;
- өнімнің белгіленуі мен моделі;
- дайындалған күні (шығарылған айы мен жылы);
- сәйкестік белгісі EAC;
- қуат кернеуі;
- қорғау класы және дәрежесі IP.

Орау

- Зауыттық сынақтардан кейін бұйым өндірушінің конструкторлық құжаттамасына сәйкес картон қорапқа салынады.
- Қоса берілген ілеспе және пайдалану құжаттамасы бұйыммен бірге қаптамаға салынады.

Тасымалдау және сақтау

- Буып-түйілген бұйымдарды тасымалдау көліктің осы түрлерінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен жүргізілуі мүмкін.
- Тасымалдау кезінде өнім арнайы жабдықпен - тығыздағыштармен, тіректермен, белдіктермен мықтап бекітілуі керек. Тасымалдау тасымалдау қорабындағы манипуляциялық белгілер негізінде жүзеге асырылуы тиіс.

- Өнімді сақтау жабық құрғақ жылтылатын үй-жайларда -20 °С-тан төмен емес температурада және 70% - дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта жеке қаптамада жүзеге асырылады. Үй-жайлардың ауасында қаптама мен бұйым материалдарына теріс әсер ететін қышқыл және басқа булар болмауы тиіс. Сақтау мерзімі - 2 жыл.
- Зауыттық таңбалау тексеруге қол жетімді болуы керек.

ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ

Қауіпсіздік талаптары

Бұйымдар КО ТР 004/2011 "Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы", КО ТР 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі", КО ТР 037/2016 "Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" талаптарына сәйкес келеді.

- Өнім мен деңсаулыққа қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін, сондай-ақ құрылғының мерзімінен бұрын істен шығуы үшін төменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет.
- Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгендей тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.
- Бұрын аспапты электр желісіне тексеріңіз, сәйкес келеді ме, кернеу, аталған аспабында, кернеу в электр сіздің үйіңізде.
- Ешбір жағдайда ақаулы немесе зақымдалған желілік сым бар өнімді пайдаланбаңыз.
- Егер зақымдану белгілері пайда болса, мысалы, қыздырғыштың иісі болса, өнімді дереу желіден ажыратып, импорттаушы компанияның қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Егер өнімнің желілік сым зақымдалған болса, оны импорттаушы компанияның уәкілетті қызмет көрсету орталығында жөндеу қажет.
- Қадағалаңыз бұйым және желілік шнур жоқ қолдан жақын ыстық бетін.
- Электр сымның қысылмағанына және өткір жиектерге тартылмағанына көз жеткізіңіз.
- Ешбір жағдайда өнімді өзіңіз ашпаңыз және жөндеуге тырыспаңыз. Осы нұсқаулықта сипатталмаған өнімге ешқандай өзгерістер енгізбеңіз. Кез-келген жөндеуді түпнұсқа қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарды қолдана отырып, импорттаушы компанияның уәкілетті қызмет көрсету орталықтары ғана орындауы керек.
- Өнімді қуат көзіннен толық және сенімді ажырату үшін алдымен оны "қосу/өшіру" батырмасымен өшіріңіз. Осыдан кейін ғана желілік розеткадан желілік штепсельді алыңыз.

Зақымдалған өнім жарақат немесе өрт тудыруы мүмкін. Зақымдануды, ықтимал жарақаттануды және өрт қаупін болдырмау үшін төмендегі ережелерді сақтаңыз.

- Ешқашан электр сымын іліп қоймаңыз. Сіз оған сүрініп немесе зақым келтіре аласыз.
- Өнімге жаңбыр, аяз және тікелей күн сәулесі сияқты ауа-райы факторларының әсер етуіне жол бермеңіз.
- Өнімді және оның желілік сымын, келте құбырларын суға түсірмеңіз.
- Емес, жуыңыз, бұйым және оның жекелеген бөлшектері су астында.
- Тазаулау кезінде бұйымды өшіріп, оны желі. Өнімді ардайым дымқыл, бірақ дымқыл шүберекпен сүртіңіз және өнімге үнемі су шашырауына жол бермеңіз.
- Тек өндірушінің түпнұсқалық қызмет көрсету құралдарын пайдаланыңыз.
- Балалардың бұйыммен ойнауына жол бермеңіз.
- Егер олар өнімнің жанында болса, арқашан балаларға қамқорлық жасаңыз.
- Балалар өнімді дұрыс пайдаланбау нәтижесінде қандай қауіп туындауы мүмкін екенін білуі және түсінуі керек.
- Балаларды қоса алғанда, физикалық, сенсорлық немесе психикалық ауытқулары бар, құрылғымен жұмыс істеу тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға оны тек жауапты адамның бақылауымен немесе басшылығымен пайдалануға рұқсат етіледі.

Ескерте: Пайдалану жөніндегі басшылық осы аспапты пайдалану процесінде туындауы мүмкін барлық ықтимал штаттан тыс жағдайларды көздей алмайды. Пайдаланушы бұйыммен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасының сақталуын өз бетінше бақылауы тиіс.

Жұмысқа және пайдалануға дайындық

- Өнімді қаптамадан абайлап алыңыз.
- Өнімнің корпусы мен бөлшектері зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Розетканың ендірілген бөлігінің өлшемі бойынша үстелдің тесігін кесіңіз.
- Розетканы тесікке орнатыңыз, қажет болған жағдайда екі жақты түтік таспасымен бекітіңіз.
- Розетканың қақпағын ашыңыз.
- 220 – 240 V (~) кернеуі бар электр желісінің өнімін қосыңыз.
- Розеткаға электр құрылғыларын қосыңыз. Жалпы максималды қуат 2200 W-тан аспауы керек.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін электр құралдарын өшіріп, қақпағын жабыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ

- Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыны өшіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғының сыртқы бөлшектерін тазарту үшін жұмсақ және дымқыл шүберекті қолданыңыз, содан кейін құрылғыны құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
- Дақтарды кетіру үшін металл губкаларды, жанғыш сұйықтықтарды немесе химиялық заттарды және абразивті заттарды пайдаланбаңыз.
- Қуат сым зақымдалған кезде қауіпті болдырмау үшін оны өндіріші немесе оның агенті немесе ұқсас білікті адам ауыстыруы керек.
- Бұйым жұмысында кез келген ақаулар туындаған жағдайда мамандандырылған сервистің орталыққа жүгінуі қажет.
- Келіпдік қызмет көрсету тек бұйымға келіпдік талонмен көрсеткенде ғана жүргізіледі

ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

- Пайдаланылған электр және электрондық жабдықтарды тұрмыстық қалдықтарға арналған қоқыс жәшіктеріне тастауға болмайды. Осындай түрдегі қалдықтарды іріктеу, жинау және дұрыс қадеге жарату қоршаған ортаның құнды ресурстарын қорғады.
- Пайдаланушы пайдаланылған жабдықты мамандандырылған қабылдау пунктіне жеткізу үшін жауапты болады.

КЕЛПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ІСКЕ АСЫРУ ШАРТТАРЫ

- Бұйымның қызмет ету мерзімі осы пайдалану жөніндегі басшылықта сипатталған тасымалдау, сақтау және пайдалану шарттарын сақтаған кезде 5 жылды құрайды. Дайындаушы туындының өнімді сатқан күннен бастап есептегенде 12 ай мерзімге келіпдік береді.
- Келіпдік өндірушінің кінасінен туындаған зақымдарға, яғни материалдардың ақауларына немесе зауыттық құрастыру кезіндегі қателіктерге қолданылады.
- Келіпдік бұйымды дұрыс пайдаланбаудан немесе мақсатсыз пайдаланудан туындаған зақымдарға қолданылмайды.
- Көрінетін физикалық зақымданулар болмаған жағдайда жұмыс істемейтін бұйымдар ауыстыруға жатады.
- Ауыстыру тауардың түпнұсқалық орамасы мен бақылау-касса машинасының чегі немесе сатып алынғанын растайтын өзге де құжат сақталған және ұсынылған кезде жүзеге асырылады.
- Ораманың тауарлық түрі сақталған жағдайда бұйым ауыстыруға жатады.
- Өнімнің дизайнына немесе өздігінен жөндеуге араласу өндірушімен барлық келіпдік міндеттемелерін алып тастайды.
- Келіпдік міндеттемелер сатып алушының пайдалану шарттарын бұзуы, корпусының ішіне бөгде заттардың түсуі, бөгде адамдардың іс-әрекеттері немесе ескерілмейтін күш жағдайлары: Төтенше жағдайлар, табиғи апаттар және т.б. нәтижесінде істен шыққан бұйымдарға қолданылмайды.

Liuzon lighting ТМ тауарына келіпдік қызмет көрсету және жөндеу мәселелері бойынша мына мекен-жайға хабарласуыңызды сұраймыз: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12. Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Сяпраўдчае кіраўніцтва па эксплуатацыі (далей – КЭ) змяшчае звесткі аб канструкцыі і характарыстыках высоўных разетак мадэляў: PP-005, PP-006, PP-007, PP-008 (далей па тэксьце – “разетка”, “выраб”, “прыбор”, “прылада”), а таксама звесткі неабходныя для правільнай і бяспечнай эксплуатацыі (выкарыстанню па прызначэнні, тэхнічнага абслугоўвання, бягучага рамонту, захоўвання, транспарціроўкі, ўтылізацыі). Прадпрыемства-вытворца не нясе гарантыйнай адказнасці за непадладкі і пашкоджанні, якія адбыліся з-за невыканання патрабаванняў, укладзеных у сучаснасці КЭ.

Выбар вырабляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі і нормаў тэхнічных рэгламентаў Мытнага саюза, дырэктывамі Еўрапейскага Саюза. Абазначэнне прадукцыі ў адпаведнасці з наменклатурнымі каталогамі прадпрыемства вытворцы.

Рэкавізты вытворцы і ўпаўнаважанага вытворца асобы.

Найменне вытворцы: YIWU YOU DA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Адрас вытворцы: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Кітай), e-mail: 2355767150@qq.com.

Найменне ўпаўнаважанага вытворца асобы: ООО «Пилат».

Юрыдычны адрас прадстаўніка: 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Тэлефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com.

АПИСАННЕ І ПРАЦА ВЫРАБЫ

Прызначэнне

Высоўныя разеткі прызначаны для ўстаноўкі ў сталыцу з мэтай вынасу разетак электрычнай ланцугу з цяжкадаступных месцаў. Любое іншае выкарыстанне будзе разглядацца як выкарыстанне не па прызначэнні. Кампанія-вытворца не нясе адказнасці за наступствы, звязаныя з выкарыстаннем вырабы не па прызначэнні. На пашкоджанні або дэфекты, якія ўзніклі з прычыны невыканання указанняў Кіраўніцтва па эксплуатацыі, гарантыя не распаўсюджваецца.

Тэхнічныя характарыстыкі вырабы

Тэхнічныя характарыстыкі вырабы прыведзены ў табліцы ніжэй.

Найменне вырабы	Разетка ў стол			
Артыкул	7451033	7451034	7451035	7451036
Мадэль	PP-005	PP-006	PP-007	PP-008
Колер вешка	серабрысты		чорны	
Колькасць разетак	3 шт.	2 шт.	3 шт.	2 шт.
Колькасць раздымаў USB	–	2 шт.	–	2 шт.
Даўжыня провада	1.8 m			
Максімальная магутнасць	2200 W			
Сіла току	10 A			
Ступень абароны	IP20			
Мантажны памер	190x72 mm			
Напружанне харчавання	220 – 240 V (~)			
Тэрмін службы	5 гадоў			
Гарантыя	12 месяцаў			




Рис. 1. Агульны выгляд вырабы.

Прылада і прынцып працы

Знешні выгляд вырабы прадстаўлены на малюнку 1.

Камплектнасць

1. Высоўная разетка.
2. Кіраўніцтва па эксплуатацыі.
3. Упакоўка.

Умовы эксплуатацыі

Працоўная тэмпература: ад +10 °C да +40 °C.

Адносная вільготнасць: 10 – 70%.

Тэмпература захоўвання: ад -20 °C да +60 °C.

Адносная вільготнасць пры захоўванні: 10 – 70%.

Маркіроўка

Маркіроўка вырабы выканана ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй прадпрыемства-вытворцы і нанесеная на ўпакоўку.

Маркіроўка вырабы ўтрымлівае:

- найменне прадпрыемства-вытворцы;
- найменне краіны-вытворцы;
- абазначэнне і мадэль вырабы;
- дата вырабу (месяц і год выпуску);
- знак адпаведнасці EAC;
- напружанне харчавання;
- клас абароны і ступень IP.

Упакоўка

– Пасля заводскіх выпрабаванняў выраб укладваецца ў скрынку з кардона ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй вытворцы.

– Прыкладаемая суправаджальная і эксплуатацыйная дакументацыя ўкладваецца ў ўпакоўку разам з вырабам.

Транспарціроўка і захоўванне

– Транспартаванне упакаваных вырабаў можа вырабляцца ўсімі відамі транспарту, у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на гэтых відах транспарту.

– Падчас транспарціроўкі выраб павінен быць надзейна замацаваны спецыяльным абвешчваннем-пракладкамі, апорамі, папрукжамі. Перавозку варта ажыццяўляць зыходзячы з маніпуляцыйных знакаў на транспарціроўачнай скрынцы.

- Захоування виробу ажицкуююцця ў індывідуальнай ўпакоўцы ў закрытых сухіх ацяпляльных памяшканнях пры тэмпературы не ніжэй -20 °С і адноснай вільготнасці не больш 70%. Павебра памышканні не павінен утрымліваць кіслотны і іншыя пары, якія негатыўна дзейнічаю на матэрыялы ўпакоўкі і вырабаў, Тэрмін захоування - 2 гады.
- Завадская маркіроўка павіна быць даступна да агляду.

УМОВЫ ЭКСПЛУАТАЦЫІ

Патрабаванні бяспекі

Вырабы адпавядаюць патрабаванням ТР МС 004/2011 «Аб бяспецы нізкавольнага абсталявання», ТР МС 020/2011 «Электрамагнітна сумяшчальнасць тэхнічных прадуктаў», ТР МС 037/2016 «Аб абмежаванні прымянення небяспечных рэчываў у вырабах электратэхнікі і радыёэлектронікі».

Каб пазбегнуць ўзнікнення сітуацый, небяспечных для жыцця і здароўя, а таксама заўчаснага выхаду прылады з ладу, неабходна строга выконваць пералічаныя ніжэй ўмовы.

- Выкарыстоўвайце прыладу толькі па яго прамым прызначэнні, як выкладзена ў дадзеным кіраўніцтве. Няправільнае абыходжанне з прыборам можа прывесці да яго паломкі, прычынення шкоды карысталініку або яго маёмасці.
- Перш чым падключыць прыбор да электрасеткі, правярце, ці адпавядае напружанне, паказанае на прыборы, напрузе ў электрасеткі ў вашым доме.
- Ні ў якім разе не эксплуатайце выраб з дэфектамі або з пашкоджаным сеткавым шнуром.
- У выпадку з'яўлення прыкмет пашкоджання, напрыклад, паху гарэлага, неадкладна адключыце выраб ад сеткі і звярніцеся ў цэнтр сэрвіснага абслугоўвання кампаніі імпарцёра.
- Пры пашкоджанні сеткавага шнура вырабы яго неабходна адрамантаваць ў аўтарызаваным цэнтры сэрвіснага абслугоўвання кампаніі імпарцёра.
- Сачыце за тым, каб выраб і сеткавы шнур не знаходзіліся поблізу гарачых паверхняў.
- Сачыце за тым, каб сеткавы шнур ня быў заціснуты і не цёрся аб вострыя аб'екты.
- Ні ў якім разе не адрываўце і не спрабуйце рамантаваць выраб самастойна. Не ўносіце ніякіх зменаў у выраб, якія не апісваюцца ў дадзеным кіраўніцтве па эксплуатацыі. Любы рамонт павінен выконвацца выключна аўтарызаванымі цэнтрамі сэрвіснага абслугоўвання кампаніі імпарцёра з выкарыстаннем арыгінальных запасных частак і прылад.
- Для поўнага і надзейнага адключэння вырабы ад сеткі электрасілкавання спачатку выключыце яе пры дапамозе кнопкі «Вкл./Выкл.». Толькі пасля гэтага вымайце сеткавай штэпэр з сеткавай разеткі.

Пашкоджанае выраб можа стаць прычынай атрымання траўмаў або ўзгарання. У пазбяганне пашкоджанняў, магчымых траўмаў і небяспекі ўзгарання, прытрымлівайцеся правілаў ніжэй.

- Ніколі не пакідайце з'вязоў сеткавы шнур. Вы можаце спатыкнуцца аб яго ці пашкодзіць яго.
- Не дапускайце ўздзеяння на выраб такіх пагодных фактараў, як дождж, мороз і прамыя сонечныя прамяні.
- Не апускайце выраб і яго сеткавы шнур, патрубкі ў ваду.
- Не мойце выраб і яго асобныя дэталі пад бровы вады.
- Перад ачысткай вырабы выключыце яго з сеткі. Заўсёды працуйце выраб вільготнай, але не мокрай тканінай і не дапускайце пастаяннага траплення на выраб пырскаў вады.
- Выкарыстоўвайце толькі арыгінальныя расходныя для абслугоўвання ад кампаніі-вытворцы.
- Не дапускайце, каб дзеці гулялі з вырабам.
- Заўсёды прыгледзіцеся за дзецьмі, калі яны знаходзяцца побач з вырабам.
- Дзеці павіны ведаць і разумець, якія небяспека можа паўстаць у выніку няправільнага абыходжання з вырабам.
- Асобам, уключаючы дзяцей, з фізічнымі, сансарнымі або псіхічнымі парушэннямі, з адсутнасцю вопыту і ведаў ў звязе з прыладай, дазваляю а эксплуатаваць яго выключна пад кантролем або кіраўніцтвам адказнай асобы.

Заўвага: Кіраўніцтва па эксплуатацыі не можа прадугледзець усе магчымыя няштатныя сітуацыі, якія могуць паўстаць у працэсе эксплуатацыі дадзенага прыбора. Карысталінік павінен самастойна сачыць за выкананнем тэхнікі бяспекі пры працы з вырабам.

Падрыхтоўка да працы і выкарыстання

- Акуратна дастаньце выраб з упакоўкі.
- Пераканайцеся, што корпус і дэталі вырабы не пашкоджаны.
- Выражце адтуліну ў сталініцы па памеры ўбудаванай часткі разеткі.
- Усталюйце разетку ў адтуліну, пры неабходнасці замацуеце з дапамогай двухпокавай клейкай стужкі.
- Падключце вешка разетак.
- Падключыце выраб электрасеткі з напругай 220 ~ 240 V (~).
- Падключыце да разетак вырабы электрапрыборы. Сумарная максімальная магутнасць пры гэтым не павіна перавышаць 2200W.
- Пасля заканчэння працы, адключыце электрапрыборы і зачыніце крышку.

ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОВАННЕ І РАМОНТ

- Пасля заканчэння працы выключыце прыбор і адключыце яго ад электрасеткі.
- Для чысткі вонкавых частак прылады выкарыстоўвайце мяккую і вільготную тканіну, а затым працярыце прыладу сухой тканінай. Не карыстайцеся металічнымі губкамі, запалювальца адкажымі або хімікатамі для выдалення плям і абразіўнымі сродкамі.
- Пры пашкоджанні шнура сілкавання каб пазбегнуць небяспекі яго павінен змяніць вытворца або яго агент, або аналагічнае кваліфікаванае асоба.
- Пры ўзнікненні любых няспраўнасцяў у працы вырабы неабходна звярнуцца ў спецыялізаваны сэрвісны цэнтр.
- Гарантыйнае абслугоўванне вырабляецца толькі па прад'яўленні гарантыйнага талона на выраб.

ЗВЕСТКА АБ УТЫЛІЗАЦЫІ

- Выкарыстанне электрычнае і электроннае абсталяванне нельга выкідаць у смеццёвыя скрыні для бытавых адходаў. Селекцыя, збор і належнае утылізацыя адходаў такога тыпу засцерагае каштоўныя рэсурсы навакольнага асяроддзя.
- Карысталінік нясе адказнасць за дастаўку выкарыстанага абсталявання ў спецыялізаваны пункт прыёму.

ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ І ўМОВЫ РЕАЛІЗАЦЫІ

- Тэрмін службы вырабы складае 5 гадоў пры выкананні ўмоў транспарціроўкі, захоування і эксплуатацыі, апісаных у дадзеным кіраўніцтве па эксплуатацыі. Выворца прадастаўляе гарантыю на тэрмін 12 месяцаў, лічачы з дня продажу вырабы спажывіцў.
- Гарантыя распаўсюджваецца на пашкоджанні, якія ўзніклі па віне вытворцы, г.зн. дэфекты матэрыялаў або памылкі пры завадской зборцы.
- Гарантыя не распаўсюджваецца на пашкоджанні, якія ўзніклі з-за няправільнай эксплуатацыі вырабы або выкарыстання не па прызначэнні.
- Замене падлягаюць непрацуючыя вырабы пры ўмове адсутнасці бачных фізічных пашкоджанняў.
- Замена ажицкуююцця пры захаванні і прад'яўленні арыгінальнай ўпакоўкі тавару і чэка кантрольна-касавай машыны або іншага дакумента, які пацвярджае куплю.
- Выраб падлягае замене пры ўмове захавання таварнага выгляду ўпакоўкі.
- Умяшанне ў канструкцыю вырабы або самастойны рамонт здымаюць усе гарантыйныя абавязальствы з вытворцы.
- Гарантыйныя абавязальствы не распаўсюджваюцца на вырабы, якія выйшлі з ладу ў выніку парушэння паклініком умоў эксплуатацыі, траплення ўнутр корпуса сторонніх прадметаў, дзеянні сторонніх асоб або абстаўтанай непераадавольнай сілы: надзвычайных сітуацый, стихійных бедстваў і т.д.

Па пытаннях гарантыйнага абслугоўвання і рамонту тавару TM Luazon lighting просьба звяртацца па адрасе: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12. Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.