

## БЕСПРОВОДНАЯ ЛАМПА-КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- разрешение матрицы: 1.3 Мп / 2 Мп (в зависимости от модели);
- максимальное разрешение: 1080 x 720 пк / 1920 x 1080 пк (в зависимости от модели);
- матрица: H65;
- Wi-Fi-соединение;
- ИК-подсветка;
- дальность обнаружения: до 10 м;
- угол обзора камеры: 360°;
- датчик движения;
- встроенный микрофон;
- встроенный динамик;
- соотношение сигнал / шум: 48 дБ;
- формат сжатия видео: H.264;
- разъем для MicroSD (до 128 Гб);
- дистанционное наблюдение;
- система интеллектуального оповещения;
- поддержка ОС: iOS (версия 7.0 и выше) / Android (версия 4.4 и выше);
- цоколь: E27;
- рабочая температура: от -5 °С до +50 °С;
- рабочая влажность: до 90 %;
- напряжение: 100–220 В / 50–60 Гц.

Комплектация: видеосъемка, комплект креплений, адаптер, блок питания, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.


#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте прибор только по назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению прибора.
- Когда устройство не используется, отключайте его от сети.
- Оберегайте прибор от ударов и падений на твердую поверхность.
- Во избежание риска поражения током не погружайте прибор в воду или другую жидкость. Избегайте попадания воды внутрь прибора.
- Устройство должно быть установлено как можно дальше от зоны воздействия прямых солнечных лучей или других источников яркого света на высоте не более 4 м на жесткой поверхности (полка, стена, подвесной потолок), которая исключает возможность вибраций.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно — обратитесь в квалифицированный сервисный центр.

- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с устройством.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на объектив камеры.
- Если камера находилась в условиях отрицательной температуры, то перед включением необходимо подождать не менее 4 ч. в условиях комнатной температуры.

## УСТАНОВКА

1. Установите камеру на поверхности потолка. Избегайте размещения видеокмеры в углах, так как это значительно уменьшает зону покрытия. Рекомендуется установить устройство по центру потолка для охвата большей территории. При установке камеры на поверхность потолка используйте для крепления монтажное отверстие с внутренней резьбой.
2. Установите карту памяти MicroSD с объемом памяти не более 128 Гб в специальный слот видеокмеры. Внимание! Перед первым использованием MicroSD обязательно отформатируйте карту памяти.
3. Выключите электропитание, вкрутите лампочку, после чего включите электропитание вновь. Загорится красный светодиодный индикатор.
4. Дождитесь звукового сигнала (около 30 сек.). Если в течение отведенного периода времени звукового сигнала не последовало, с помощью острого предмета 5 сек. удерживайте кнопку сброса.
5. Скачайте приложение «V9» в Google Play (для Android) или в App Store (для iOS) в зависимости от имеющегося у вас мобильного устройства или отсканируйте QR-код камерой вашего смартфона. При первом запуске приложение предложит зарегистрироваться. Введите необходимые данные и подтвердите регистрацию, чтобы иметь возможность подключиться к камере и вести дистанционное наблюдение.



1. Слот для MicroSD
2. Цоколь E27
3. Камера
4. Микрофон
5. Динамик
6. Индикатор
7. Кнопка сброса

QR-код для скачивания приложения на iOS



QR-код для скачивания приложения на Android



## ЧИСТКА И УХОД

- При необходимости протирайте устройство сухой мягкой тканью.
- Не используйте для очистки агрессивные моющие средства.

**Luazon. Искусство заботы о близких.**

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия \_\_\_\_\_  
 Номер модели \_\_\_\_\_  
 Серийный номер \_\_\_\_\_  
 Дата изготовления \_\_\_\_\_  
 Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. М.П.

### Условия гарантии

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Сер. номер \_\_\_\_\_

Ф.И.О. клиента \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

М.П.

Подпись продавца

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Сер. номер \_\_\_\_\_

Ф.И.О. клиента \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

М.П.

Подпись продавца

## Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.  
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Дата ремонта

«\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_г.

Содержание ремонта \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпись лица, производившего ремонт  
\_\_\_\_\_

Прибор принял, претензий не имею  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Дата ремонта

«\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_г.

Содержание ремонта \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпись лица, производившего ремонт  
\_\_\_\_\_

Прибор принял, претензий не имею  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_