


Инструкция


Пульт управления



Управление жестами

В режиме ожидания пользователь может использовать жесты для управления Астронавтом, чтобы двигаться вперёд и назад или поворачивать влево и вправо.

Астронавт издаёт звуки, когда он движется.



Внимание! Робот заряжается при помощи кабеля USB, в комплект входит.

В пульте управления используются 2 батарейки AA (1,5 V). Батарейки в комплект не входят.

Когда батарея разряжается, Космонавт предупреждает о низком заряде батареи сообщением: «Нехватка энергии, пожалуйста, зарядите её для меня, со свидания!»

Время зарядки робота составляет 120 минут, что составляет около 60 минут игрового времени.