



капсула

Умная колонка с Марусей




маруся внутри

Это VK Капсула.

Чтобы её подключить,
вам понадобится:

- 1 Розетка — для подключения к электросети
- 2 Wi-Fi — для подключения к интернету
- 3 Приложение «Маруся – голосовой помощник» — для настройки и управления




Скачать приложение
«Маруся – голосовой
помощник» для
настройки VK Капсулы



Подробная инструкция
по настройке VK Капсулы

Как устроена VK Капсула



Шесть микрофонов

Слышат вас даже из соседней комнаты или сквозь шум



Верхний индикатор

Горит красным, когда микрофоны отключены



Сенсорная панель

Чтобы управлять VK Капсулой с помощью касаний



Световое кольцо

Загорается, когда Маруся слушает вас и отвечает на вопросы



Разъём питания

Для подключения VK Капсулы к электросети



Кнопка отключения микрофонов

Если не хотите, чтобы Маруся вас слышала

Работа с VK Капсулой

Начало работы

- 1 Установите приложение «Маруся — голосовой помощник» на смартфон.
- 2 Запустите приложение и авторизуйтесь в нем через VK ID.
- 3 Вставьте кабель в VK Капсулу и блок питания в розетку, чтобы подключить устройство к электросети.
- 4 Настройте VK Капсулу с помощью приложения. Перевести приложение в режим настройки можно двумя способами:

Голосом


Нажмите на кнопку микрофона внизу экрана и скажите

Маруся, подключи колонку

Следуйте инструкциям.

В меню приложения

Перейдите в меню и нажмите «Подключить колонку». Следуйте инструкциям.



Начните разговор

Чтобы начать разговор, скажите

Маруся

Маруся, давай поиграем?

Маруся, включи музыку...

Маруся, расскажи сказку

Маруся, какая погода сегодня?

Маруся, поставь будильник на 8 часов

Включить музыку со своего смартфона

- 1 Включите на VK Капсуле Bluetooth: скажите
Маруся, подключи Блютус
или три раза коснитесь сенсорной панели сверху.
- 2 Выберите в списке доступных устройств на вашем смартфоне VK Capsula-XXXX. Вместо X Вместо X будут указаны последние четыре символа серийного номера вашей VK Капсулы.
- 3 Включите музыку на смартфоне — она заиграет из VK Капсулы.



Сбросить настройки или сменить аккаунт

- 1 Отключите VK Капсулу: выньте кабель из устройства.
- 2 Вставьте кабель обратно в VK Капсулу. Когда световое кольцо начнет мигать, положите два пальца на сенсорную панель. Удерживайте пальцы несколько секунд, пока кольцо не заполнится красным.
- 3 Чтобы заново настроить VK Капсулу, следуйте инструкциям из раздела «Начало работы».



Подключиться к другому Wi-Fi

- 1 Переведите VK Капсулу в режим настройки Wi-Fi: положите два пальца на сенсорную панель и удерживайте несколько секунд, пока световое кольцо не заполнится жёлтым.
- 2 Откройте приложение Маруся и скажите
Маруся, подключи колонку
- 3 Следуйте инструкциям в приложении.




Отключить микрофоны

Если не хотите, чтобы Маруся вас слышала, отключите микрофоны VK Капсулы — нажмите кнопку на задней панели устройства. Микрофоны отключатся, а верхний индикатор и нижняя часть светового кольца загорятся красным.

Нажмите кнопку ещё раз, чтобы включить микрофоны обратно — красный индикатор и нижняя часть светового кольца погаснут.




Управление сенсорной панелью



Громче или тише

Громче — прикоснитесь и вращайте по часовой стрелке, тише — прикоснитесь и вращайте против часовой стрелки



Следущая или предыдущая песня


Следующая песня — прикоснитесь и проведите справа налево, предыдущая песня — прикоснитесь и проведите слева направо



Включить Bluetooth

Тройное касание одним пальцем

Сенсорная панель находится сверху VK Капсулы. Вы можете управлять устройством, прикасаясь к сенсорной панели и двигая пальцем.




Пауза или отмена действия

Одно короткое касание



Продолжить воспроизведение

Два коротких касания



Мурчание

Погладьте VK Капсулу несколько раз ладонью или просто почесайте сверху

Технические характеристики

Питание	Адаптер	220 – 240В переменного тока, 50 Гц
	Устройство	18В, 2А постоянного тока
Габариты	Размер устройства	222 × 153 × 110 мм
Вес	Масса нетто	1,46 кг
Акустические характеристики	Частотный диапазон	50 – 20 000 Гц
	Распознавание речи	6 цифровых микрофонов
Динамики	Низкочастотный	мощность 25 Вт, диаметр 76 мм
	Высокочастотный	мощность 5 Вт, диаметр 20 мм
	Низкочастотный пассивный излучатель	82 мм
	Суммарная мощность	30 Вт
Беспроводная связь	Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 и 5 ГГц)
	Bluetooth	4.2 LE
Управление жестами	Сенсорная панель с функцией распознавания жестов	
Цветовая индикация	Светодиодное кольцо с функцией показа режимов работы устройства	

Проблемы с VK Капсулой

Нет интернета

- Убедитесь, что Wi-Fi работает: например, попробуйте подключиться к сети на вашем смартфоне.
- Если Wi-Fi подключен к интернету, возможно, изменяли его параметры. Подключите VK Капсулу к Wi-Fi заново (см. раздел «Работа с VK Капсулой»).

Маруся не реагирует на команды

- Убедитесь, что VK Капсула подключена к электросети.
- Убедитесь, что VK Капсула подключена к Wi-Fi: например, спросите который час. Если VK Капсула не подключена к Wi-Fi, она ответит «Не удалось подключиться к Wi-Fi-сети».
- Убедитесь, что Wi-Fi подключен к интернету. Возможно, закончились деньги на счету или у провайдера возникли технические проблемы. В этом случае VK Капсула скажет «Извините, я потеряла связь с сервером».
- Убедитесь, что включен микрофон. Когда микрофон выключен, нижняя часть светового кольца горит красным.

Другая проблема



Напишите нам:
marusia.vk.com/support



Что гарантирует производитель

Производитель гарантирует соответствие внешнего вида и описанного функционала.

Гарантия не распространяется на следующие виды повреждений:

- царапины, потёртости, трещины и другие изменения внешнего вида, которые появляются со временем;
- повреждения, возникшие из-за влаги, огня и тепла, механического воздействия или другого неправильного использования;
- повреждения, возникшие при использовании аксессуаров не из комплекта VK Капсулы.

Производитель не несёт ответственности, если повреждение появилось из-за неправильного использования.

Как избежать поломок

Берегите VK Капсулу от жидкостей: не пользуйтесь устройством в ванной, сауне, бассейне или на улице. Не берите мокрыми руками.

Храните VK Капсулу в прохладном месте, вдали от нагревательных приборов. Не ставьте у окна или на улице под прямые солнечные лучи.

Не подключайте сторонние адаптеры питания — используйте только аксессуары из комплекта поставки.

Не вставляйте адаптер в розетку, если он, провод или вилка повреждены.

Не разбирайте устройство, чтобы починить его самостоятельно. Если VK Капсула сломалась, обратитесь в службу поддержки.

Дети в возрасте от двух лет могут пользоваться VK Капсулой только под присмотром взрослых дееспособных людей.

Как утилизировать

Когда выйдет срок эксплуатации, сдайте устройство и адаптер в пункт утилизации электроники. Их нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором, потому что электрические приборы могут навредить окружающей среде.



Наименование: VK Капсула. Модель: MRC01.

Изготовитель: MY.GAMES B.V., Barbara Strozziilaan 201, 1083 HN, Amsterdam, the Netherlands. Май.геймс Б.В., Барбара Строззилан 201, 1083 HN, Амстердам, Нидерланды

Адрес производства: 1st&3rd Building, No.26 Puzai Road, Pingdi Longgang District, Shenzhen, 518117, China

Импортер: указан на упаковке.

Дата изготовления указана на упаковке.

Гарантия: 1 год.

Срок службы: 2 года.

Политика конфиденциальности приложения

«Маруся — голосовой помощник»: marusia.vk.com/terms/privacy

Служба поддержки: marusia.vk.com/support

Тел.: 8-800-301-5511 (звонок по России бесплатный).

Изготовлено в Китае.

