

Инструкция на автомобильные модуляторы

1. Нажмите кнопку «Воспроизведение/Стоп» (центральная нижняя кнопка на устройстве или зеленая верхняя левая кнопка на пульте), начнет играть мелодия. Нажимая кнопку «СН» на модуляторе или кнопки «СН-» и «СН+» на пульте, можно менять FM частоту.
2. Включите Ваш радиоприемник и переключитесь на FM диапазон, настройтесь на выбранную Вами на авто МРЗ модуляторе частоту. Убедитесь, что частоты совпадают.
3. Изначально файлы с музыкой играют по порядку. Для переключения мелодий следует использовать кнопки «Назад» и «Вперед» (крайние левая и правая кнопки модулятора). Чтобы остановить проигрывание мелодии нажмите кнопку «Воспроизведение/Стоп». Если вы хотите прослушивать мелодии в хаотичном порядке, нажимайте на пульте ДУ кнопки с цифрами.
4. Нажимая кнопку «EQ» на пульте, вы можете управлять встроенным эквалайзером.
5. Перед использованием пульта ДУ вытащите защитную пленку из отсека с батареей.
6. Для улучшения звучания воспроизводимой музыки следует устанавливать громкость на модуляторе менее 50 ед. Уровень громкости регулируется кнопками Vol + и Vol - (на пульте) или «Назад» и «Вперед» (на панели модулятора (нажмите и удерживайте кнопку, тем самым Вы найдете оптимальное соотношение громкости звука и качества звучания)).
7. В продвинутых моделях FM модуляторов имеется функция эквалайзера, баланса, быстрый поиск песни, регулировка яркости дисплея, диктофон, настройка языкового меню.