



sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Часы электронные в автомобиль

Режим отображения времени: 12/24 часа

Особенности: регулировка угла наклона

Для установки времени:

- 1) Нажмите кнопку M три раза для входа в режим установки времени.
- 2) Нажмите S для выбора для изменения значений секунд, минут и часов.
- 3) Нажмите D для сохранения параметров.
- 4) Нажмите M для возврата в нормальный режим.

Для установки будильника:

- 1) Нажмите M два раза для входа в режим установки будильника.
- 2) Нажмите S для установки значений часов и минут.
- 3) Нажмите D для сохранения параметров.
- 4) Нажмите M для возврата в нормальный режим.
- 5) Одновременное нажатие на кнопки S и D включает и отключает будильник.

* Когда будильник включен, на дисплее будет высвечиваться индикатор-колокольчик

Включение секундомера:

- 1) Нажмите M один раз для входа в режим секундомера (на дисплее высветится 00:00:00).
- 2) Нажмите D для запуска секундомера.
- 3) Для остановки секундомера также необходимо нажать кнопку D.
- 4) Нажмите S для обнуления показаний.
- 5) Нажмите M для возврата в нормальный режим.