



sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Счетчик моточасов

Отслеживайте срок службы вашего мотоцикла: интервалы замены масла, клапанов, свечей зажигания и т. д.

Счётчик водонепроницаемый.

Руководство по установке

1)Оберните входящий в комплект провод вокруг силового провода свечи зажигания. Примерно в 4 см от свечного колпачка сделайте 5 витков вокруг силового провода, используя прилагаемый хомут, закрепите провод (как показано на фотографии).

2)Противоположный конец провода подключите к счётчику моточасов (разъём находится на задней стороне). Запустите двигатель, чтобы убедиться, что счетчик принимает сигнал зажигания. Если всё подключено верно, на дисплее будет мигать соответствующий индикатор. Далее следует подождать не менее 6 минут, для того, чтобы удостовериться в том, что устройство начало считать моточасы. (0.1 = 6 минут ; 1.0 = 1 час). Если после запуска двигателя индикатор на дисплее не мигает, следует переместить намотку ближе к колпачку свечи зажигания.

3)Далее нужно зафиксировать провод устройства (например на тросе дроссельной заслонки, оставив при этом небольшой «провис» провода (примерно 8 см) для того, чтобы беспрепятственно отсоединять силовой провод от свечи зажигания). ВАЖНО! Следите, чтобы провод не соприкасался с корпусом двигателя!

4) Способы крепления счётчика:

- Сделайте отверстия в раме с помощью сверла на 2.5 мм, затем зафиксируйте устройство с помощью винтов (входят в комплект).

- С помощью двусторонней клейкой ленты зафиксируйте прибор на раме и закрепите пластиковыми стяжками.



sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Счётчик готов к использованию! Не забывайте записывать показания счетчика для проведения своевременного технического обслуживания двигателя.