



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Как развернуть сетку, сложенную в гармошку

ИНСТРУКЦИЯ

1. Кусачками перекусите 3 завязки (концы скручены). Не трогайте ведущую проволоку, находящуюся в середине рулона.



2. На ровной поверхности разверните рулон по ведущей проволоке.



3. Удалите ведущую проволоку. Приступите к растягиванию сетки: один человек должен тянуть крайнюю проволоку, а второй — слегка прижимать рулон к земле.





www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

4. Развернув рулон, загните концы сетки с одной или двух сторон.



5. Перебежавшие витки аккуратно верните на место вращательными движениями. Ячейки, которые случайно оказались не переплетёнными между собой, сплетите винтовыми движениями руки по или против часовой стрелки. Если требуется разделить стандартный десятиметровый рулон на части, выкрутите виток проволоки в нужном месте.



Важно

1. При разворачивании рулона нельзя отгибать или отрезать ведущую проволоку, проходящую посередине рулона. Она показывает начало и окончание рулона. При потере этой проволоки, рулон может запутаться.
2. Так как в гармошке концы сетки не загнуты (именно поэтому мы и можем её сложить в такой плотный рулон), необходимо загнуть края у развёрнутого рулона. Если края не загнуть, то венцы проволоки не будут держаться друг за друга.