



Описание функций кнопок

1. USB

Интерфейс данных USB. 1 используется для подключения ПК для передачи данных. 2 используется для подключения внешнего источника питания для зарядки аккумулятора.

2. Клавиша режима

В режиме ожидания можно переключать следующие режимы: 1 режим записи. 2 режима камеры. 3 режима воспроизведения видео и просмотра фотографий

3. СИСТЕМА SD- КАРТЫ

Установите слот для SD-карты:

4. Динамик

Воспроизведение звука из видео или музыки.

5. Микрофон

Запись звука видео или аудио файла.

6. Объектив

Линза видоискателя.

7. Кнопка питания.

1 для коммутационной машины:

2 индикатора зарядки:

8. Кнопка записи / кнопка камеры.

1. В режиме видеокамеры: короткое нажатие для начала записи видео, повторное нажатие для остановки записи.

2. В режиме фотокамеры: короткое нажатие для выполнения снимка.

3. В режиме меню является кнопкой выбора функции.

9. Дисплей

2. 0 irich цветной дисплей.

10. Кнопка меню

Кратковременно нажмите эту кнопку, чтобы вызвать меню настройки функций: нажмите эту кнопку еще раз, чтобы выйти из меню настройки функций:

11. Кнопка "Вниз"

Используется в меню для перемещения выбора функций вниз.

12. На страницу вверх

Используется в меню для перемещения выбора функций вверх.

13. Кнопка сброса

Если произошел сбой или камера зависла, нажмите кнопку сброса, чтобы восстановить основные настройки фотоаппарата.

Описание управления кнопками:

1. Включение и выключение

Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить устройство (будет светиться синий индикатор).

Нажмите и удерживайте повторно кнопку питания для выключения устройства (погаснет синий индикатор)

2. Режим камеры

Короткое нажатие «кнопки Mode», чтобы перейти в режим камеры и отображения камеры PECO lution и значок камеры в правом верхнем углу экрана;

Короткое нажатие на кнопку «Видео / Фото» для начала записи, индикатор записи будет начнет мигать, указывая на работе записи;

3. Режим фото

Кратковременно нажмите кнопку «Mode», чтобы переключиться в режим камеры, и разрешение камеры и значок камеры отображаются в правом верхнем углу экрана:

Кратковременно нажмите кнопку «Видео фото», чтобы сделать снимок. Когда снимок сделан, индикатор мигает один раз, показывая, что картина комп leted .

4. Воспроизведение видео / фото

Короткое нажатие кнопки «Влево» для выбора файлов вверх;

Кратковременное нажатие кнопки «Вправо» позволяет выбрать файл вниз;

Короткое нажатие «Вниз» для удаления видеофайла;

5. Настройки меню

Кратковременно нажмите «Меню», чтобы вызвать меню настройки;

Нажав кнопку «Вверх» или «Вниз». вы можете перемещаться вверх и вниз по каждому элементу настройки: выберите элемент настройки, который необходимо изменить, и подтвердите изменение ввода коротким нажатием кнопки «Видео. Камера.»;

6. Выйдите из меню настройки. Кратковременно нажмите «кнопку меню», чтобы выйти из режима настройки.





Режим USB

Подключите кабель USB к компьютеру и ребенок камере будет автоматически подключаться к USB:

В этом режиме можно читать и получать доступ к видеофайлам или файлам фотографий:

Инструкции по аккумуляторной батарее

- 1. Индикатор заряда батареи
- Полная батарея
- Нижняя батарея

Низкий заряд батареи

Разряженная батарея

2. Три способа зарядить аккумулятор, а синий индикатор зарядки будет гореть до дур ИНГ зарядки.

1: Зарядка с помощью адаптера питания

2 Зарядка от ПК-USB

3 Зарядка от автомобильного источника питания

Замечание. Использование этого продукта может вызвать сбой из-за неправильной эксплуатации. Вы можете извлечь аккумулятор или нажать кнопку сброса, а затем снова включить его, чтобы вернуться в нормальное состояние.

Характеристики продукта

Датчик изображений	GC03Q8
Отображать	Цветной дисплей 2-0 дюймов
Линза	фиксированный объектив. Угол 100 градусов
Носители данных	Mini sd card, до 32 ГБ
Фото в формате	JPG
Язык	русский. Английский. Китайский упрощенный). Китайский традиционный). Корейский. Японский и др.
Формат камеры	JPEG
Камера , разрешающая способность	1080P 1440 * 1080 720P 1280 * 720 VGA 640x480
TFT дисплей	2. 0-дюймовый экран
Отметка времени	выкл . на
Движение обнаружение	выкл на
Петля запись	выкл . 1 минута 3 минуты. 5 минут. 10 минут
Фото разрешающая способность	3M, 2M, 1 3M. VGA
фоторамка	нормальный, фон I
Удалить	удалить сингл, удалить все
Формат	Отменить, выполнить
Зарядка voltaae	DC-5V
Служба поддержки система	Windows me 2000 2003 XP, Vista Win7. MacOS ii нукс
Орт я CA1 freaquenev	50 Гц. 60 Гц
Сбросить систему	Отмена 1, выполнить
Версия	D600-0164-3703
Игра	Змея • о о