

ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Принцип работы очень прост: машинка, словно пылесос, засасывает свалявшиеся волокна, как бритва срезает их и отправляет в специальный контейнер. Поверхность изделия становится более гладкой и ровной.

Лезвия изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, в наборе имеется защитная крышка и съемный отсек для сбора катышков.

1. Положите обрабатываемое изделие на ровную поверхность и разладьте ткань так, чтобы на ней не было складок.

2. Включите прибор. Круговыми движениями электромашинки удалите катышки с поверхности ткани.

3. С машинкой для удаления катышков ваш образ будет идеален во всем до последней мелочи.

Не разбирать и не давать детям