

ИНСТРУКЦИЯ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

- А: нижние горизонтальные опоры x 2 шт.
- В: верхняя горизонтальная штанга (для вешалок) x 1 шт.
- С: вертикальные соединительные стержни x 2 шт.
- Д: нижние горизонтальные стержни (держатели для обуви) x 2 шт.
- Е: вращающиеся колеса x 4 шт.

ШАГ 1. СБОРКА ОСНОВАНИЯ ВЕШАЛКИ.

Возьмите нижние опоры «А» (2 шт.) и нижние стержни «Д» (2 шт.), расположите горизонтально, каждая пара параллельно друг другу. Стержни «Д» вставьте перпендикулярно в опоры «А», таким образом, чтобы стержни «Д» оказались между опорами «А», как показано на рисунке 1, хорошо закрепите.

ШАГ 2. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ.

Возьмите вертикальные соединительные стержни «С» (2 шт.) и прикрепите их к основанию вешалки: вставьте по 1 стержню в верхние отверстия в середине каждой опоры «А».

ШАГ 3. РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОНСТРУКЦИИ.

На соединительных стержнях «С» имеются гайки для регулировки высоты конструкции. Отрегулируйте стержни до нужной высоты. Убедитесь, что стержни установлены на одном уровне и надежно закреплены.

ШАГ 4. КРЕПЛЕНИЕ ШТАНГИ ДЛЯ ВЕШАЛОК.

Возьмите горизонтальную штангу «В». Расположите «В» над стержнями «С» и соедините их. Вставьте в противоположные края «В» дополнительные элементы для увеличения длины штанги.

ШАГ 5. КРЕПЛЕНИЕ КОЛЕС.

Надежно закрепите 4 колеса «Е» к нижней опоре основания вешалки.

НАПОЛЬНАЯ ВЕШАЛКА ГОТОВА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ!

