

Инструкция к сувениру с функцией подсветки от USB

1. Установите изделие на ровную, твердую, устойчивую поверхность (или закрепите его на другой поверхности).
2. Проверьте, дотягивается ли шнур до USB-порта.
3. Подсоедините изделие к ПК (ноутбуку) или USB-адаптеру.
4. Если подсветка не загорелась автоматически, включите тумблер в положение ON.
5. Уход: протирать сухой, чистой тряпкой.

Внимание! Не использовать детям до 3-х лет, содержит мелкие детали. Не мочить! Не ставить вблизи нагревательных приборов.