



3+

инструкция

интерактивная кукла

Алиса

СОДЕРЖАНИЕ

Вниманию взрослых	3
Комплектация	4
Установка и замена батареек	5
Игровое пространство	6
Меры предосторожности	6
Включение / выключение куклы	6
Начало игры	7
Функции микрофона	7
Голосовые команды и действия куклы	8
Интерактивный диалог	9
Режим ожидания	11
Режим сна	11
Уроки хороших манер	12
Как помочь маме?	13
Как быть воспитанной?	14
Я-дизайнер	15
Вниманию взрослых	17
Как быть красивой?	18
Викторина	18
Давай петь (функция караоке+слова)	20

ВНИМАНИЮ ВЗРОСЛЫХ!

Сохраняйте упаковку, она содержит важную информацию о производителе и продавце.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!

Упаковка и крепежный материал не является игрушкой; их необходимо удалить, прежде чем дать игрушку ребенку.

Функциональную игрушку следует использовать детям под контролем взрослых.

ВНИМАНИЕ.

Товар не рекомендован детям младше 3-х лет.



СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ.

ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЙКАХ.

- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не заряжайте незаряжаемые батарейки.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Установка батареек должна производиться взрослыми.
- Если игрушка продолжительное время не используется - извлекайте батарейки.
- Не допускайте попадания влаги на батарейки.
- Храните батарейки отдельно от игрушки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Игрушка «Интерактивная кукла» - 1 шт. (без батареек).
Микрофон - 1 шт. (без батареек).
Раскраска «Макияж» - 1 шт.
Цветные карандаши - 12 шт.
Набор для творчества «Цветные бусины» - 1 комплект.
Набор для творчества «Делаем корону» - 1 шт.



4 Внешний вид и расцветка товара может отличаться
от иллюстраций, по усмотрению изготовителя.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЕК.


1. С помощью отвертки откройте отсеки для батареек (см. рисунки 1,2,3).
 2. Установите новые батарейки, соблюдая полярность.
 3. Закройте крышки отсеков в обратном порядке.
- Для интерактивной куклы требуются 3x1.5V «AA» батарейки (не входят в комплект).



ВАЖНО! Если функции куклы становятся замедленными или прекращают свое действие - произведите замену батареек.

МИКРОФОН.

Требуются 3x1.5V «AAA» батарейки (не входят в комплект).



ИГРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО


Во время интерактивного взаимодействия с куклой рекомендуется выбирать малошумную обстановку.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!

- Избегайте игр в местах скопления людей, на песке или в воде.
- Берегите игрушку от падений, воздействия влаги, прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ КУКЛЫ

Тумблер «Вкл / выкл.» находится на спине куклы над отсеком для батареек.



Включение /
выключение

Отсек для
батареек

Для включения куклы переведите переключатель в положение ON (ВКЛ).

Для выключения куклы переведите переключатель в положение OFF (ВЫКЛ).

НАЧАЛО ИГРЫ

Переведите переключатель в положение ON (ВКЛ) на спине куклы и услышите приветствие:

«Привет, подружка! Как дела?


Я этой встречи так ждала!»

Далее, начинайте интерактивный диалог (см. голосовые команды).

ФУНКЦИИ МИКРОФОНА

С помощью микрофона или команды «Давай петь» можно спеть песенку вместе с куклой.

Передняя сторона



Задняя сторона



ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ и ДЕЙСТВИЯ КУКЛЫ

Ваша голосовая команда / действие куклы

Привет! / 5 вариантов ответа

Как тебя зовут? / 5 вариантов ответа

Уроки хороших манер / 14 уроков

Как помочь маме? / 9 вариантов ответа

Как быть красивой? / 4 варианта ответа

Как быть воспитанной? / 7 вариантов ответа

Я дизайнер / 3 варианта ответа

Давай посмеемся / расскажет 9 шуток

Музыкальная минутка / 5 уроков музыки

Давай учиться этикету или Этикет / научит 4 правилам

Давай петь / песня «С Днем Рождения тебя»,


«Два веселых гуся», «Во поле березка стояла»

Викторина / 7 проверочных заданий

Пока / 4 варианта ответа

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИАЛОГ

Во время диалога с куклой, короткое нажатие на кнопку «Стоп» на животике (см. рисунок) останавливает ее ответ. Далее вы можете произносить новую голосовую команду.



В процессе диалога:

Кукла может ошибочно воспринимать или путать голосовые команды, если во время вашего произношения ей был слышен посторонний звук, шум от включенного прибора или другой бытовой техники. Отмените действия куклы, нажав на кнопку «Стоп». Отключите источник шума или поменяйте место игры.

Следует дождаться завершения звучания куклы или сделать преждевременную отмену действий, нажав на кнопку «Стоп».

Кукла может ошибочно воспринимать команды, произнесенные несколькими голосами. Повторите фразу еще раз, одним голосом.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИАЛОГ

Для наилучшего восприятия куклой вашего голоса, располагайтесь рядом с игрушкой и произносите фразы естественным голосом, на русском языке.

Кукла может воспринимать команды даже на расстоянии 5 метров между вами.

Если кукле ваша голосовая команда не понятна, она скажет:

«Я не поняла, что ты сказала?»

«Ой, так шумно, что ничего немогу услышать!»

«Повтори еще раз!»

«Ничего не слышу!»

Голосовые команды и их порядок выбирайте по желанию.

На большинство голосовых команд у куклы имеется от 3 до 14 вариантов ответа (см. голосовые команды).

В некоторых диалогах кукла будет задавать вопросы, на которые она будет ждать ваш голосовой ответ:

«Да» или «Нет». По желанию, произнесите: «Да» или «Нет» и продолжайте общение.

Если хотите продолжить диалог выберите и произнесите одну из следующих фраз: «Давай дальше», «Продолжим», «Хочу еще» или «Следующее».

Если вы не поняли или хотите повторить диалог выберите и произнесите одну из следующих фраз: «Повтори» или «Повтори еще раз».

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИАЛОГ

Если кукла не воспринимает ни одну команду. Возможно разрядились батарейки. Выключите куклу и произведите замену батареек.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Во время игровых пауз кукла переходит в режим ожидания. Она напоминает о себе и ждет от вас действий.

«Если сильно заскучаешь, обо мне ты вспоминай!»

«Где найти меня, ты знаешь, подбегай и обнимай».


РЕЖИМ СНА

После продолжительного ожидания голосовой команды «Пока» - кукла переходит в режим сна, сказав одну из фраз (см. голосовые команды).

«Разбудить» куклу и продолжить игру - нажмите кнопку «Стоп».

При включении кукла настроена на средний уровень громкости звучания.

Регулировка громкости отсутствует.



ИК приемник
кнопка «Стоп»

звуковой
динамик

ОБУЧАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ «УРОКИ ХОРОШИХ МАНЕР»

Обучение проходит в игровой стихотворной форме, которую легко запомнить.

Очень важно научиться
Вежливо общаться!
Говорить не торопиться,
Чаще улыбаться!

Всем известен этикет,
Нам он помогает!
Ничего на свете нет
Этих ценных правил!

Ты глаза не отводи,
Слушать постайся!
На него всегда смотри
И не отрывайся.

Есть в этикете наука одна:
Здороваться первой со старшим должна!
Старших всегда мы должны уважать
Только на «Вы» их всегда называть!

Если к тебе обратились: «Эй, ты!»
Лучше в их сторону ты не смотри.
Медленно дальше иди не спеша,
Дружба с такими тебе не нужна!

Маму с папой уважать,
Слушай их внимательно!
Все, что просят - исполнять
Честно и старательно!

«Здравствуй»! - громко говори,
Если друга встретил.
«Как дела?» - Его спроси
Жди пока ответит.

Если в гости ты пришла,
Посмотри внимательно:
Если обувь не чиста,
Вытирай старательно!

ОБУЧАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ «УРОКИ ХОРОШИХ МАНЕР»

Вот что подружка запомни моя -
Здороваться нужно со всеми всегда!
С соседом, с прохожим, с любым продавцом,
Пусть даже тебе он совсем не знаком!

Очень многие девчата
Любят в гости приходить,
Важно только для начала
Приглашение получить!

Если ты пришла к подружке,
Руки не забудь помыть
Приготовить ложки, кружки
Чтоб чай с тортиком попить.

Если в гости пригласили,
Помни все чему учили
Вежливой, культурной будь
Про манеры не забудь!

Хорошо в гостях бывать
Чтоб с подружкой поболтать!
Но за временем следи,
Чтобы вовремя уйти!

ОБУЧАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ «КАК ПОМОЧЬ МАМЕ?»

Обучение проходит в игровой стихотворной форме, которую легко запомнить.

Мама к вечеру устала,
Целый день не отдыхала!
Маме нужно помогать
За собою убирать!

С мамы ты бери пример
Этикета и манер.
Может мама научить,
Как настоящей леди быть!

ОБУЧАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ «КАК ПОМОЧЬ МАМЕ?»

Если мама варит кашу,
Ты рецепт запоминай.
Сваришь мне и кукле Маше
А потом уже играй!

Маму чаще обнимай
Любимой маму называй!
И за все благодари,
Ей спасибо говори!

Маму ты берегай,
Отдыхать ей разрешай!
Хочешь поиграть в игрушки?
Маме предложи подушку
Сладких снов ей пожелай:
«Спи, мамуля, отдыхай!»

Если мамочка устала,
Ей скажи, чтоб отдыхала.
И домашние дела,
Сделай ты скорей сама.

ОБУЧАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ «КАК БЫТЬ ВОСПИТАННОЙ?»

Обучение проходит в игровой стихотворной форме, которую легко запомнить.

Научись секрет хранить,
Никому не говорить.
Если делится подружка
Шепотом тебе на ушко!

Очень плохо, знаешь, тоже
Пальцем тыкать на прохожих
Хочешь что-то показать?
Словами лучше объяснять!

Если ты пообещала -
Обещание сдержи!
Слово ты свое сказала,
И его сама цени!

Не вздумай обзываться,
И грубо выражаться!
Леди это не идет
Это каждая поймет.

ОБУЧАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ «КАК БЫТЬ ВОСПИТАННОЙ?»

Вот правило простое:
Не нужно брать чужое!
Понравилось - спроси,
А разрешат - бери!


Близких нужно уважать,
Никогда не обижать.
Это правило простое
Соблюдай как золотое.

Очень важно научиться
С друзьями и подружками делится.
Жадность качество плохое,
И не нужно нам такое!

ТВОРЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ «Я-ДИЗАЙНЕР»


У куклы в комплекте есть набор бусин (2 шнура, бусины разных форм, цветов и размеров)

Схема простого плетения из бусин браслета «Лето» (см. рисунок).




ТВОРЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ «Я-ДИЗАЙНЕР»

Схема средней сложности плетения из бусин браслета «Веселые бабочки»(см. рисунок).



1. Сложите шнур пополам. 2. Завяжите узел. Получится петелька (см. схему). Разъедините шнур на две половины. 3. На одну половину шнура нанизайте бусину-бабочку, а вторую половину оставляйте свободной (см. схему). Затем вместе соедините шнур и на него нанизайте бусину. Продолжайте до необходимой длины изделия. 4 После закрепите концы шнура узлом с петелькой. Лишний конец шнура обрежьте с помощью ножниц.

Схема средней сложности плетения из бусин браслета «Малиновое настроение» (см. рисунок).



1. Сложите шнур пополам. 2. На одну половину шнура нанизайте бусину-малину, и завяжите узел (см. схему). Затем вместе соедините шнур и на него нанизайте две бусины. Продолжите плетение до необходимой длины чредяя бусины. 4 После завершения плетения, проденьте шнур через первую бусину-малину и завяжите узел. Лишний конец шнура обрежьте с помощью ножниц.

ТВОРЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ «Я ДИЗАЙНЕР»

Внимательно ознакомьтесь с особенностями вырезания короны из бумаги своими руками. Важные советы находятся на листе схемы.

ВНИМАНИЮ ВЗРОСЛЫХ!
Не забудьте напомнить ребенку!

Техника безопасности при работе с ножницами.

1. Храните ножницы в указанном месте в определённом положении.
2. При работе внимательно следите за направлением резания.
3. Не работайте с тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным креплением.
4. Не держите ножницы лезвием вверх.
5. Не оставляйте ножницы с открытыми лезвиями.
6. Не режьте ножницами на ходу.
7. Не подходите к товарищу во время работы.
8. Передавайте закрытые ножницы кольцами вперёд.
9. Во время работы удерживайте материал левой рукой так, чтобы пальцы были в стороне от лезвия.

Техника безопасности при работе с клеем.

1. С клеем обращайтесь осторожно. Клей ядовит!
2. Наносите клей на поверхность изделия только кистью (если клей в жидком состоянии).
3. Нельзя, чтобы клей попадал на пальцы рук, лицо, особенно глаза.
4. При попадании клея в глаза необходимо немедленно промыть их большим количеством воды.
5. По окончании работы обязательно вымойте руки и кисть.
6. При работе с клеем пользуйтесь салфеткой.

ТВОРЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ «КАК БЫТЬ КРАСИВОЙ?»

Хорошим занятием для девочки станет раскраска «Макияж». С помощью цветных карандашей (в комплекте) можно сделать любой макияж принцессе и раскрасить декоративные предметы для макияжа.

ИГРОВАЯ ФУНКЦИЯ «ВИКТОРИНА»

Кукла будет говорить четверостишие с незаконченной фразой в конце, которую нужно закончить из предложенных трех вариантов ответа.

При неправильном ответе, кукла произнесет фразы:

«Не-е-ет, не верно!»

«Может еще немножечко подумаешь!?»

«Эх... Надо еще раз послушать правила, которые я тебе рассказывала».

При правильном ответе, кукла произнесет фразы:

«Какая ты молодец! Умница!»

«Ты очень внимательно слушала меня! Молодец!»

Правильный ответ выделен **синим** цветом.

Если в гости ты идешь,
Что тогда с собой возьмешь?
A - Конфетку;
B - Вазу;
C - Ничего.

Села ты за обед?
Только ложки к супу нет!
Ты не жалуйся,
А скажи:
A - Спасибо;
B - Пожалуйста;
C - До свидания.

ИГРОВАЯ ФУНКЦИЯ «ВИКТОРИНА»

Не забудь на прощание
Сказать всем ...
A - Здравствуйте;
B - Пожалуйста;
C - До свидания.

За подарок скажи красиво
Одно простое слово ...
A - Спасибо;
B - Пожалуйста;
C - Не за что.

Чтоб за обедом не стыдно было
Нужно вымыть руки с ...
A - Зубной пастой;
B - Стиральным порошком;
C - Мылом.

Если в школе вы бежали,
Лбом столкнулись и упали.
То на месте не сидите,
А скажите ...
A - Пожалуйста;
B - Извините;
C - Здравствуйте.

Вежливости правила должны все дети знать,
И каждый день старательно пытаться соблюдать.
Как называют правила? Простой совсем ответ,
Зовутся эти правила, конечно ...
A - Гигиена;
B - Этикет;
C - Правила безопасности.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ «ДАВАЙ ПЕТЬ»

С помощью микрофона или команды «Давай петь» можно спеть песенку вместе с куклой (функция «Караоке»). Всего кукла знает 3 песни:

- «С Днем Рождения - песня 1»
- «Два веселых гуся - песня 2»
- «Во поле березка - песня 3»

Функция «Караоке»:

Если кукла начала петь, то вы смело можете начать подпевать песню в микрофон, предварительно настроив его (см. функции микрофона).

Если вы забыли слова или по другим причинам перестали петь, то кукла продолжит песню.

Если кукла не продолжила песню, помогите ей, спев одну фразу.

Расположение микрофона к кукле.

Во время пения старайтесь держать микрофон строго по направлению ИК передатчика к ИК приемнику.



Максимальное расстояние
1.5 - 2 метра



ИК приемник



Важно! Держите микрофон так, чтобы не закрывать ИК передатчик сигнала с куклой.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ «ДАВАЙ ПЕТЬ»

Песня 1

С Днем Рождения тебя!
С Днем Рождения тебя!
С Днем Рождения, дорогая (ИМЯ)
С Днем Рождения тебя!

Песня 2

Жили у бабуси,
Два весёлых гуся,
Один — серый, другой — белый,
Два весёлых гуся.
Один — серый, другой — белый,
Два весёлых гуся!
Мыли гуси лапки,
В луже у канавки,
Один — серый, другой — белый,
Спрятались в канавке.
Один — серый, другой — белый,
Спрятались в канавке!

Вот кричит бабуся:
«Ой, пропали гуси!
Один — серый, другой — белый,
Гуси мои, гуси!
Один — серый, другой — белый,
Гуси мои, гуси!»
Выходили гуси,
Кланялись бабусе,
Один — серый, другой — белый,
Кланялись бабусе.
Один — серый, другой — белый,
Кланялись бабусе!

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ «ДАВАЙ ПЕТЬ»

Песня 3

Во поле березка стояла
Во поле кудрявая стояла.
Люли люли, стояла,
Люли люли, стояла.

Некому берёзу заломати,
Некому кудряву заломати.
Люли люли, заломати.
Люли люли, заломати.

Я ж пойду пойду погуляю,
Белую берёзу заломаю.
Люли люли, заломаю,
Люли люли, заломаю.

Срежу я с берёзы три пруточка,
Сделаю из них я три гудочка.
Люли люли, три гудочка.
Люли люли, три гудочка.

А четвёртую балалайку,
А четвёртую балалайку.
Люли люли, балалайку,
Люли люли, балалайку.

Стану в балалаечку играть,
Стану в балалаечку играть.
Люли люли, играть.
Люли люли, играть.

РАСКРАСЬ МЕНЯ!




**Перед использованием удалите все элементы упаковки.
Цвет и комплектация могут отличаться от изображения на упаковке.**



Внимание!

Игрушка содержит мелкие детали.
Для детей старше 3-х лет.



Сделано в Китае.