

ФИТНЕС-БРАСЛЕТ



Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

С фитнес-браслетом LuazON вы сможете ежедневно следить за уровнем вашей активности и вести здоровый образ жизни. В течение дня прибор будет фиксировать количество пройденных шагов и сожженных калорий, а также уведомит о звонке или сообщении и не даст проспать.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- шагомер;
- счетчик калорий;
- пульсометр;
- мониторинг сна;
- будильник;
- уведомления о звонках и сообщениях;
- степень защиты: IP67;
- TFT-дисплей;
- диагональ дисплея: 0.96";
- беспроводное соединение;
- ОС: Android 5.0 (и выше) / iOS 9.0 (и выше);
- работает от аккумулятора емкостью 90 mAh;
- время зарядки: до 2 ч.

Комплектация: фитнес-браслет, адаптер питания, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте устройство только по назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Не пользуйтесь устройством вблизи источников тепла и влаги.
- Оберегайте прибор от ударов и падений на твердую поверхность.
- Каждый раз перед использованием прибора осматривайте его. При наличии повреждений ни в коем случае не включайте его.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно – обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с устройством.

Дата ремонта «_» _____ 20__ г.	Дата ремонта «_» _____ 20__ г.
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
_____	_____
Подпись лица, производившего ремонт _____	Подпись лица, производившего ремонт _____
Прибор принял, претензий не имею _____/_____/_____	Прибор принял, претензий не имею _____/_____/_____

LUAZON

Модель: LF-05.
Артикул: 4432491.



1. Трекер
2. Кнопка управления
3. Фиксатор
4. Датчик

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Вставьте трекер в браслет.
2. Наденьте устройство на руку и зафиксируйте его, застегнув ремешок.
3. Для включения устройства нажмите и удерживайте в течение 3 сек. кнопку включения. Прибор завибрирует, загорится экран.
4. Для синхронизации фитнес-браслета с мобильным устройством скачайте и установите приложение YOHO SPORTS в Google Play [для Android] или в App Store [для iOS] в зависимости от имеющегося у вас мобильного устройства, или отсканируйте нужный QR-код камерой вашего смартфона.



Android



iOS

5. Запустите приложение и зарегистрируйтесь в нем. Если вы пользовались приложением ранее, то просто авторизуйтесь.
6. Включите режим беспроводного соединения на мобильном устройстве и подключитесь к фитнес-браслету через приложение. При успешном сопряжении на экране прибора загорится значок беспроводного соединения.
7. В приложении на мобильном устройстве вы можете просматривать данные, архив, аналитику, а также изменять настройки прибора.
8. При низком заряде батареи подключите прибор к зарядному устройству или к USB-разъему ПК с помощью адаптера питания.

ЧИСТКА И УХОД

- Не промывайте устройство под напором воды или иной жидкостью.
- Для очищения используйте мягкую влажную ткань или пресную воду.
- После процедуры очищения тщательно просушите прибор.

LuazON. Искусство заботы о близких.

LUAZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____
Номер модели _____
Серийный номер _____
Дата изготовления _____
Дата продажи «__» _____ 20__ г. _____ М.П.

Условия гарантии

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Дата продажи «__» _____ 20__ г.
Наименование _____
Модель _____
Сер. номер _____
Ф.И.О. клиента _____
Телефон _____
Адрес _____

М.П.

Подпись продавца

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Дата продажи «__» _____ 20__ г.
Наименование _____
Модель _____
Сер. номер _____
Ф.И.О. клиента _____
Телефон _____
Адрес _____

М.П.

Подпись продавца