

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12.
 Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

ФИТНЕС-БРАСЛЕТ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- шагомер;
- счетчик калорий;
- пульсометр;
- мониторинг сна;
- будильник;
- диагональ дисплея: 0.96";
- беспроводное соединение;
- поддержка ОС: Android 5.0 (и выше) / iOS 8.0 (и выше);
- работает от аккумуляторной батареи;
- емкость аккумулятора: 80 mAh;
- время работы: до 7 дней;
- время зарядки: до 2 ч.

Комплектация: фитнес-браслет, USB-кабель, инструкция, гарантийный талон.



Гарантия: 6 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте устройство только по назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Не пользуйтесь устройством вблизи источников тепла и влаги.
- Оберегайте прибор от ударов и падений на твердую поверхность.
- Каждый раз перед использованием прибора осматривайте его. При наличии повреждений ни в коем случае не включайте его.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно – обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с устройством.

Дата ремонта «_»_____20__г.	Дата ремонта «_»_____20__г.
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
_____	_____
_____	_____
Подпись лица, производившего ремонт _____	Подпись лица, производившего ремонт _____
Прибор принял, претензий не имею _____/_____/_____	Прибор принял, претензий не имею _____/_____/_____



1. Трекер
2. Ремешок
3. Фиксирующая застежка
4. Датчик
5. USB-интерфейс для подключения к адаптеру питания

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Вставьте трекер в браслет.
2. Наденьте устройство на руку и зафиксируйте его, застегнув ремешок.
3. Для включения устройства нажмите и удерживайте в течение 3 сек. кнопку включения. Прибор завибрирует, загорится экран.
4. Для синхронизации фитнес-браслета с мобильным устройством скачайте и установите приложение YOHO SPORTS в Google Play [для Android] или в App Store [для iOS] в зависимости от имеющегося у вас мобильного устройства, или отсканируйте нужный QR-код камерой вашего смартфона.



для Android



для iOS

5. Запустите приложение и зарегистрируйтесь в нем. Если вы пользовались приложением ранее, то просто авторизуйтесь.
6. Включите режим беспроводного соединения на мобильном устройстве и подключитесь к фитнес-браслету через приложение. При успешном сопряжении на экране прибора загорится значок беспроводного соединения.
7. В приложении на мобильном устройстве вы можете просматривать данные, архив, аналитику, а также изменять настройки прибора.
8. При низком заряде батареи отсоедините трекер от браслета и подключите его к зарядному устройству или к USB-разъему ПК с помощью USB-кабеля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

- умный будильник;
- поиск фитнес-трекера;
- сделать фото, встряхнув браслет (таймер 3 сек. на камере мобильного устройства).

ЧИСТКА И УХОД

- Не промывайте устройство под напором воды или иной жидкости.
- Для очищения используйте мягкую влажную ткань или пресную воду.
- После процедуры очищения тщательно просушивайте прибор.

LuazON. Искусство заботы о близких.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____
 Номер модели _____
 Серийный номер _____
 Дата изготовления _____
 Дата продажи «__» _____ 20__ г. _____ М.П.

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 6 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №
Дата продажи «__» _____ 20__ г.	Дата продажи «__» _____ 20__ г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. Клиента _____	Ф.И.О. Клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
_____ М.П.	_____ М.П.
Подпись продавца _____	Подпись продавца _____