



Инструкция по использованию формы для эмбоссирования (тиснения)

Общие сведения

Эмбоссирование — процесс нанесения рельефного рисунка, узора на ткань или бумагу.

Формы для эмбоссирования — пластиковые дощечки. Используются в машинках для тиснения бумаги или открыток. Тиснение получается очень чёткое и качественное. Могут применяться для любых моделей машинок. Основной размер форм — А6 (это большие, есть ещё средние).

Способ применения

1. Откройте форму, внутрь вставьте бумагу или картон и закройте словно книгу.
2. Между пластинами для вырубki поместите форму для эмбоссирования с бумагой.
3. Вставьте «сэндвич» так далеко в валики, как сможете. Крутите ручку до тех пор, пока он полностью не выйдет с другой стороны машинки.

Инструкция по безопасности работы с машиной для эмбоссирования

- Внимательно прочтите перед началом использования изделия.
- Чтобы снизить риск повреждения, необходимо быть предельно осторожным, если работа ведётся рядом с детьми.
- Не прикасайтесь к движущимся частям машинки.
- Не работайте с устройством на улице.
- Используйте только те дополнительные принадлежности и аксессуары, которые рекомендует или выпускает производитель данной машинки.
- Используйте изделие только на чистой плоской поверхности.
- Не прикасайтесь к валикам и ножам.
- Не перегружайте машинку.
- Если устройство использует ребёнок, процесс необходимо строго контролировать.