



sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Сборка швабры:

1. Соедините составные части ручки между собой.
2. Вставьте ручку в крепление, закрепите, закрутив фиксатор.
3. Поместите пластиковый диск на основание насадки из микрофибры, надавите до характерного щелчка.



Сборка ведра:

1. Вставьте стержень в отверстие на дне ведра.
2. Наденьте барабан на стержень.
3. Наденьте закрепляющий обод.



Инструкция по применению:

1. Опустите насадку в воду, чтобы прополоскать ее: вставьте в конус, ослабьте фиксатор и надавите на ручку швабры по направлению вниз.
2. Для отжима переместите швабру в отделение с центрифугой и надавите на ручку швабры по направлению вниз, центрифуга придет в движение. Для оптимального отжима насадки нажмите на ручку не менее 3 раз.
3. После отжима закрепите фиксатор ручки на удобной для вас длине.



WWW.SIMA-LAND.RU