

## Инструкция по использованию ночника или сувенира на батарейках

- 1. Извлеките изделие из упаковки:** Внимательно ознакомьтесь с правилами установки, эксплуатации и мерами предосторожности. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса.
- 2. Откройте отсек для батареек:**
  - Снимите крышку (часто поворотным движением) или извлеките защитную мембрану из батарейного отсека, который обычно расположен на нижней стороне корпуса ночника (в зависимости от модели).
- 3. Установите батарейки:**
  - Вставьте новые батарейки (например, АА или ААА) строго в соответствии с указанной полярностью (+ и -). Не смешивайте старые и новые батарейки.
- 4. Включите изделие:**
  - Нажмите кнопку включения/выключения или активируйте встроенный датчик движения, если он предусмотрен.
- 5. Настройте яркость или режимы (при необходимости):**
  - Используйте кнопки для регулировки яркости свечения или переключения между различными режимами работы, если это предусмотрено вашей моделью.
- 6. Разместите изделие:**
  - Установите изделие на устойчивую поверхность, вдали от источников воды, тепла и прямых солнечных лучей.

### Правила установки, эксплуатации и меры предосторожности

- 1. Выбор места установки:**
  - При выборе места установки учитывайте класс защиты IP, указанный на изделии. Не устанавливайте изделие вблизи нагревательных приборов, таких как радиаторы отопления, обогреватели или плиты.
- 2. Избегайте перегрева:**
  - Не подвергайте ночник воздействию высоких температур. Не размещайте его рядом с сильно нагретыми предметами.
- 3. Защита от влаги:**
  - Не устанавливайте ночник в ванных комнатах или других местах с повышенной влажностью. Не погружайте изделие в воду.

**4. Механическая защита:**

- Не подвергайте изделие механическим воздействиям, ударам или падениям.

**5. Запрет на разборку:**

- Не разбирайте изделие самостоятельно. Это может привести к потере гарантии и повреждению изделия.

**6. Возрастные ограничения:**

- Рекомендуется использовать ночник для детей старше 3 лет. Не оставляйте детей без присмотра рядом с работающим устройством.

**7. Регулярный осмотр:**

- Периодически проверяйте изделие на наличие повреждений и загрязнений.

**8. Чистка изделия:**

- Для очистки используйте сухую хлопчатобумажную тряпку. При сильном загрязнении можно протереть поверхность слегка увлажненной ветошью, смоченной в мыльном растворе или нейтральном моющем средстве. После чистки дайте изделию полностью высохнуть перед использованием.

**9. Хранение:**

- Если изделие не планируется использовать в течение длительного времени, извлеките из него батарейки и храните в сухом месте.

**10. Проверка работоспособности:**

- При возникновении проблем проверьте правильность установки батареек и их срок годности.

**11. Безопасность при повреждениях:**

- Не используйте изделие при наличии повреждений корпуса.

**12. Утилизация:**

- По окончании гарантийного срока или при выявлении неисправностей после окончания срока службы изделия, прекратите его использование и утилизируйте в соответствии с правилами местного законодательства.