


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



Комплекующая часть	Кол-во, шт.
Крепежная планка	1
Основание	1
Арматура	1



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп - это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
2. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
3. Прикрепите к стене крепежную планку с помощью монтажного комплекта.
4. При помощи гайки, закрепите арматуру на основании.
5. Соедините один провод от арматуры с одним из проводов от выключателя с помощью соединительного колпачка.
6. Оставшиеся свободные провода от арматуры, выключателя и провод заземления от основания с помощью клеммной колодки присоедините к электросети согласно схеме.
7. Закрепите основание бра на крепежной планке при помощи винтов.
8. Вкрутите лампочку.

Данный светильник оснащен цоколем E27.
Максимальная мощность лампочки 40 Вт.

