

LUX 001



LUX 002



LUX 003



LUX 004



LUX 007



LUX 044



LUX 045



LUX 023



LUX 022



LUX 006



LUX 007



LUX 008



LUX 009



LUX 011



LUX 060



LUX 061



LUX 020



LUX 005



LUX 010



LUX 050



LUX 048



LUX 019



LUX 080



LUX 018



LUX 056



LUX 055



LUX 053



LUX 054



LUX 051



LUX 021



LUX 057



LUX 059



LUX 058

Гарантия - 15 лет

Данная гарантия распространяется только на изделия, используемые в бытовых целях. При применении изделия в общественной или промышленной сфере деятельности гарантийный срок составляет 1 год.

В течение гарантийного периода бесплатно путем ремонта устраняются заводские дефекты или неисправные узлы заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за сервисным центром. Заменяемые по гарантии части переходят в собственность сервисного центра. При этом гарантия не возобновляется заново, а действует дальше.

В случае проведения платного ремонта гарантийное обслуживание распространяется только на замененные части и действительно в течение 1 года.

Гарантия не распространяется:

- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потери и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
- На недостатки изделия, возникшие вследствие эксплуатации с неустраиваемыми иными недостатками, либо возникшие вследствие технического обслуживания или ремонта лицами или организациями, не являющимися нашими уполномоченными сервисными организациями.
- На изделия, подвергшиеся конструктивным изменениям или используемые не по их функциональному назначению.
- На недостатки изделия, вызванные независимыми от производителя причинами, такими как перепады напряжения питания, явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные.
- На недостатки изделий, возникшие в результате несоблюдения требований инструкции по эксплуатации, неправильной установки, небрежного обращения или плохого ухода, в том числе на дефекты поверхности изделия, возникшие в результате использования кислотосодержащих или абразивных средств.
- На дефекты изделия, вызванные попаданием внутрь инородных предметов и механических примесей.
- На расходные материалы, подверженные естественному износу (прокладки, уплотнения, декоративные накладки, электрические лампы, элементы питания и др.).
- На работы по установке, подключению, настройке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов и прочий уход за изделием.
- На комплектацию изделия.

Гарантийный талон

При покупке изделия убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Все поля должны быть заполнены, должна стоять печать и подпись продавца, не допускаются внесения в талон каких-либо изменений, дополнений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантия не действует.

Гарантийный срок исчисляется с момента продажи изделия магазином.

ВНИМАНИЕ! Проверьте качество изделия и его комплектацию, прежде всего, на предмет механических повреждений, которые могли возникнуть во время транспортировки (сколы, трещины, царапины, деформации). Гарантия производителя не распространяется на такие дефекты.

Товар

Наименование

Артикул

Дата покупки


Продавец

Организация

ФИО

Подпись

М.П.



LUX 046



LUX 024 LUX 025 LUX 026
LUX 027 LUX 028



LUX 029 LUX 030 LUX 031 LUX 032 LUX 033
LUX 034 LUX 035 LUX 036 LUX 037 LUX 038




LUX 049




LUX 013 LUX 014 LUX 015
LUX 016 LUX 017




LUX 039 LUX 040 LUX 041 LUX 042 LUX 043



LUX 052



LUX 081 LUX 082



LUX 062 LUX 063 LUX 064 LUX 065 LUX 066
LUX 067 LUX 068 LUX 069 LUX 070 LUX 071



LUX 076
LUX 075
LUX 078
LUX 074
LUX 077

Гарантия - 15 лет

Данная гарантия распространяется только на изделия, используемые в бытовых целях. При применении изделия в общественной или промышленной сфере деятельности гарантийный срок составляет 1 год.

В течение гарантийного периода бесплатно путем ремонта устраняются заводские дефекты или неисправные узлы заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за сервисным центром. Заменяемые по гарантии части переходят в собственность сервисного центра. При этом гарантия не возобновляется заново, а действует дальше.

В случае проведения платного ремонта гарантийное обслуживание распространяется только на замененные части и действительно в течение 1 года.

Гарантия не распространяется:

- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потери и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
- На недостатки изделия, возникшие вследствие эксплуатации с неустраиваемыми иными недостатками, либо возникшие вследствие технического обслуживания или ремонта лицами или организациями, не являющимися нашими уполномоченными сервисными организациями.
- На изделия, подвергшиеся конструктивным изменениям или используемые не по их функциональному назначению.
- На недостатки изделия, вызванные независимыми от производителя причинами, такими как перепады напряжения питания, явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные.
- На недостатки изделий, возникшие в результате несоблюдения требований инструкции по эксплуатации, неправильной установки, небрежного обращения или плохого ухода, в том числе на дефекты поверхности изделия, возникшие в результате использования кислотосодержащих или абразивных средств.
- На дефекты изделия, вызванные попаданием внутрь инородных предметов и механических примесей.
- На расходные материалы, подверженные естественному износу (прокладки, уплотнения, декоративные накладки, электрические лампы, элементы питания и др.).
- На работы по установке, подключению, настройке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов и прочий уход за изделием.
- На комплектацию изделия.

Гарантийный талон

При покупке изделия убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Все поля должны быть заполнены, должна стоять печать и подпись продавца, не допускаются внесения в талон каких-либо изменений, дополнений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантия не действует.

Гарантийный срок исчисляется с момента продажи изделия магазином.

ВНИМАНИЕ! Проверьте качество изделия и его комплектацию, прежде всего, на предмет механических повреждений, которые могли возникнуть во время транспортировки (сколы, трещины, царапины, деформации). Гарантия производителя не распространяется на такие дефекты.

Товар

Наименование

Артикул

Дата покупки




Продавец

Организация

ФИО

Подпись

М.П.



Гарантия - 15 лет

Данная гарантия распространяется только на изделия, используемые в бытовых целях. При применении изделия в общественной или промышленной сфере деятельности гарантийный срок составляет 1 год.

В течение гарантийного периода бесплатно путем ремонта устраняются заводские дефекты или неисправные узлы заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за сервисным центром. Заменяемые по гарантии части переходят в собственность сервисного центра. При этом гарантия не возобновляется заново, а действует дальше.

В случае проведения платного ремонта гарантийное обслуживание распространяется только на замененные части и действительно в течение 1 года.

Гарантия не распространяется:

- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
- На недостатки изделия, возникшие вследствие эксплуатации с неустраиваемыми иными недостатками, либо возникшие вследствие технического обслуживания или ремонта лицами или организациями, не являющимися нашими уполномоченными сервисными организациями.
- На изделия, подвергшиеся конструктивным изменениям или используемые не по их функциональному назначению.
- На недостатки изделия, вызванные независимыми от производителя причинами, такими как перепады напряжения питания, явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные.
- На недостатки изделий, возникшие в результате несоблюдения требований инструкции по эксплуатации, неправильной установки, небрежного обращения или плохого ухода, в том числе на дефекты поверхности изделия, возникшие в результате использования кислотосодержащих или абразивных средств.
- На дефекты изделия, вызванные попаданием внутрь инородных предметов и механических примесей.
- На расходные материалы, подверженные естественному износу (прокладки, уплотнения, декоративные накладки, электрические лампы, элементы питания и др.).
- На работы по установке, подключению, настройке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов и прочий уход за изделием.
- На комплектацию изделия.

Гарантийный талон

При покупке изделия убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Все поля должны быть заполнены, должна стоять печать и подпись продавца, не допускаются внесения в талон каких-либо изменений, дополнений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантия не действует.

Гарантийный срок исчисляется с момента продажи изделия магазином.

ВНИМАНИЕ! Проверьте качество изделия и его комплектацию, прежде всего, на предмет механических повреждений, которые могли возникнуть во время транспортировки (сколы, трещины, царапины, деформации). Гарантия производителя не распространяется на такие дефекты.

Товар

Наименование

Артикул

Дата покупки


Продавец

Организация


ФИО

Подпись

М.П.



Электрическая схема



Общее описание

Настенный светильник торговой марки FBS коллекции LUXIA предназначены для использования внутри помещений.

Комплектация

светильник, крепежные элементы, паспорт изделия

Сертификация

Светильники FBS сертифицированы в соответствии с законодательством. Сертификат размещен на сайте santechallianz.com/certificates

Спецификация

светильник: LUX 079
лампа: галогеновая E14 max 40W
питание: ~230V / 60 Hz
температурный режим: -20 — +50 °C
степень защиты: ip20

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

Гарантия - 15 лет

Данная гарантия распространяется только на изделия, используемые в бытовых целях. При применении изделия в общественной или промышленной сфере деятельности гарантийный срок составляет 1 год.

В течение гарантийного периода бесплатно путем ремонта устраняются заводские дефекты или неисправные узлы заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за сервисным центром. Заменяемые по гарантии части переходят в собственность сервисного центра. При этом гарантия не возобновляется заново, а действует дальше.

В случае проведения платного ремонта гарантийное обслуживание распространяется только на замененные части и действительно в течение 1 года.

Гарантия не распространяется:

- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
- На недостатки изделия, возникшие вследствие эксплуатации с неустраиваемыми иными недостатками, либо возникшие вследствие технического обслуживания или ремонта лицами или организациями, не являющимися нашими уполномоченными сервисными организациями.
- На изделия, подвергшиеся конструктивным изменениям или используемые не по их функциональному назначению.
- На недостатки изделия, вызванные независимыми от производителя причинами, такими как перепады напряжения питания, явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные.
- На недостатки изделий, возникшие в результате несоблюдения требований инструкции по эксплуатации, неправильной установки, небрежного обращения или плохого ухода, в том числе на дефекты поверхности изделия, возникшие в результате использования кислотосодержащих или абразивных средств.
- На дефекты изделия, вызванные попаданием внутрь инородных предметов и механических примесей.
- На расходные материалы, подверженные естественному износу (прокладки, уплотнения, декоративные накладки, электрические лампы, элементы питания и др.).
- На работы по установке, подключению, настройке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов и прочий уход за изделием.
- На комплектацию изделия.

Гарантийный талон

При покупке изделия убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Все поля должны быть заполнены, должна стоять печать и подпись продавца, не допускаются внесения в талон каких-либо изменений, дополнений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантия не действует.

Гарантийный срок исчисляется с момента продажи изделия магазином.

ВНИМАНИЕ! Проверьте качество изделия и его комплектацию, прежде всего, на предмет механических повреждений, которые могли возникнуть во время транспортировки (сколы, трещины, царапины, деформации). Гарантия производителя не распространяется на такие дефекты.

Товар

Наименование

Артикул

Дата покупки

Продавец

Организация

ФИО

Подпись

М.П.

Контроль производителя

Штамп технического контроля производителя

Монтаж и подключение

Разметьте положение отверстий на стене, как изображено на рисунке.

Просверлите отверстия (диаметр сверла подберите в соответствии с диаметром дюбеля).

Вставьте дюбели в отверстия и прикрутите крепежный элемент к стене.

Подключите светильник к электросети в соответствии с электрической схемой.

Аккуратно поместите светильник на крепежный элемент и зафиксируйте потайным винтом.

ВНИМАНИЕ! Меры предосторожности при монтаже/демонтаже и подключении.

Во избежание несчастных случаев категорически запрещается производить монтаж и демонтаж электротехнической продукции при включенном электропитании. При монтаже/демонтаже рекомендуется использовать чистые и мягкие хлопчатобумажные перчатки во избежание появления царапин и загрязнений.

Эксплуатация, уход и техника безопасности

Изделие не следует использовать в условиях, в которых оно будет подвержено воздействию чрезмерной влаги или температуры.

В случае замены лампы, убедитесь, что светильник отключён от источника питания и остыл после использования. Используйте только лампы того же типа и номинала.

Любой ремонт изделия должен производиться в сервисе производителя либо на специализированном предприятии.

Для очистки и ухода используйте специальные спиртосодержащие очистители, предназначенные производителем непосредственно для очистки стекла и хрома.