

СНЕГОКАТ «SHOWPATROL»

арт. СНД2

ООО «Ника»
426052, Россия, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23
тел.: (3412) 55-00-00, e-mail: info@nikaltd.ru
www.nika-foryou.ru

ПАСПОРТ

и руководство по эксплуатации



Перед эксплуатацией снегоката следует ознакомиться с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации, обратив внимание на разделы «Указания по эксплуатации» и «Требования безопасности».

1. Назначение

Снегокат «SNOWPATROL» рекомендован для перевозки детей в сидячем положении по плотному снегу или льду, катания с горок углом наклона не более 35° при температуре окружающего воздуха от +1°C до -25°C.

Рекомендованный возраст: 4-12 лет.

2. Технические характеристики (табл. 1)

Снегокат имеет сварную раму из стальных труб, с пластмассовыми лыжами и мягким сиденьем. На передней лыже – буксировочный трос-рулетка.

Параметры	Значения
Длина, мм	1120
Ширина, мм	540
Высота, мм	470
Высота по сиденью, мм	270
Размер сиденья ДхШ, мм	520x210
Нагрузка на сиденье не более, кг	100
Масса, кг	7,6

3. Комплектность

- рама в сборе с тормозом 1 к-т.
- лыжа передняя с тросом-рулеткой 1 к-т.
- лыжа боковая (левая/правая) 2 шт.
- обтекатель 1 шт.
- руль 1 шт.
- сиденье в сборе 1 шт.
- комплект деталей (крепёж, втулки, шитки на ручки) 1 к-т.
- паспорт и руководство по эксплуатации 1 шт.
- упаковка 1 шт.

Примечание: в варианте исполнения снегокаты не комплектуются шитками на ручки.

4. Указания к эксплуатации

Сборка и подготовка снегоката к использованию осуществляется взрослыми.

Для приведения снегоката в рабочее состояние необходимо провести сборочные операции в соответствии с прилагаемой схемой (см. рис. 1).

Для сборки применяются гаечный ключ на 10 и отвёртка.

4.1. Перед началом эксплуатации проверьте работу основных узлов снегоката: рулевой колонки, тормоза, рулетки.

4.2. Периодически и перед каждым использованием проверяйте надёжность крепления деталей снегоката.

4.3. Необходимо помнить, что тормозное устройство не гарантирует резкую остановку, а только способствует снижению скорости.

4.4. Изделие оснащено ремнями безопасности и спинкой, которую, при необходимости нужно повернуть до упора на кронштейне рамы. Поворотная спинка не имеет устройства фиксации, поэтому при хранении снегоката в вертикальном положении, во избежание самопроизвольного опрокидывания спинки, рекомендуется зафиксировать её в сложенном состоянии ремнями безопасности.

4.5. После катания, при хранении снегоката в тёплом помещении, рекомендуется поставить снегокат в вертикальное положение.

4.6. После использования снегоката, очистите все узлы от грязи, снега и солевых отложений. После окончания зимнего сезона необходимо протереть снегокат, хранить в сухом помещении при температуре +2...+25°C, при влажности 45-70%. Не допускать прямого попадания солнечного света.

4.7. Снегокат оснащен буксировочным тросом-рулеткой. Для безотказной работы механизма рулетки необходимо просушить рулетку в течение 1-1,5 суток, периодически проверяя ее работу.

5. Требования к безопасности

5.1 Категорически не допускается:

- перевозить детей по проезжей части дорог на снегокате;- буксировать снегокат механическим транспортным средством;
- пользоваться неисправным снегокатом (все соединения изделия должны быть цельными и зафиксированы в соответствии с паспортом);
- свободно волочить буксировочную верёвку;
- использовать снегокат на непригодных, а так же неровных и бесснежных поверхностях и склонах с углом спуска более 35°;
- эксплуатировать с неисправным тормозным устройством;
- эксплуатировать с нагрузкой на сиденье, превышающей указанной в табл. 1.

5.2 Не оставляйте детей без присмотра.

5.3 Не оставляйте снегокат на наклонной поверхности.

5.4 Снегокат предназначен для катания одного человека.

5.5 Используйте при катании защитную экипировку.

5.6 Снегокатом можно пользоваться с соблюдением необходимых мер безопасности. Необходимо иметь определенные навыки.

5.7. Не допускается использование снегоката на трассах с трамплинами.

5.8 Катание с горок допускается только с опущенной спинкой.

6. Сведения о приемке

Изделие проверено на соответствие требованиям действующей конструкторской документации, соответствие образцу-этalonу и признано годным к эксплуатации. Дата изготовления указана на этикетке изделия.

7. Гарантия изготовителя

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует качество снегоката при условии соблюдения потребителем правил и рекомендаций данного руководства.

7.2. Гарантийный срок 12 месяцев. Исчисляется со дня продажи при наличии в паспорте отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации.

7.3. Гарантия распространяется только на повреждения, образовавшиеся вследствие производственного брака.

7.4. Гарантия не распространяется на:

- механические повреждения, образовавшиеся по вине владельца снегоката, при несоблюдении правил эксплуатации;
- естественный износ деталей снегоката;
- повреждения, образовавшиеся по причине неправильного хранения и ремонта снегоката.

Срок службы 5 лет.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и внешний вид изменения, не ухудшающие качества изделия.

8. Сведения о продаже

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

подпись ответственного лица,
штамп торгующей организации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!



- Не предназначен для детей младше 3-х лет, существует опасность получения травм, связанных с падением со снегоката.
- Грузоподъемность не более 100 кг.
- Использовать защитную экипировку.
- Не использовать на дорогах общего пользования.
- Укомплектован транспортировочным тросом, использовать только под присмотром взрослых, с целью предотвращения травм.



Снегокат. Игрушка несущая на себе массу тела ребенка. Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек». ТУ 32.40.39-022-84597115-2018. Модель СНД2. Сделано в России.

Внимание! Паспорт следует хранить в течение всего срока службы снегоката. Вы можете оставить отзывы, пожелания и замечания: тел. (3412) 90-99-99, e-mail: otziv@nikaltd.ru



С другими товарами производственной компании Nika можно ознакомиться на сайте nika-foryou.ru

СНЕГОКАТ

«SHOWPATROL»

арт. СНД2



ООО «Ника».
426052, Россия, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23,
тел.: (3412) 55-00-00, e-mail: info@nikaltd.ru,
www.nika-foryou.ru



Внимание! Сборка снегоката должна производиться взрослыми.
Не вносите изменения в конструкцию изделия.

Комплект поставки





Схема сборки



РАЗМЕЩЕНИЕ НАКЛЕЕК

Рекомендация по использованию
светоотражающих наклеек

1	
2	2
2	2
2	2

