

# СНЕГОКАТ «НИКА КРОСС»

арт. СНК

ООО «Ника»  
426052, Россия, Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23  
тел.: (3412) 55-00-00, e-mail: info@nikaltd.ru  
[www.nika-foryou.ru](http://www.nika-foryou.ru)

## ПАСПОРТ

и руководство по эксплуатации



Перед эксплуатацией снегоката следует ознакомиться с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации, обратив внимание на разделы «Указания по эксплуатации» и «Требования безопасности».

### 1. Назначение

Снегокат «Ника кросс» предназначен для перевозки детей по плотному снегу или льду, катанию с горок с углом наклона не более 35° при температуре воздуха от +1°С до -25°С. Модель оснащена прочной стальной рамой, мягким сиденьем, лыжи изготовлены из морозостойкого ударопрочного пластика. Задняя кромка лыж закруглённая, что позволяет кататься вперед и назад.  
**Рекомендованный возраст: 4-7 лет.**

### 2. Технические характеристики (табл. 1)

| Параметры                         | Значения |
|-----------------------------------|----------|
| Длина, мм                         | 1160     |
| Ширина, мм                        | 535      |
| Высота, мм                        | 450      |
| Высота по сиденью, мм             | 270      |
| Размер сиденья ДхШ, мм            | 520х210  |
| Нагрузка на сиденье, не более, кг | 100      |
| Масса, кг                         | 6,8      |

### 3. Комплектность

- рама в сборе с тормозом ..... 1 к-т.
- лыжа передняя в сборе с осью руля и тросом-рулеткой..... 1 к-т.
- лыжа боковая ..... 2 шт.
- руль ..... 1 шт.
- сиденье в сборе..... 1 к-т.
- комплект крепежных изделий..... 1 к-т.
- паспорт и руководство по эксплуатации..... 1 шт.
- упаковка..... 1 шт.

### 4. Указания к эксплуатации

4.1. Перед эксплуатацией необходимо: собрать снегокат (см. рис. 1), используя гаечный ключ «8», отвертку «+» и плоскогубцы.

- 4.2. Перед началом эксплуатации проверьте работу рулевой колонки, надежность крепления всех частей, а также исправность тормозного устройства.
- 4.3. Необходимо помнить, что тормозное устройство не гарантирует резкую остановку, а только способствует снижению скорости.
- 4.4. После использования снегоката очистите все узлы от грязи, снега и солевых отложений. Просушите рулетку, поставив снегокат вертикально.
- 4.5. После окончания зимнего сезона протрите все узлы снегоката. Просушите рулетку в течение 1-1,5 суток, периодически проверяя ее работу. Храните снегокат в сухом помещении при температуре +2...+25°С при влажности 45-70%. Не допускайте прямого попадания солнечного света.

### 5. Требования к безопасности

#### 5.1. Категорически не допускается:

- перевозить детей по проезжей части дорог на снегокате;
- буксировать снегокат механическим транспортным средством;
- пользоваться неисправным снегокатом (все соединения изделия должны быть цельными и зафиксированы в соответствии с паспортом);
- свободно волочить буксировочную верёвку;
- использовать снегокат на непригодных, а так же неровных и бесснежных поверхностях и склонах с углом спуска более 35°;
- эксплуатировать с неисправным тормозным устройством;
- эксплуатировать с нагрузкой на сиденье, превышающей указанной в табл. 1.
- 5.2. Не оставляйте детей без присмотра.
- 5.3. Не оставляйте снегокат на наклонной поверхности.
- 5.4. Снегокат предназначен для катания одного человека.
- 5.5. Используйте при катании защитную экипировку.
- 5.6. Снегокатом можно пользоваться с соблюдением необходимых мер безопасности. Необходимо иметь определенные навыки.
- 5.7. Не допускается использование снегоката на трассах с трамплинами.

### 6. Сведения о приемке

Изделие проверено на соответствие требованиям действующей конструкторской документации, соответствие образцу-этalonу и признано годным к эксплуатации.  
Дата изготовления указана на этикетке изделия.

### 7. Гарантия изготовителя

- 7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует качество снегоката при условии соблюдения потребителем правил и рекомендаций данного руководства.
- 7.2. Гарантийный срок - 12 месяцев. Исчисляется со дня продажи при наличии в паспорте отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации.
- 7.3. Гарантия распространяется только на повреждения, образовавшиеся вследствие производственного брака.
- 7.4. Гарантия не распространяется на:
  - механические повреждения, образовавшиеся по вине владельца снегоката, при несоблюдении правил эксплуатации;
  - естественный износ деталей снегоката;
  - повреждения, образовавшиеся по причине неправильного хранения и ремонта снегоката.
- Срок службы - 5 лет. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и внешний вид изменения, не ухудшающие качества изделия.

### 8. Сведения о продаже

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

подпись ответственного лица,  
штамп торгующей организации

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!**

- Не предназначен для детей младше 3-х лет, существует опасность получения травм, связанных с падением со снегоката.
- Грузоподъемность не более 100 кг.
- Использовать защитную экипировку.
- Не использовать на дорогах общего пользования.
- Укомплектован транспортировочным тросом, использовать только под присмотром взрослых, с целью предотвращения травм.

# СНЕГОКАТ «НИКА КРОСС»

арт. СНК

**Внимание!** Сборка снегоката должна производиться взрослыми.  
Не вносите изменения в конструкцию изделия.

## Последовательность сборки

- Сборка снегоката должна производиться взрослыми;
- установите шплинт (1) в отверстие на оси руля (2).
- Наденьте на ось руля две шайбы (3), пружину (4), втулку (5);
- вставьте ось руля с деталями в отверстие рамы (6);
- установите на ось руля декоративную втулку (7), руль (8) с предварительно надетым кольцом (9);
- совместив отверстие руля с отверстием на оси руля, установите втулку-стопор (10). На место соединения установите кольцо (9) так, что бы выступы на кольце попали в отверстие трубки-фиксатора;
- наденьте лыжи на полозья и закрепите их при помощи винтов (12) с установленными на них квадратными шайбами (13);
- совместив отверстия на раме и сиденье (14), закрепите его четырьмя винтами (15). Рекомендуется предварительно на 1-1,5 витка закрепить сиденье на все четыре винта, затем окончательно затянуть их.

**Внимание!** Использование электроинструмента не допускается.



ООО «Ника»  
426052, Россия, Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23  
тел.: (3412) 55-00-00, e-mail: info@nikaltd.ru  
[www.nika-foryou.ru](http://www.nika-foryou.ru)




рис. 1 снегокат "Ника кросс"



С другими товарами  
производственной  
компании Nika можно  
ознакомиться на сайте  
[nika-foryou.ru](http://nika-foryou.ru)



Снегокат. Игрушка несущая на себе массу тела ребенка. Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек». ТУ 32.40.39-022-84597115-2018. Модель СНК. Сделано в России.  
Внимание! Паспорт следует хранить в течение всего срока службы снегоката.  
Вы можете оставить отзывы, пожелания и замечания: e-mail: [otziv@nikaltd.ru](mailto:otziv@nikaltd.ru), тел. (3412) 90-99-99