

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях. Гарантийный срок хранения двенадцать месяцев от даты выпуска изделия.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Гарантийный срок эксплуатации – два года со дня продажи изделия. Срок службы изделия – десять лет со дня продажи мебели. Срок хранения – два года со дня изготовления мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.


Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____ Отметка ОТК _____



Указания по сборке. Стол-трансформер НР-03

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

К деталям (2,3,6,9) прибить опоры (24) гвоздями (18). В детали (2,3) установить эксцентрики (29). В детали (6,9) вбить шканты (31), закрутить штоки эксцентриков (29).

Соединить детали (1) с деталями (5) еврошурупами (19).

Прикрутить к деталям (1,5) механизм трансформации (упак. 1) используя болты (16), шайбы (30) и гайки (17). **Обратить внимание на то, что декоративные шляпки болтов должны быть с лицевой стороны.**

Соединить детали (2,3) с деталями (6,9), затянуть эксцентрики (29).

Соединить детали (1) с деталями (2,3) саморезами (28), установив декоративные шляпки болтов (15) в имеющиеся пазы деталей (2,3). Соединить детали (5) с деталями (6,9) саморезами (27).

Перевести механизм трансформации в положение «ОТКРЫТ».

Прикрутить деталь (4) к механизму трансформации саморезами (25), сопоставив наметки в детали (4) и крепежные отверстия в механизме трансформации.

Прикрутить петли (23) к деталям (7,8) саморезами (26), плотно установив петли (23) в существующие пазы на деталях.

Разместить детали (7,8) лицевой стороной вниз на ровной поверхности. Установить сверху конструкцию стола опорами (2,3,6,9) вверх. Прикрутить механизм трансформации к детали (8) саморезами (25), сопоставив наметки в детали (8) и крепежные отверстия в механизме трансформации. Установить пружины в механизм трансформации.

Установить стол в вертикальное положение.

Во избежание получения травм процесс трансформации стола осуществлять, удерживая детали (7,8) за углы противоположные размещению петель (23) (см. рис.1).

Комплектовочная ведомость фурнитуры. Стол-трансформер НР-03 (упак. №2)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
15	Амортизатор		4	24	Опора		8
16	Болт М6х30		8	25	Саморез с прессшайбой 4х16		8
17	Гайка М6		8	26	Саморез 4х12		18
18	Гвоздь 2х20		16	27	Саморез 4х30		8
19	Еврошуруп		8	28	Саморез 4х30 с пресс-шайбой		8
20	Заглушка еврошурупа		8	29	Стяжка эксцентриковая		8
21	Заглушка для эксцентрика		8	30	Шайба М6		8
22	Ключ еврошурупа		1	31	Шкант 8х30		8
23	Петля секретерная		3				

Комплектовочная ведомость на щитовые детали. Стол-трансформер НР-03

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак
1	Стенка основания фронтальная	160х696	2	2
2	Опора фронтальная правая	422х144	2	2
3	Опора фронтальная левая	422х144	2	2
4	Подпорка	280х528	1	2
5	Стенка основания торцевая	160х635	2	2
6	Опора торцевая правая	422х160	2	2
7	Столешница дополнительная	776х776	1	2
8	Столешница основная	776х776	1	2
9	Опора торцевая левая	422х160	2	2

Схема сборки. Стол-трансформер НР-03




Рисунок 1. Стол-трансформер в сложенном виде