

СНЕГОКАТ «ТИМКА СПОРТ»

арт. ТСЛ

ООО «Ника»
426052, Россия, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23
тел.: (3412) 55-00-00, e-mail: info@nikaltd.ru
www.nika-foryou.ru

ПАСПОРТ

и руководство по эксплуатации



Перед эксплуатацией снегоката следует ознакомиться с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации, обратив внимание на разделы «Указания по эксплуатации» и «Требования безопасности».

1. Назначение

Снегокат детский предназначен для перевозки детей по плотному снегу или льду, катанию с горок с углом наклона не более 35° при температуре воздуха от +1°C до -25°C. Имеет сварную конструкцию из стальных труб, пластмассовые лыжи и мягкое сиденье.

Рекомендованный возраст: 7-12 лет.

2. Технические характеристики (табл. 1)

Параметры	Значения
Длина, мм	1080
Ширина, мм	490
Высота, мм	410
Высота по сиденью, мм	280
Ширина колеи (по оси лыж), мм	370
Размер сиденья ДхШ, мм	445x200
Нагрузка на сиденье не более, кг	100
Масса, кг	5,8

3. Комплектность

- рама в сборе с тормозом1 к-т.
- лыжа передняя1 к-т.
- лыжа боковая (левая/правая)2 шт.
- руль с кольцом.....1 шт.
- сиденье.....1 шт.
- комплект деталей ((крепеж, втулка, амортизаторы и т.п.)1 к-т.
- ручка с веревкой для буксировки.....1 шт.
- паспорт и руководство по эксплуатации1 шт.
- упаковка1 шт.

4. Указания к эксплуатации

- 4.1. Перед эксплуатацией необходимо: собрать снегокат (см. рис. 1), используя гаечный ключ «13» и отвертку «+».
- 4.2. Перед началом эксплуатации проверьте работу рулевой колонки, надежность крепления всех частей, а также исправность тормозного устройства.
- 4.3. Необходимо помнить, что тормозное устройство не гарантирует резкую остановку, а только способствует снижению скорости.
- 4.4. Закрепите буксировочную веревку за одно из отверстий на лыже (см. рис. 2) и в отверстие на ручке.
- 4.5. После использования снегоката очистите все узлы от грязи, снега и солевых отложений. Просушите рулетку, поставив снегокат вертикально.
- 4.6. После окончания зимнего сезона протрите все узлы снегоката. Просушите рулетку в течение 1-1,5 суток, периодически проверяя ее работу. Храните снегокат в сухом помещении при температуре +2...+25°C при влажности 45-70%. Не допускайте прямого попадания солнечного света.

5. Требования к безопасности

5.1 Категорически не допускается:

- перевозить детей по проезжей части дорог на снегокате;
 - буксировка снегоката механическим транспортным средством;
 - пользоваться неисправным снегокатом (все соединения изделия должны быть цельными и зафиксированы в соответствии с паспортом);
 - свободное волочение буксировочной веревки;
 - использовать снегокат на неприспособленных, замусоренных, а также неровных и бесснежных поверхностях и склонах с углом спуска более 35°;
 - эксплуатация с неисправным тормозным устройством;
 - эксплуатация с нагрузкой на сиденье, превышающей грузоподъемность, указанную в табл. 1.
- 5.2. Не оставляйте детей без присмотра.
 - 5.3. Не оставляйте снегокат на наклонной поверхности.
 - 5.4. Снегокат предназначен для катания одного человека.
 - 5.5. Использовать при катании защитную экипировку.
 - 5.6. Снегокатом можно пользоваться с соблюдением необходимых мер безопасности. Необходимо иметь определенные навыки.
 - 5.7. Не допускается использование снегоката на трассах с трамплинами.

6. Сведения о приемке

Изделие проверено на соответствие требованиям действующей конструкторской документации, соответствие образцу-этalonу и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления указана на этикетке изделия.

7. Гарантия изготовителя

- 7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует качество коляски при условии соблюдения потребителем правил и рекомендаций данного руководства.
- 7.2. Гарантийный срок 12 месяцев. Исчисляется со дня продажи при наличии в паспорте отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации.
- 7.3. Гарантия распространяется только на повреждения, образовавшиеся вследствие производственного брака.
- 7.4. Гарантия не распространяется на:
 - механические повреждения, образовавшиеся по вине владельца снегоката, при несоблюдении правил эксплуатации;
 - естественный износ деталей снегоката;
 - повреждения, образовавшиеся по причине неправильного хранения и ремонта снегоката. Срок службы 5 лет. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и внешний вид изменения, не ухудшающие качества изделия.

8. Сведения о продаже

Дата продажи « _____ » _____ 20 ____ г.

подпись ответственного лица,
штамп торгующей организации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- Не предназначен для детей младше 3-х лет, существует опасность получения травм, связанных с падением со снегоката.
- Грузоподъемность не более 100 кг.
- Использовать защитную экипировку.
- Не использовать на дорогах общего пользования.
- Укомплектован транспортноручным тросом, использовать только под присмотром взрослых, с целью предотвращения травм.



СНЕГОКАТ «ТИМКА СПОРТ»

арт. ТСЛ

Внимание! Сборка снегоката должна производиться взрослыми. Не вносите изменения в конструкцию изделия.

Последовательность сборки снегоката:

- Установите с обеих сторон колонки руля втулки оси руля (2);
 - Установите на ось руля (3) декоративную гофру (4);
 - Совместив отверстия на оси руля (3) и амортизатор (5), закрепите переднюю лыжу болтом M8x55;
 - Вставьте ось руля с лыжей через втулки (2) в раму (1);
 - Закрепите предварительно кольцо (6) на руле (7) выше крепежного отверстия (А);
 - Установите руль (7) на ось руля (3) совмещая отверстия (А), установите втулку-стопор (8), перемещая кольцо (6), закройте втулку-стопор (8);
 - Соблюдая право/лево, вставьте лыжи (9) на металлические полозья рамы (1), установите амортизаторы (5) на опору сиденья рамы;
 - Закрепите лыжи (9) через амортизатор (5) болтом (10) с гайкой (11) и шайбой (12);
 - При помощи 2-х винтов M5x30(13) и винта M5x30 (14) с прижимом (15) закрепите сиденье (16) на раме.
- Рекомендуется "наживить" винты рукой, затянуть до упора отверткой (не применять электроинструмент).



ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ
по сборке снегоката

ООО «Ника»
426052, Россия, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23
тел.: (3412) 55-00-00, e-mail: info@nikaltd.ru
www.nika-foryou.ru




Рис.1 Сборка снегоката арт. ТСЛ

Болт M8x55

Рис.2 Крепление буксировочной веревки



С другими товарами
производственной
компании Ника можно
ознакомиться на сайте
nika-foryou.ru



Снегокат. Игрушка несущая на себе массу тела ребенка. Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек». ТУ 32.40.39-022-84597115-2018. Модель ТСЛ. Сделано в России.
Внимание! Паспорт следует хранить в течение всего срока службы снегоката.
Вы можете оставить отзывы, пожелания и замечания: e-mail: otziv@nikaltd.ru, тел. (3412) 90-99-99