

Инструкция по сборке деревянного станка для вышивки

Комплектация:

1. Уже соединённые две деревянные детали — это основание станка (похоже на перевернутую букву "т").
2. Две короткие деревянные боковые стороны с несколькими отверстиями.
3. Две длинные деревянные стороны с прикреплённой тканью.
4. Два цилиндра для бокового крепления станка
5. 6 винтов/ 6 шайб/ 6 гаек-барашков

Последовательность соединения:

1. Поставьте на горизонтальную поверхность 2 детали основания так, чтобы они стояли параллельно друг другу на длине, примерно равной длине вышивального станка.
2. Соединяем основные оси вышивального станка: в боковые деревянные короткие стороны с отверстиями вкручиваем перпендикулярно длинные стороны с тканью при помощи винта, шайбы и барашка на необходимую вам высоту так, чтобы барашек с шайбой оказались снаружи станка.
3. Крепим основание станка к основным осям: вкручиваем винт с внутренней стороны короткого бокового основания оси станка на нужном уровне, далее ввинчиваем цилиндр (с обеих сторон), далее конец винта вкручивается в основание станка с двух сторон. Вся эта конструкция фиксируется шайбой и гайкой-барашком с двух сторон.
4. При необходимости можно расслабить боковые гайки-барашки, выставив необходимый наклон станка и далее опять затянуть их, закрепив конструкцию вышивального станка.
5. Канва прикрепляется к тканевой части станка при помощи английских булавок или зажимов.
6. На высоких вышивальных станках для устойчивости конструкции добавлена в комплектацию перекладина, которая прикрепляется к основанию станка перпендикулярно длинным горизонтальным осям с тканью при помощи винта, шайбы, гайки-барашка.