


ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ «УНИВЕРСАЛЬНАЯ» инструкция по сборке



Эксплуатация и уход за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Устанавливать изделие вблизи отопительных приборов и других источников тепла;
Подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
Содержать во влажных, не отапливаемых и не проветриваемых помещениях;
Ставить на поверхности горячие предметы;
Подвергать изделие термическому воздействию бытовых приборов (парогенераторы, утюги и пр.);
Осуществлять уход за мебелью с применением бытовых чистящих средств;
Передвигать по поверхности тяжелые, твердые предметы во избежание механических повреждений изделия.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Изготовитель оставляет за собой право совершенствования конструкции изделия, замены комплектующих на более современные без внесения изменений в настоящую инструкцию.

УЗНАВАЙТЕ ПЕРВЫМИ О НОВИНКАХ И АКЦИЯХ В НАШИХ СОЦСЕТЯХ



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ «УНИВЕРСАЛЬНАЯ»

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025 / 2012 , ГОСТ 16371-2014 и ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации в течение **18** месяцев со дня продажи/получения товара потребителем. Сертификат о соответствии № ЕАЭС RU С-RU.АЯ96.В.00045/19. Срок службы 5 лет.

Предъявитель настоящего гарантийного талона и товарного чека по месту покупки имеет право на бесплатную замену деталей и узлов, имеющих дефекты производственного характера. При покупке через интернет-магазин mebelmob.com претензии принимаются в письменном виде на электронную почту info@mebelmob.com (обязательно указать номер заказа, номер и фото детали, телефон для связи). Внесение изменений в конструктив изделия в результате неправильной сборки влечет отказ в гарантии.

