


# ВЛ4В

Н.шкаф 400



## КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

### Спецификация деталей

1	Боковина	2 шт.
2	Связка	2 шт.
3	Полка	1 шт.
4	Створка	1 шт.
5	ЛДВП	1 шт.
6	Фурнитура	1 шт.

### Спецификация фурнитуры

#### Пакет 100x150:

1	Гвозди 2*20	15 ар.
2	Шуруп 4*16	15 ар.

#### Пакет 100x150:

3	Болт мебельный 6x25мм	2 шт.
4	Гайка 6мм	2 шт.
5	Евроключ	1 шт.
6	Заглушка	10 шт.
7	Полкодержатель	5 шт.

#### Пакет 250x350 (основная упаковка):

8	Еврошуруп	9 шт.
9	Навес угловой	2 шт.
10	Петля 4-х ш.накладная	2 шт.
11	Ручка СТ 1/2 128мм/246мм	1 шт.


Рис. 1 - Модуль 1

- Соедините боковины №1 связками №2 еврошурупами
- Прибейте ЛДВП №5 гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Установите полку и створку в модуль 1

# ВЛ4В

Н.шкаф 400



## КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

### Спецификация деталей

1	Боковина	2 шт.
2	Связка	2 шт.
3	Полка	1 шт.
4	Створка	1 шт.
5	ЛДВП	1 шт.
6	Фурнитура	1 шт.

### Спецификация фурнитуры

#### Пакет 100x150:

1	Гвозди 2*20	15 ар.
2	Шуруп 4*16	15 ар.

#### Пакет 100x150:

3	Болт мебельный 6x25мм	2 шт.
4	Гайка 6мм	2 шт.
5	Евроключ	1 шт.
6	Заглушка	10 шт.
7	Полкодержатель	5 шт.

#### Пакет 250x350 (основная упаковка):

8	Еврошуруп	9 шт.
9	Навес угловой	2 шт.
10	Петля 4-х ш.накладная	2 шт.
11	Ручка СТ 1/2 128мм/246мм	1 шт.

Рис. 1 - Модуль 1

- Соедините боковины №1 связками №2 еврошурупами
- Прибейте ЛДВП №5 гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Установите полку и створку в модуль 1



В процессе производства изделия, компания изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели.



**!** Внимание! Предприятие несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.




В процессе производства изделия, компания изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели.





**!** Внимание! Предприятие несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

## СБОРКА ЯЩИКА ПВ



## СБОРКА ЯЩИКА ПВ



### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла. Для чистки использовать чистую, сухую и мягкую ткань. Если мебель требует более тщательной чистки, ткань можно слегка смочить чистящим средством, предназначенным для чистки мебели, и далее вытереть очищаемые элементы досуха. Металлические и стеклянные части чистить доступными в продаже средствами, предназначенными для чистки материалов этого типа. Не использовать абразивные, жесткие вещества, а также другие с неизвестным назначением. Чистящие средства должны иметь четкое обозначение о том, что они предназначены для чистки мебели.

**ВНИМАНИЕ!** Глянцевые элементы, с которых снята защитная пленка, можно чистить и использовать только через 72 часа.



**ВНИМАНИЕ!** Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм или даже привести к смерти. Чтобы предотвратить опрокидывание, необходимо обеспечить стационарное крепление мебели к стене с помощью крепежных аксессуаров. Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте Крепежные средства, подходящие для материала стен в вашем доме. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.

#### ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.) транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ НАШЕЙ МЕБЕЛИ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ  
НА КАРТЕ МОЖНО НАЙТИ ПОСТАВЩИКА В ВАШЕМ РЕГИОНЕ



### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла. Для чистки использовать чистую, сухую и мягкую ткань. Если мебель требует более тщательной чистки, ткань можно слегка смочить чистящим средством, предназначенным для чистки мебели, и далее вытереть очищаемые элементы досуха. Металлические и стеклянные части чистить доступными в продаже средствами, предназначенными для чистки материалов этого типа. Не использовать абразивные, жесткие вещества, а также другие с неизвестным назначением. Чистящие средства должны иметь четкое обозначение о том, что они предназначены для чистки мебели.

**ВНИМАНИЕ!** Глянцевые элементы, с которых снята защитная пленка, можно чистить и использовать только через 72 часа.



**ВНИМАНИЕ!** Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм или даже привести к смерти. Чтобы предотвратить опрокидывание, необходимо обеспечить стационарное крепление мебели к стене с помощью крепежных аксессуаров. Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте Крепежные средства, подходящие для материала стен в вашем доме. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.

#### ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.) транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ НАШЕЙ МЕБЕЛИ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ  
НА КАРТЕ МОЖНО НАЙТИ ПОСТАВЩИКА В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

