

ВЛ6НС

Н.секция 600

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация деталей

1	Боковина	2 шт.
2	Связка	2 шт.
3	Створка барная	1 шт.
4	ЛДВП	1 шт.
5	Кронштейн газовый	1 шт.
6	Фурнитура	1 шт.

Спецификация фурнитуры

Пакет 100x150:

1	Гвозди 2*20	10 ар.
2	Шуруп 4*16	15 ар.

Пакет 100x150:

3	Болт мебельный 6x25мм	2 шт.
4	Гайка 6мм	2 шт.
5	Евроключ	1 шт.

Пакет 250x350 (основная упаковка):

6	Еврошуруп	9 шт.
7	Навес угловой	2 шт.
8	Петля 4-х ш.накладная	2 шт.
9	Ручка СТ 1/2 128мм/246мм	1 шт.




Рис. 1 - Модуль 1

- Соедините боковины №1 связками №2 еврошурупами
- Прибейте ЛДВП №4 гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Установите створку в модуль 1

ВЛ6НС

Н.секция 600

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация деталей

1	Боковина	2 шт.
2	Связка	2 шт.
3	Створка барная	1 шт.
4	ЛДВП	1 шт.
5	Кронштейн газовый	1 шт.
6	Фурнитура	1 шт.

Спецификация фурнитуры

Пакет 100x150:

1	Гвозди 2*20	10 ар.
2	Шуруп 4*16	15 ар.

Пакет 100x150:

3	Болт мебельный 6x25мм	2 шт.
4	Гайка 6мм	2 шт.
5	Евроключ	1 шт.

Пакет 250x350 (основная упаковка):

6	Еврошуруп	9 шт.
7	Навес угловой	2 шт.
8	Петля 4-х ш.накладная	2 шт.
9	Ручка СТ 1/2 128мм/246мм	1 шт.




Рис. 1 - Модуль 1

- Соедините боковины №1 связками №2 еврошурупами
- Прибейте ЛДВП №4 гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Установите створку в модуль 1



В процессе производства изделия, компания изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели.



! Внимание! Предприятие несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.




В процессе производства изделия, компания изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели.





! Внимание! Предприятие несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

СБОРКА ЯЩИКА ПВ



СБОРКА ЯЩИКА ПВ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла. Для чистки использовать чистую, сухую и мягкую ткань. Если мебель требует более тщательной чистки, ткань можно слегка смочить чистящим средством, предназначенным для чистки мебели, и далее вытереть очищаемые элементы досуха. Металлические и стеклянные части чистить доступными в продаже средствами, предназначенными для чистки материалов этого типа. Не использовать абразивные, жесткие вещества, а также другие с неизвестным назначением. Чистящие средства должны иметь четкое обозначение о том, что они предназначены для чистки мебели.

ВНИМАНИЕ! Глянцевые элементы, с которых снята защитная пленка, можно чистить и использовать только через 72 часа.



ВНИМАНИЕ! Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм или даже привести к смерти. Чтобы предотвратить опрокидывание, необходимо обеспечить стационарное крепление мебели к стене с помощью крепежных аксессуаров. Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте Крепежные средства, подходящие для материала стен в вашем доме. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.) транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ НАШЕЙ МЕБЕЛИ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ
НА КАРТЕ МОЖНО НАЙТИ ПОСТАВЩИКА В ВАШЕМ РЕГИОНЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла. Для чистки использовать чистую, сухую и мягкую ткань. Если мебель требует более тщательной чистки, ткань можно слегка смочить чистящим средством, предназначенным для чистки мебели, и далее вытереть очищаемые элементы досуха. Металлические и стеклянные части чистить доступными в продаже средствами, предназначенными для чистки материалов этого типа. Не использовать абразивные, жесткие вещества, а также другие с неизвестным назначением. Чистящие средства должны иметь четкое обозначение о том, что они предназначены для чистки мебели.

ВНИМАНИЕ! Глянцевые элементы, с которых снята защитная пленка, можно чистить и использовать только через 72 часа.



ВНИМАНИЕ! Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм или даже привести к смерти. Чтобы предотвратить опрокидывание, необходимо обеспечить стационарное крепление мебели к стене с помощью крепежных аксессуаров. Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте Крепежные средства, подходящие для материала стен в вашем доме. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.) транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ НАШЕЙ МЕБЕЛИ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ
НА КАРТЕ МОЖНО НАЙТИ ПОСТАВЩИКА В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

