

Инструкция к торговой палатке

Предназначена для торговли на открытом воздухе

Время сборки (2 чел.): — 5 минут

Тент пошит из синтетической ткани с водостойкой пропиткой.

Порядок сборки

1. Собрать каркас палатки, начиная с основания поз. 5,6,7,8 согласно прилагаемой схеме.
2. Установить вертикальные стойки поз.7,8
3. Собрать крышу, поз.1,2,3,4,9 на полу и установить её на место в собранном виде.
4. Накинуть тент, закрепить его при помощи завязок.

Разборку производить в обратном порядке.

Необходимые условия эксплуатации:

- осуществить правильную сборку каркаса
- натянуть тент и проверить крепление всех элементов тента к каркасу
- не разводить огонь внутри и не в непосредственной близости от палатки

Не рекомендуется использовать палатку при сильных порывах ветра.

