




www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Инструкция по сборке стола компьютерного СР-620 правый




ООО "Клим-Мебель"

142184, РОССИЯ, Московская обл., Подольский р-н, пос.МИС
Тел. 777-06-32, 777-06-33, E-mail: sales@merdes.ru

СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СР-620 ПРАВЫЙ

ПАСПОРТ



Габаритные размеры:
глубина - 1400 мм
ширина - 1300 мм
высота - 2160 мм

ВНИМАНИЕ!
ПРИ СБОРКЕ МЕБЕЛИ РУКОВОДЬТЕСЬ
ИНСТРУКЦИЕЙ ПО СБОРКЕ!


Проверяйте целостность упаковки, количество мест, наличие крепежа и фурнитуры.
Транспортируйте и храните мебель в упаковке.
Предохраняйте упаковки с мебелью от намокания, грязи, толчков, ударов, падений.
Собирайте мебель на ровной чистой поверхности.



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель эксплуатируется в сухих и теплых помещениях с температурой не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70%. Мебель необходимо оберегать от попадания большого количества воды; устанавливать на расстояние не менее 50-70 см от нагревательных приборов. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 градусов по Цельсию.

Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки. Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин.



2. В процессе эксплуатации мебели периодически подкручивайте болты, шурупы, винты.

3. Удаление загрязнений с фасадных поверхностей изделий следует производить мягкими тканями (фланель, плюш) с использованием специальных составов для чистки мебели типа "Полироль". Остальные поверхности мебели стоит мыть теплой водой с применением мыльного раствора и последующей протиркой насухо. Не применять при этом эфир, ацетон, бензин и другие растворители; не пользоваться шлифовальной шкуркой и другими средствами, содержащими абразивные материалы.

4. Во избежание порчи покрытий фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.

5. Не открывать двери более чем на 90°.

Двери откидные, раздвижные

выдерживают нагрузку - 10.000 циклов открываний (закрываний).

Двери распашные - 20.000 циклов открываний (закрываний).

Ящики - 20.000 циклов открываний (закрываний).

6. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стеклодеталь или зеркало.

ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям Технического Регламента Таможенного Союза при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Если у Вас появятся замечания или претензии по качеству мебели, то в течении гарантийного срока обратитесь в то место, где приобрели мебель, с предоставлением кассового и товарного чеков.

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 12 месяцев. Срок Службы мебели - 5 лет. Гарантийный срок исчисляются со дня продажи мебели.

Наименование и адрес торговой организации: _____

Дата продажи "___" _____ год

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации, Ваша мебель прослужит многие годы.

Место штампа или печати.



ТР ТС 025/2012



СПЕЦИФИКАЦИЯ СР-620 ПРАВЫЙ

Наименование	Обозначение детали	Кол-во	Габариты, мм			
Боковина нижняя правая	1	1	526	360	25	КОРПУС
Полка нижняя	2	1	481	380	25	
Полка	3	1	1274	380	25	
Стойка средняя	4	1	758	379	25	
Бок нижняя левая	5	1	526	360	25	
Боковина левая	8	1	758	549	25	
Опора	9	1	758	250	25	
Столешница 1400	10	1	1398	698	25	СТОЛ-ЦА
Боковина надставки правая	11	1	675	302	25	КОРПУС
Стойка	12	1	338	285	25	
Полка малая	14	1	793	100	25	
Боковина надставки левая	15	1	500	302	25	
Полка средняя	16	1	1299	302	25	
Стойка левая надставки	17	1	850	302	25	
Стойка средняя надставки	18	1	850	302	25	
Стойка надставки	19	1	850	302	25	
Стойка надставки правая	20	1	850	302	25	
Полка верхняя	21	1	1299	342	25	
Царга	6	1	793	149	16	
Царга 1	7	1	1248	150	16	
Стенка задняя	13	1	1248	500	16	
Полка надставки	25	2	384	302	16	
Полка надставки 1	26	1	430	302	16	
Боковина ящика левая	27	2	350	139	16*	
Боковина ящика правая	28	2	350	139	16*	
Стенка задняя ящика	29	2	372	139	16*	
Боковина малого ящика левая	31	2	250	119	16*	
Боковина малого ящика правая	32	2	250	119	16*	
Стенка задняя малого ящика	33	2	372	119	16*	
Полка съемная надставки	35	2	380	299	16	
Полка съемная надставки 1	36	1	426	299	16	
Фасад	22	2	607	408	16	
Планка под петли	23	1	871	77	16	ФАСАД
Планка под ручку	24	1	871	77	16	
Передняя панель ящика	30	2	479	259	16	
Передняя панель малого ящика	34	2	479	171	16	
Стенка задняя	37	1	633	419	3,2	КОРПУС
Стенка задняя 1	38	1	606	409	3,2	
Стенка задняя 2	39	1	888	465	3,2	
Стенка задняя тумбы	40	2	574	478	3,2	
Дно ящика	41	2	386	346	3,2	
Дно малого ящика	42	2	386	246	3,2	