




СХЕМА СБОРКИ 2-3440

ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ СБОРКИ



Поз.	Наименование	Обозначение	Габариты	кол.	уп. №
1	Стенка задняя	2-4-2-01	2000*500	1	1
2	Стенка боковая	2-4-2-02	736*334	1	1
3	Стенка боковая	2-4-2-03	736*334	1	1
4	Низ	2-4-2-04	600*359	1	1
5	Верх	2-4-2-05	399*359	1	1
6	Верх	2-4-2-06	399*359	1	1
7	Полка	2-4-2-07	365*333	1	1
8	Полка	2-4-2-08	399*200	1	1
9	Полка	2-4-2-09	399*200	1	1
10	Планка	2-4-2-10	600*100	1	1
11	Полка	2-4-2-11	190*280	1	1
12	Полка	2-4-2-12	190*280	1	1
13	Полка	2-4-2-13	190*280	1	1
14	Стенка боковая	2-4-2-14	309*128	1	1
15	Стенка боковая	2-4-2-15	300*128	2	1
16	Планка	2-4-2-16	100*259	2	1
17	Панель лицевая	2-4-2-17	391*533	1	1
18	Панель лицевая	2-4-2-18	391*188	1	1
19	Зеркало	2-4-2-19	1024*301	1	1
20	Дно ящика	2-4-2-20	337*303	1	1
21	Стенка задняя	2-4-2-21	780*96	1	1

Фурнитура

Поз.	Наименование	Кол.	Эскиз
A	Евровинт	17	
Б	Соединительный болт	12	
В	Эксцентрик	12	
Г	Заглушка эксцентрика	8	
Д	Заглушка евровинта	4	
Е	Еврошпур 6.3x13	4	
Ж	Петля наружная	2	
З	Винт 4x24	8	
И	Ручка	2	
К	Ножка регулируемая	4	
Л	Крючок	2	
М	Рельс 300мм	1	
Н	Полкодержатель	4	
О	Еврошпур 4x16	12	
П	Саморез с прессшайбой 4,2x16	13	
Р	Ключ евровинта	1	

ВНИМАНИЕ!

- КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК: 1 УПАКОВКА.
- ДЕТАЛЬ ПОЗ. 21 ЗАФИКСИРОВАТЬ САМОРЕЗАМИ ПОЗ. П.

Уважаемый покупатель!

Вся выпускаемая мебель, для удобства перевозки и сохранения внешнего вида, поставляется в разобранном виде, при этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, намокания и грязи.

При покупке мебели проверьте целостность упаковок и их количество. Упаковка с фурнитурой поставляется отдельно.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и эксплуатации, подготовьте необходимые инструменты (ключ евровинта находится в упаковке с фурнитурой). Мебель необходимо собирать на чистой, ровной поверхности желательно на ковре или плотной ткани.

Примечание. В процессе производства возможны незначительные изменения не ухудшающие качество мебели.

Ваша мебель прослужит Вам долгие годы, если Вы будете соблюдать несколько простых рекомендаций.

НЕ РЕКОМЕНДУЕМ

- " располагать изделие вблизи отопительных приборов (не ближе 50-70 см),
- " содержать изделие в сырых, холодных (ниже +2 С) помещениях,
- " проливать на поверхности большое количество воды,
- " передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механических повреждений,
- " ставить на изделие горячие предметы,
- " применять при протирке изделия бытовые чистящие средства не предусмотренные для ухода за мебелью,
- " проливать на изделие кислоты, щелочи, растворители, спирт, одеколон и т.п.

РЕКОМЕНДУЕМ

- " при ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, болты,
- " пыль с поверхностей удалять мягкой сухой тканью (фланель, плюш),
- " для освежения и очистки мебели от загрязнений рекомендуем использовать слабый спиртовой раствор или специальные средства для ухода за мебелью, можно также пользоваться небольшим количеством мыльного раствора с последующей протиркой сухой тканью.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Претензии по комплектности, качеству и по отклонениям, при которых сборка изделия невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии покупателей принимаются в течении гарантийного срока.

Дефекты деталей с механическими повреждениями возникшими при сборке или при самостоятельной транспортировке мебели, а также по дефектам возникшими при несоблюдении покупателем правил эксплуатации мебели, претензии не принимаются, а замена дефектных деталей осуществляется за дополнительную плату.

СРОК ГАРАНТИИ - 12 месяцев

СРОК СЛУЖБЫ МЕБЕЛИ - 10 лет


Мебель имеет ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ и СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ нормативным документам согласно ГОСТ 19917-2014.

Спасибо за покупку!

ИП Шипицын Александр Николаевич

Россия, г. Курган, 640027, ул. Химмашевская, 7,
тел/факс (3522) 25-52-86, e-mail: fabrika.km@gmail.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Прихожая "МОЛЛИ"

Последовательность сборки

1. В детали поз. 4,5,18 закрутить соединительные болты поз. Б, предварительно разобрав рельсы поз. М, прикрутить их к деталям поз. 2,3, с помощью шурупов поз. О.
2. К детали поз. 4, прикрутить ножки поз. К.
3. Деталь поз. 5 соединить с деталями поз. 2,3, притянуть эксцентриком поз. В.
4. Деталь поз. 4 соединить с деталями поз. 2,3, притянуть эксцентриками поз. В.
5. Деталь поз. 1 соединить с деталями поз. 3,4,5, притянуть евровинтами поз. А.
6. Детали поз. 8 соединить с деталью поз. 1, притянуть евровинтами поз. А.
7. Деталь поз. 11 соединить с деталями поз. 1,3, притянуть евровинтами поз. А, деталь поз. 12 соединить с деталями поз. 1,3 притянуть евровинтами поз. А.
8. Деталь поз. 21 зафиксировать с обратной стороны изделия с помощью саморезов поз. П.
9. На деталь поз. 17 установить петли поз. Ж с помощью шурупов поз. О, закрепить на деталь поз. 2, с помощью шурупов поз. Е.
10. Собрать ящики.
11. Разобранные рельсы поз. М установить на детали поз. 15 и закрепить еврошурупами поз. О.
12. Установить ящики.
13. На детали поз. 17,18 установить ручки поз. И с помощью винтов поз. З.
14. На детали поз. 1, установить крючки поз. Л с помощью винтов поз. З.
15. В детали поз. 2,3 установить полкодержатели поз. Н. Установить полку поз. 7.