


МАРИОН MARION



РЕГУЛИРОВКА
ПЕТЕЛЬ



mobi-mebel.ru



Внимание!

Важная информация. Внимательно изучите её перед эксплуатацией изделия.

- Используйте изделие только по прямому назначению.
- Сборку изделия производите только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Изделие может опрокинуться и нанести тяжёлые телесные повреждения. Прикрепите его к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома. Если Вы не уверены какой тип крепления подходит для материала стен, обратитесь к специалисту или в специализированный магазин.
- При эксплуатации дверей и выдвижных ящиков не прилагайте чрезмерных усилий.
- Рекомендуется ремонт механизмов трансформации доверить квалифицированным специалистам.
- Будьте осторожны при обращении с деталями из стекла. Избегайте ударных нагрузок. Из-за поврежденных краев и царапин на поверхности, стекло может внезапно треснуть и (или) разбиться.

Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25 °C. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т. п.).

Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60%- 70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности.

Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

Запах

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:

- для мягкой мебели – пропылесосить изделие и проветрить помещение.
- для корпусной мебели – протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия.

Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

Уход за мебелью

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители. Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели. Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами.

Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели. Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.

Эксплуатация


Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке.

Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.






Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.

При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой.


При использовании механизма трансформации строго соблюдайте данную инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.











120-150 min




PH2





Ø5



PH2









- | | | |
|---------------------|---------------------|--------------------|
| ① 2300x574x16 (x1) | ⑦ 384,5x554x16 (x1) | ⑬ 1622x397x19 (x2) |
| ② 2300x574x16 (x1) | ⑧ 368x553x16 (x2) | ⑭ 553x397x19 (x2) |
| ③ 2207x554x16 (x1) | ⑨ 368x553x16 (x4) | ⑮ 400x80x19 (x2) |
| ④ 580,5x554x16 (x1) | ⑩ 785x156x16 (x1) | ⑯ 2235x381x3 (x1) |
| ⑤ 1169x554x16 (x2) | ⑪ 1169x60x16 (x2) | ⑰ 2235x398x3 (x2) |
| ⑥ 785x553x16 (x1) | ⑫ 2261x397x20 (x1) | |





1:1,5

Входит в комплект:
Шкаф угловой 16.339






1:4









1




2






3



4



5




x4


100

[illegible]


7




8



9




10




12


11




12



13



A=B



14



Дюбели и саморезы не входят в комплектацию изделия, их необходимо приобрести самостоятельно в зависимости от материала стены.


x2




x2




1




2




3



4






5











x2


x2






15



16







16



Для выравнивания петель необходимо использовать длинную линейку или прямую планку (прямую деталь каркаса), прижав ее плотно к прямым частям двух соседних петель параллельно кромки фасада.



17




18

x2

103

159



PH2

60mm

A

A

160

159


12

13

click

23

x17



PH2

387

392

x3

14

14





x10


- ✓ ограничители для петель данного изделия - 4 шт.
- ✓ ограничители для петель шкафа углового - 5 шт.



ВИДЕО УСТАНОВКИ ОГРАНИЧИТЕЛЯ



x12




21

18

x2

103

159



PH2

60mm

A

A

160

159

12


13 b

13 a

click

23

x17



PH2

387

392







x3

14




14



РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ




1




x4




100



2



x2




3

5


4

Diagram 4 illustrates the mounting of the back panel. The panel is shown being attached to a wall. A callout shows a cross-section of the panel with a textured, insulating layer. Another callout shows a screw (100) being driven into the panel using a PH2 screwdriver. A third callout shows a screw (137) being inserted into a hole in the panel. A fourth callout shows a screw (266) being inserted into a hole in the panel. The diagram is labeled with 'x4' for the screws (100) and 'x2' for the screws (137).


5




6





7






8




9




10




11



12




13



A=B

x46





109

~130 mm

x16

111



1635 mm
1165 mm
405 mm

x1

148

x10


102

104

~200 mm

x4



104



x2



139

193



262



x8










14






Дюбели и саморезы не входят в комплектацию изделия, их необходимо приобрести самостоятельно в зависимости от материала стены.



15






16





Для выравнивания петель необходимо использовать длинную линейку или прямую планку (прямую деталь каркаса), прижав ее плотно к прямым частям двух соседних петель параллельно кромки фасада.



17

x5






16



При установке рядом с угловым шкафом в петли **ОДНОЙ** двери обязательна установка ограничителя угла открывания во избежание столкновения фасада с угловым шкафом.



x10



Входит в комплект: Шкаф угловой 16.339

✓ ограничители для петель данного изделия - 4шт.

✓ ограничители для петель шкафа углового - 5 шт.





ВИДЕО
УСТАНОВКИ
ОГРАНИЧИТЕЛЯ



17




x12





13 а

без ограничителя




14

x5



103

346



14

12

с ограничителем

13 б
































113

x4









Для выравнивания петель необходимо использовать длинную линейку или прямую планку (прямую деталь каркаса), прижав ее плотно к прямым частям двух соседних петель параллельно кромки фасада.

18



13 b





РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ

