

ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ СБОРКИ





СХЕМА СБОРКИ 6-9419



Последовательность сборки

1. Согласно схеме сборки соединить детали поз.3, 4, 5, 6 притянуть еврвинтами поз.Г
2. В деталь поз.1 закрутить соединительные болты поз.А, соединить деталь поз.1 с деталями поз.4 притянуть эксцентриками поз.Б
3. В деталь поз.7 установить стяжку пластмассовую поз.К притянуть еврошурупом поз.И
4. Соединить деталь поз.7 с деталью поз.1 притянуть эксцентриками поз.Б
5. В деталь поз.2 закрутить соединительные болты поз.А, соединить деталь поз.2 с деталями поз.4, 7 притянуть эксцентриками поз.Б
6. Установить задние стенки поз.8 притянуть саморезами поз.Л
7. Установить двери поз.9
8. На видимые части эксцентриков поз.Б и еврвинтов поз.Г установить заглушки поз.Д, Е

Поз.	Наименование	Обозначение	Габариты	кол.	уп. №
1	Стенка боковая	6-02-248	1030*266	1	1
2	Стенка боковая	6-02-248-01	1030*266	1	1
3	Стенка средняя	6-15-40-02	352*236	2	1
4	Горизонталь	6-04-115-02	1166*266	2	1
5	Полка	6-14-62	466*215	1	1
6	Стенка задняя	6-08-50	466*352	1	1
7	Планка	6-01-36	1166*80	1	1
8	Стенка задняя	6-08-02-46	382*364	2	1
9	Дверь	6-05-116-01	346*346	2	1

Фурнитура			
Поз.	Наименование	Кол.	Эскиз
А	Соединительный болт	12	
Б	Эксцентрик	12	
В	Заглушка эксцентрика	12	
Г	Еврвинт	17	
Д	Заглушка еврвинта	14	
Е	Ручка	2	
Ж	Петля внутренняя	4	
З	Еврошуруп 6,3*13	8	
И	Еврошуруп 4*16	10	
К	Стяжка пластмассовая	1	
Л	Саморез с прессшайбой	20	
М	Стяжка соединительная Винт	2	
Н	Стяжка соединительная Гайка	2	
	Ключ еврвинта	1	

ВНИМАНИЕ!

1. КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК: 2 УПАКОВКИ.
2. ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С СОСЕДНИМ ПРЕДМЕТОМ ДОСВЕРЛИТЬ НАСКВОЗЬ ОТВ. Ø5мм В ДЕТАЛИ ПОЗ. 1 ИЛИ 2 И СОЕДИНИТЬ С СОСЕДНИМ ПРЕДМЕТОМ ПРИТЯНУВ СТЯЖКАМИ ПОЗ. Н, М.

Уважаемый покупатель!

Вся выпускаемая мебель, для удобства перевозки и сохранения внешнего вида, поставляется в разобранном виде, при этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, намокания и грязи.

При покупке мебели проверьте целостность упаковок и их количество.

Упаковка с фурнитурой поставляется отдельно.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и эксплуатации, подготовьте необходимые инструменты (ключ евровинта находится в упаковке с фурнитурой).

Мебель необходимо собирать на чистой, ровной поверхности желательно на ковре или плотной ткани.

Примечание. В процессе производства возможны незначительные изменения не ухудшающие качество мебели.

Ваша мебель прослужит Вам долгие годы, если Вы будете соблюдать несколько простых рекомендаций.

НЕ РЕКОМЕНДУЕМ

- " располагать изделие вблизи отопительных приборов (не ближе 50-70 см),
- " содержать изделие в сырых, холодных (ниже +2 С) помещениях,
- " проливать на поверхности большое количество воды,
- " передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механических повреждений,
- " ставить на изделие горячие предметы,
- " применять при протирке изделия бытовые чистящие средства не предусмотренные для ухода за мебелью,
- " проливать на изделие кислоты, щелочи, растворители, спирт, одеколон и т.п.

РЕКОМЕНДУЕМ

- " при ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, болты,
- " пыль с поверхностей удалять мягкой сухой тканью (фланель, плюш),
- " для освежения и очистки мебели от загрязнений рекомендуем использовать слабый спиртовой раствор или специальные средства для ухода за мебелью, можно также пользоваться небольшим количеством мыльного раствора с последующей протиркой сухой тканью,
- " для освежения и очистки отдельных деталей с изображением напечатанного рисунка рекомендуем использовать только специальные средства для ухода за мебелью, не содержащие растворителей и спирта.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Претензии по комплектности, качеству и по отклонениям, при которых сборка изделия невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии покупателей принимаются в течении гарантийного срока.

Дефекты деталей с механическими повреждениями возникшими при сборке или при самостоятельной транспортировке мебели, а также по дефектам возникшим при несоблюдении покупателем правил эксплуатации мебели, претензии не принимаются, а замена дефектных деталей осуществляется за дополнительную плату.

СРОК ГАРАНТИИ - 12 месяцев

СРОК СЛУЖБЫ МЕБЕЛИ - 10 лет


Мебель имеет ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ и СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ нормативным документам согласно ГОСТ 19917-2014.

Спасибо за покупку!

ИП Шипицын Александр Николаевич

Россия, г. Курган, 640027, ул. Химмашевская, 7,
+7 (3522) 25-52-86, e-mail: fabrika.km@gmail.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Шкаф настольный (МИККИ)

6-9419