

Уважаемый покупатель!

Вся выпускаемая мебель, для удобства перевозки и сохранения внешнего вида, поставляется в разобранном виде, при этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, намокания и грязи.

При покупке мебели проверьте целостность упаковок и их количество. Упаковка с фурнитурой поставляется отдельно.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и эксплуатации, подготовьте необходимые инструменты (ключ евровинта находится в упаковке с фурнитурой). Мебель необходимо собирать на чистой, ровной поверхности желательно на ковре или плотной ткани.

Примечание... В процессе производства возможны незначительные изменения не ухудшающие качество мебели.

Ваша мебель прослужит Вам долгие годы, если Вы будете соблюдать несколько простых рекомендаций.

НЕ РЕКОМЕНДУЕМ

- " расположать изделие вблизи отопительных приборов (не ближе 50-70 см),
- " содержать изделие в сырых, холодных (ниже +2 С) помещениях,
- " проливать на поверхности большое количество воды,
- " передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механических повреждений,
- " ставить на изделие горячие предметы,
- " применять при протирке изделия бытовые чистящие средства не предусмотренные для ухода за мебелью,
- " проливать на изделие кислоты, щелочи, растворители, спирт, одеколон и т.п.

РЕКОМЕНДУЕМ

- " при ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, болты,
- " пыль с поверхности удалять мягкой сухой тканью (фланель, плюш),
- " для освежения и очистки мебели от загрязнений рекомендуем использовать слабый спиртовой раствор или специальные средства для ухода за мебелью, можно также пользоваться небольшим количеством мыльного раствора с последующей протиркой сухой тканью.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Претензии по комплектности, качеству и по отклонениям, при которых сборка изделия невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии покупателей принимаются в течение гарантийного срока.

Дефекты деталей с механическими повреждениями возникшими при сборке или при самостоятельной транспортировке мебели, а также по дефектам возникшими при несоблюдении покупателем правил эксплуатации мебели, претензии не принимаются, а замена дефектных деталей осуществляется за дополнительную плату.

СРОК ГАРАНТИИ - 18 месяцев

СРОК СЛУЖБЫ МЕБЕЛИ - 10 лет

Мебель имеет ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ и СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ нормативным документам согласно ГОСТ 16371-2014.

Спасибо за покупку!

ИП Шипицын Александр Николаевич

Россия, г. Курган 640027, ул. Химмашевская, 7,
тел/факс (3522) 25-52-86, e-mail: fabrika.km@gmail.com


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



СТОЛ КНИЖКА 1-65M1



СХЕМА СБОРКИ 1-65M1



Поз.	Наименование	Обозначение	Габариты	кол.уп.
1	Крышка	1-10-29-01	900*300	1 1
2	Крышка	1-10-30-01	900*705	2 1
3	Стенка доковья	1-02-20	720*290	2 1
4	Царга	1-21-08-02	628*130	1 1
5	Царга	1-21-12-02	628*130	1 1
6	Планка	1-01-20	720*100	2 1
7	Планка	1-01-21	540*100	2 1
8	Царга	1-21-08	575*130	4 1

Фурнитура			
Поз.	Наименование	Кол.	Эскиз
A	Евровинт	24	
B	Заглушка евровинта	16	
В	Соединительный болт	5	
Г	Эксцентрик	5	
Д	Подплатаник с гвоздем	8	
E	Петля карточная	10	
Ж	Еврошуруп 4*16	64	
З	Магнит	2	
И	Планка к магниту	2	
К	Еврошуруп 4*13	2	
	Ключ евровинта	1	

Последовательность сборки

1. Детали поз. 3 соединить с деталями поз. 4, 5, притянуть евровинтами поз. А.
2. Детали поз. 7, 8 соединить с деталями 8, притянуть евровинтами поз. А.
3. Согласно схеме сборки, соединить детали поз. 7 с деталями поз. 3, при помощи петель карточных поз. Е.
4. Установка петли карточной:
 - петлю карточную поз. Е установить на крышку поз.1 при помощи еврошурупов поз.Ж.
 - крышки поз. 1 и 2 положить на ровную поверхность и плотно сдвинув наметить отверстия для установки петли карточной поз. Е.
 - петлю карточную поз. Е закрепить на крышках поз. 2 при помощи еврошурупов поз. Ж.

ВНИМАНИЕ

1. КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК: - 1 УПАКОВКА