



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Соковыжималка

1. Установите соковыжималку на крае стола и закрутите винт зажима до полной устойчивости.
2. Поместите два подходящих контейнера (миски, глубокие тарелки и т.д.): один контейнер для приема сока или мякоти под перфорированно-цилиндрической частью соковыжималки, а другой контейнер для отходов выжимки у края цилиндрической части.
3. Поместите очищенные от косточек фрукты или овощи в контейнер-приемник соковыжималки и покрутите ручку соковыжималки по часовой стрелке пока не закончится сырье в контейнере-приемнике.
4. При окончании сырья в контейнере-приемнике соковыжималки повторить пункт 3.
5. В случае блокирования прокрутки ручки соковыжималки – повернуть ручку против часовой стрелки, вытащить вращающуюся часть конвейера, прочистить, собрать и далее продолжить работу. После окончания работы соковыжималку следует разобрать на части, вымыть их в теплой воде, высушить, собрать (можно хранить в разобранном виде) и убрать до следующего использования.