



Инструкция по установке шторы миниролла блэкаут «Шалюр»

decofest ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МИНИ РУЛОННОЙ ШТОРЫ 27-март 18 DEC-04 2018

Способы крепления

Необходимый инструмент

Расположение цепочки перед сборкой

Метод 1 - на стену, на створку окна, в оконный проём или на потолок

1 **2** **3** **4**

Мин. 5 мм

Мин. 5 мм

* Цепочкой можно устанавливать слева или справа

Способ уменьшения ширины шторы

4А **4Б**

А - ширина оконного проёма
Б - ширина шторы на оконном проёме

* Измеряется в сантиметрах (2 см). Будет отбиты ширины крепления и скрепления (3,5 см)

5 **6** **7**

decofest ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МИНИ РУЛОННОЙ ШТОРЫ 27-март 18 DEC-04 2018

Метод 2 - без сверления - на поворотно-откидную створку окна

1 **2** **3** **4**

Демонтаж шторы

ВНИМАНИЕ

Рулонная штора комплектуется приводным шнуром (цепочным механизмом), который может скручиваться в петлю, что представляет опасность для вашего ребенка. Во избежание удущения держите приводной шнур вне досягаемости ребенка. Приводной шнур должен быть установлен как можно выше.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не допускайте полного размотывания рулонной шторы! Во избежании отрыва оставьте не менее одного оборота ткани на трубе! Используйте рулонные шторы в помещениях с относительной влажностью воздуха не более 75%. Не допускайте залама ткани рулонной шторы. Рулонные шторы можно чистить слегка влажной тряпкой. Возможно использование пылесоса для чистки. ЗАПРЕЩЕНО использовать чистящие и отбеливающие средства, а также отглаживать утюгом! Храните данную инструкцию на весь период пользования рулонной шторой.

