

Инструкция подключения наушников I7S-TWS

Беспроводная Bluetooth гарнитура дает возможность прослушивать музыку, отвечать на звонки во время вождения, прогулок, занятия спортом. Оснащена многофункциональной кнопкой, при помощи которой можно принимать/завершать звонки, воспроизводить/ставить на паузу аудио/видео проигрыватель.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Беспроводное соединение;
- Радиус действия: до 10 м;
- Емкость аккумулятора каждого наушника: 65 мАч;
- Время работы: до 4 ч;
- Время зарядки: до 2 ч;
- Частотный диапазон: 20-20000 Гц;
- Чувствительность: 92 дБ.

Комплектация: наушники, зарядный кейс, кабель microUSB.

Гарантия: 6 месяцев.

Зарядка аккумулятора кейса

Чтобы зарядить прибор, сначала подключите один конец USB-кабеля к разъему microUSB, а затем другой – к USB-разъему источника питания. Во время зарядки индикатор мигает красным. Когда аккумулятор полностью зарядится, красный индикатор перестанет мигать.

Зарядка аккумуляторов наушников

Поместите наушники в ячейки бокса беспроводной док-станции. Закройте крышку док-станции для надежной фиксации наушников в пазах. Зарядка наушников начнется автоматически. Дождитесь включения синего индикатора, свидетельствующего об окончании зарядки.

Включение и выключение наушников

Чтобы включить наушники, удерживайте кнопку приема/завершения вызова в течение 3 секунд, пока не начнет мигать синий индикатор. Чтобы выключить наушники, удерживайте кнопку в течение 6 секунд, пока не погаснет индикатор либо поместите оба наушника в кейс и нажмите 2 раза на кнопку кейса.

Подключение наушников к мобильному устройству

Нажмите и удерживайте одновременно многофункциональные кнопки обоих наушников, пока светодиодный индикатор не начнет мигать попеременно красным и синим, после успешного сопряжения основной наушник продолжает попеременно мигать красным и синим, а другой наушник мигает синим цветом каждые 5 секунд. Включите Bluetooth на своем устройстве и выберите I7S-TWS для подключения.

Управление наушниками

Для управления воспроизведением музыки можно использовать кнопку на любом из наушников — краткое нажатие ставит на паузу, а двойное нажатие переключает на следующий трек. Для ответа на звонок один раз нажмите кнопку на любом из наушников. Для сброса вызова удерживайте клавишу в течение 2 секунд, чтобы прослушать голосовую подсказку. Для завершения разговора нажмите кнопку один раз в процессе разговора.