

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации.

Приведение электронагревателя в рабочее положение производится путем включения штекера прикуривателя в штатное гнездо автомобиля с напряжением 12 Вольт.

Так как маленький ребенок не сможет Вам сказать холодно ему или горячо, данная модель имеет автоматическую регулировку температуры нагрева до 36С и функцию автоматического поддержания указанной температуры, что не позволит организму ребенка перегреться или сидеть на холодном кресле.

Напомним: детское автокресло не должно быть **НИ ХОЛОДНЫМ НИ ГОРЯЧИМ !!!** И холод, и перегрев одинаково **ВРЕДНЫ** для организма, особенно ребенка.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ включенный нагреватель без присмотра и не накрывайте посторонними предметами.

Во избежание разряда аккумуляторной батареи не рекомендуется включать нагреватель при неработающем двигателе.

Перед подключением нагревателя проверить качество контактов, проводов гнезда питания прикуривателя, при необходимости зачистить.

Хранить электронагреватель рекомендуется в расправленном виде в сухом месте.

Допускается влажная и химическая чистка нагревателя.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ !!!

Самостоятельно производить разборку и ремонт изделия, использовать в сложенном, сморщенном виде, протыкать острыми предметами.

Использовать в мокром состоянии, применять для беспомощных лиц и лиц нечувствительных к теплу.

Использовать в случае появления запаха дыма и сильного местного (точечного) нагрева электронагревателя.

Использовать не по назначению и без присмотра.

Использовать при сильном нагреве штекера прикуривателя.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Предприятие – изготовитель производит бесплатное гарантийное обслуживание нагревательного устройства в течение одного года со дня продажи, при соблюдении потребителем правил хранения и эксплуатации.

Замена, сервисное обслуживание производится у продавца при наличии данного талона.