

Инструкция по установке уличного фонаря с солнечной батареей

1. Осмотр перед установкой

Солнечная батарея выпускается с фабрики заряженной, поэтому фонарь будет гореть без предварительной зарядки. Проверьте, корректно ли работает ваш фонарь

- 1) Соедините фонарь и солнечную батарею
- 2) Отойдите от фонаря на расстояние от 5 м. На пульте нажмите ON, свет включится. При нажатии OFF свет выключится

2. Примечания

- 1) Пульт дистанционного управления следует использовать напротив фонаря, иначе он не будет восприимчив к нажатию клавиш на пульте. Максимально допустимое расстояние для дистанционного управления составляет 8 – 15 м
- 2) Установку солнечной панели можно произвести 2 путями:
 - Установить солнечную панель на крыше здания (рекомендуемый способ установки)
 - Установить солнечную панель на стене здания при помощи винтов

3. Инструкция по установке

- 1) Для начала возьмите гайки-бабочки и винты, чтобы закрепить солнечную панель и U-образную раму
- 2) Фонарь рекомендуется устанавливать под углом 30- 45° к горизонтальной плоскости
- 3) Для корректной зарядки солнечной батареи требуется, чтобы солнечные лучи не блокировались зданиями, деревьями и т.д.. а также чтобы выбор места установки способствовал достижению самого длительного воздействия солнечных лучей в течение дня. Солнечные панели нельзя устанавливать под стеклом или в помещении
- 4) Установка лампы

- Прикрепите лампу к стене с помощью двух крепежных винтов
- С помощью четырех винтов закрепите фонарь на столбе
- Угол наклона может быть отрегулирован самостоятельно в соответствии с вашими потребностями
- Фонарь нельзя устанавливать в низинах, чтобы избежать их намокания
- Вставьте штекер в разъем и затяните колесико, чтобы завершить установку



Во время продолжительных ливней рекомендуется использовать пульт дистанционного управления для включения и выключения вместо автоматического режима, что экономит электроэнергию, а также может продлить срок службы батареи

Важное напоминание

- 1) Пожалуйста, не подключайтесь к солнечным панелям с напряжением выше 6 В, чтобы избежать повреждения лампы
- 2) Пожалуйста, не подключайтесь к источникам переменного тока напряжением 220 В, чтобы избежать повреждения лампы
- 3) Пожалуйста, внимательно относитесь к креплению солнечной панели и фонаря, чтобы избежать люфта
- 4) Ни в коем случае не разбирайте солнечную панель
- 5) Чтобы продлить срок службы солнечной панели, очищайте ее поверхность от пыли и мусора каждые три месяца
- 6) Пожалуйста, регулярно проверяйте, корректно ли соединен штекер
- 7) В солнечной панели есть аккумулятор. В случае необходимости он также подлежит ремонту, пожалуйста, не выбрасывайте его
- 8) Аккумулятор должен быть полностью заряжен, прежде чем его можно будет использовать 12 и более часов



Инструкция по эксплуатации

- 1) Чтобы включить фонарь, нажмите ON на пульте дистанционного управления, фонарь мигнет дважды
- 2) Для включения автоматического режима нажмите OFF, фонарь мигнет дважды. В этом режиме фонарь автоматически начнет работать при наступлении темного времени суток и автоматически выключится на рассвете
- 3) Пожалуйста, храните пульт в надежном месте. При его утере фонарь с течением времени перейдет в автоматический режим