

# Добрыня-1

## Блинница

### Руководство по эксплуатации

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!** Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством по эксплуатации и следуйте его рекомендациям.

При покупке прибора необходимо убедиться в наличии даты продажи, подписи продавца и штампа магазина в гарантийном талоне. Требуйте от продавца проверки исправности, работоспособности и комплектности устройства в Вашем присутствии.

#### 1. Общие указания



- 1.1. Перед началом использования прибора внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.
- 1.2. Блинница Добрыня-1 предназначена для приготовления блинов в домашних условиях.
- 1.3. Антипригарное покрытие рабочих поверхностей уменьшает, а в некоторых случаях полностью

исключает использование жиров, предотвращает образование нагара и чада при приготовлении блюд.

**Внимание!** Во избежание повреждения антипригарного покрытия при чистке прибора и в процессе приготовления пищи запрещается использование острых металлических предметов и абразивных материалов. Необходимо применять только предметы, изготовленные из дерева, и средства, допущенные до чистки изделий с тефлоновым покрытием.

#### 2. Технические данные

2.1. Номинальное напряжение, В	220
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1000
2.2. Номинальная частота, Гц	50
2.3. Размер блина, см	30

#### 3. Комплект поставки

3.1. Блинница	1 шт.
3.2. Лопатка для блинов	1 шт.
3.3. Шпатель для теста	1 шт.
3.4. Руководство по эксплуатации	1 шт.
3.5. Упаковочная коробка	1 шт.

#### 4. Меры предосторожности и техническое обслуживание

- 4.1. Перед началом использования прибора внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.
- 4.2. Убедитесь, что электропитание в вашей сети соответствует электропитанию, указанному на технической этикетке прибора.
- 4.3. Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не допускайте попадания влаги внутрь корпуса.
- 4.4. Никогда не нарежьте блины на пекарной плите. Используйте только жароустойчивую, деревянную или пластиковую посуду, чтобы не поцарапать антипригарное покрытие.
- 4.5. Перед включением блинницы в сеть убедитесь в исправности шнура, вилки и розетки.
- 4.6. Не прикасайтесь к нагретым поверхностям.
- 4.7. Не оставляйте без присмотра прибор, включенный в сеть.
- 4.8. Используйте и храните прибор в недоступном для детей месте.
- 4.9. Производите чистку прибора с помощью влажной губки только при отсоединенном от розетки сетевом шнуре. Не используйте абразивные материалы для чистки прибора.
- 4.10. При повреждении сетевого шнура или корпуса прибора его использование недопустимо.
- 4.11. Замену поврежденного сетевого шнура, разборку, ремонт и регулировку электроприбора производите только в специализированной мастерской.
- 4.12. Избегайте соприкосновения сетевого шнура с горячей поверхностью.

#### 5. Подготовка к работе и порядок работы

**Внимание! Перед первым использованием блинницы протрите её мягкой ветошью. Смажьте рабочую поверхность маслом, включите прибор в сеть и нагревайте в течение 5 минут, затем удалите остатки масла. Прибор готов к использованию. Когда ваше устройство нагревается в первый раз, оно может испускать небольшой дым или запах. Это является нормальным для многих видов нагреваемых устройств. Это никак не скажется на безопасности вашего прибора.**

- 5.1. Освободите прибор от упаковочного материала.
- 5.2. Установите устройство на ровной поверхности. Убедитесь в том, что оно не соприкасается со стеной или шторой.
- 5.3. Вставьте вилку в розетку. Загорится красный индикатор. Поверните ручку до максимума. Загорится зеленый индикатор. Это означает, что устройство начало нагреваться.
- 5.4. Пусть ваше устройство нагревается до тех пор, пока не погаснет зеленый индикатор. Это будет означать, что пекарная плита разогрелась до необходимой температуры.
- 5.5. После того как погаснет зеленый индикатор, залейте тесто для блинов на плиту и размажьте его круговыми движениями, используя для этого шпатель для теста.

**Примечание: толщина блинов будет зависеть от количества используемого теста. Объем необходимого теста определяйте опытным путем на свой вкус.**

- 5.6. Зеленый индикатор в процессе готовки будет загораться и гаснуть, показывая тем самым, что он работает соответствующим образом.
- 5.7. Пропекайте блин до тех пор, пока нижняя сторона не приобретет слегка коричневый цвет и не будет легко отрываться от плиты. Используйте шпатель, для того, что бы перевернуть или снять блин.
- 5.8. Отрегулируйте температуру по необходимости, после того как будет сделан первый блин.
- 5.9. После окончания работы отключите прибор от сети и дайте ему остыть. Удалите остатки жира влажной губкой с применением жидких или гелеобразных моющих средств. Вытрите насухо. Для чистки внешней поверхности, ручек и других частей используйте только влажную ткань.

#### 6. Правила хранения

- 6.1. Храните прибор в сухом помещении при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Место хранения должно исключать возможность падения прибора. Целесообразно хранение в упаковочной коробке.

#### 7. Гарантия

- 7.1. Гарантийный срок обслуживания 1 год со дня покупки. При отсутствии в гарантийном талоне отметки предприятия торговли о продаже, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.
- 7.2. Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими вследствие самостоятельного изменения потребителем электрической схемы и её компонентов, а также неквалифицированно произведенным ремонтом не уполномоченными лицами.
- 7.3. Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими вследствие нарушения технических требований, оговоренных в Руководстве по эксплуатации, или нестабильности установленных параметров электросети.
- 7.4. Гарантия не распространяется на расходные материалы.
- 7.5. Завод постоянно работает над улучшением конструкции прибора, поэтому в нём могут быть изменения, не отраженные в данном Руководстве.

#### 8. Производитель

- 8.1. «Ningbo Ambel Household Appliances Co.,Ltd» («Нимбо Амбель Хаусхолд Эплинс Ко., Лтд.»)
- 8.2. NO.1 , HOU CANG INDUSTRY PART, WEST SECTION OF YINXIAN AVENUE, NINGBO CITY, P.R. CHINA